

PHILIPS



„S-Line“ ekranas

Signage Solutions

37 col.

1920 x 540 raiška

700 cd/m²



37BDL3050S

Žiūrėkite plačiai

Praplėstas skaitmeninis „Signage“ ekranas

Praplėskite vaizdą. Išplėskite savo galimybes su „Philips S-Line“. Dėl unikalaus 32:9 dizaino ir 1920 x 540 raiškos, didelio ryškumo ir universalios susiejimo naujasis praplėstas skaitmeninis „Signage“ ekranas rodo didesnį vaizdą mažesnėje erdvėje.

Išmanus ir tvirtas

- „Android“: paleiskite savo programą arba pasirinkite paleisti mėgstamą programą
- Sukurta veikti ištisą parą ištisus metus didžiausiu tikslumu
- Integruotas medijos leistuvas. Lengvai planuokite USB turinį

Universalus ir įspūdingas

- Didelis ryškumas aiškesniems vaizdams
- Paprastas ir galingas nuoseklus jungimas daugiaekranei sąrankai
- Vienas šalia kito išdėstytų ekranų režimas. Sukurti savo ekranų išdėstymo sąranką

Paruošta daryti poveikiui

- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (coliais): 37 in

Kraštinių santykis: 32:9

Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 540

Pikselio dydis: 0,47 x 0,47 mm

Optimali geba: 1920 x 540, kai 60 Hz

Ryškumas: 700 cd/m²

Ekranas spalvos: Paprastai juoda

Kontrastingumo santykis (tipinis): 4000:1

Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms

Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai

Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai

Vaizdo išryškėjimas: 3/2–2/2 judesių judant

žemyn, 3D „šukų“ filtras, Neprogresinis, Progresinis skenavimas, 3D MA pakaitinio signalo konvertavimas į progresyvų (angl. deinterlacing), Sumanusis vaizdas, Spalvos temperatūros reguliavimas, Spalvos paryškinimas, Triukšmo mažinimas

Ekranas technologija: AG

Operacinė sistema: „Android 8.0“

Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas (24/7)

Prijungimo galimybė

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas

Vaizdo įvestis: HDMI 2.0 (x 1), USB 2.0 (x 1), VGA (analoginis „D-Sub“) (x 1)

Garso įvestis: 3,5 mm lizdas

Vaizdo išvestis: HDMI 2.0 (x 1)

Išorinis valdymas: IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas, RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas

Patogumas

Signalas praleidimas: RS232, HDMI, „IR

Loopthrough“

Valdomas tinklu: LAN (RJ45)

Maitinimas

Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz

Suvartojimas (tipinis): 70 W

Suvartojimas (maks.): 85 W

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,5 W

Energijos ženklavimo etiketės klasė: G

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x

720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60

Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Matmenys

Įtaiso plotis: 928,5 mm

Gaminio svoris: 7,76 kg

Įtaiso aukštis: 282,3 mm

Įtaiso gylis: 48,7 mm

Sieninis laikiklis: 400 mm x 200 mm, M6

Rėmo plotis: 12,4 mm (V / A); 10,5 mm (D / K)

Eksploatavimo sąlygos

Aukštis: 0–3000 mm

Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C

MTBF: 50 000 val.

Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 %

SD (be kondensato)

Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 %

SD (be kondensato)

Vidinis leistuvai

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: „ARM Mali G51“

Atmintis: 2 GB DDR3

Laikymas: 8 GB „eMMC“

Priedai

Priedami priedai: KS jungiklio dangtelis, IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1), „Philips“ logotipas (x 1), Trumpa instrukcija (x 1), Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos, RS232 nuoseklosios grandinės sujungimo laidas, AC maitinimo laidas, RS232 laidas, HDMI laidas, Sieninio laikiklio varžtas x 2

Kita

Ekranas meniu kalbos: arabų, olandų, danų, anglų, prancūzų, suomių, vokiečių, italų, japonų, norvegų, lenkų, portugalų, rusų, ispanų, švedų, supaprastinta kinų, turkų, tradicinė kinų, čekų

Garantija: 3 metų garantija


Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, FCC, A klasė, CB

Ypatybės

Veikia su „Android 8“

Valdykite ekraną interneto ryšiu. Su „Android“ veikiančiais „Philips“ profesionalūs ekranai yra optimizuoti „Android“ prietaisams skirtoms programoms, o internetines programas taip pat galite diegti tiesiai ekrane. Su nauja „Android 8“ versija užtikrinsite, kad programinė įranga būtų saugi ir jos specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.

„CMND & Control“



Paleiskite ekraną tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

Sukurta veikti ištisą parą ištisus metus

Kadangi veikimas niekuomet nesustoja, mūsų ekranų sistemos yra skirtos veikti ištisą parą ištisus metus didžiausiu tikslumu ir kritinėje aplinkoje. Kadangi šio tipo modeliai pagaminti iš geriausių medžiagų, kad būtų užtikrinta aukščiausia kokybė, galite jais visiškai pasitikėti visą parą.

Labai ryškus (700 cd/m²)

Sukurkite įspūdį šviesiose ar pusiau lauke esančiose vietose. Šis labai ryškus 700 cd/m² ekranas puikiai tinka dėmesiai pritraukti didelėse, judriose vietose, kuriose yra daug aplinkos apšvietimo.

Integruotas medijos leistuvai

Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

HDMI nuosekloji grandinė

Sujunkite kelis ekranus naudodami HDMI nuoseklią grandinę. Paprasčiausiai prijunkite HDMI išvesties prievadą prie kito ekrano HDMI įvesties ir sukurkite įspūdingiausią vaizdą.

„Plytelių“ režimas

Sujunkite du ar daugiau „Philips Professional“ ekranų, kad sukurtumėte šalia išdėstytų ekranų sąranką naudodami vieną išorinį prietaisą. Vieno grotuvo pakanka individualiai pritaikytam turiniui, kad ir kiek ekranų naudotumėte.

