

PHILIPS



S-Line-skærm

Signage Solutions

37"

1920x540 opløsning

700 cd/m²



37BDL3050S

Gå i bredden

Udtrukket digital skiltningskærm

Gør udsigten bredere. Udvid dine muligheder med Philips S-Line. Med det unikke 32:9-design og en opløsning på 1920 x 540, output med høj lysstyrke og alsidig tilslutning viser den nye udtrukne digitale skiltningskærm mere på mindre plads.

Smart og robust

- Android: Kør din egen app, eller vælg din foretrukne app til indhold
- Designet til brug døgnet rundt for højest mulig nøjagtighed
- Indbygget mediaafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold

Alsidig og imponerende

- Stor lysstyrke giver et tydeligere billede
- Enkel og effektiv serieforbindelse til opsætning af flere skærme
- Side om side-tilstand. Opret en opsætning side om side efter eget valg

Klar til gennemslagskraft

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (tommer): 37 tommer

Billedformat: 32:9

Panelopløsning: 1920 x 540

Pixel-størrelse: 0,47 x 0,47 mm

Optimal opløsning: 1920 x 540 ved 60 Hz

Lysstyrke: 700 cd/m²

Skærmfarver: Normal sort

Kontrastforhold (typisk): 4000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragtningsvinkel (vandret): 178 °

Betragtningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, De-Interlacing, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Smart Picture, Justering af farvetemperatur, Farveforbedring, Støjreduktion

Panelteknologi: AG

Operativsystem: Android 8.0

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (analog D-Sub) (x1)

Lydindgang: 3,5 mm jackstik

Video output (Videoudgang): HDMI 2.0 (x1)

Ekstern styring: IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

Komfort

Signalgennemsløfning: RS232, HDMI, IR-gennemsløfning

Kontrollerbart netværk: LAN (RJ45)

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Forbrug (typisk): 70 W

Forbrug (maks.): 85 W

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 640 x 480, 60,67,75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624 pixel ved 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x

1080, 60 Hz

Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

Bredde: 928,5 mm

Produktvægt: 7,76 kg

Højde: 282,3 mm

Dybde: 48,7 mm

Vægbeslag: 400 mm x 200 mm , M6

Rammebredde: 12,4 mm (T/B), 10,5 mm (R/L)

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 - 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 - 95 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Intern afspiller

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Hukommelse: 2 GB DDR3

Opbevaring: 8 GB eMMC

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Dæksel til AC-kontakt, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Lynhåndbog (x1), Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel med flere tilslutninger, Netledning, RS232-kabel, HDMI-kabel, Vægmonteringsbolt (x2)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Arabisk, Hollandsk, Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, klasse A, CB

Vigtigste nyheder

På Android 8-plattform

Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android 8-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

Designet til brug døgnet rundt

Forretningen sover aldrig, så vores skærme til offentlig visning er designet til brug døgnet rundt for højest mulig nøjagtighed og i kritiske miljøer. Takket være suveræne komponenter, der sikrer et højere kvalitetsniveau, kan du trygt regne med pålidelighed døgnet rundt fra dette udvalg af modeller.

Høj lysstyrke (700 cd/m2)

Opnå stor effekt i lysstyrke eller delvis udendørs omgivelser. Dette display med ultrahøj lysstyrke på 700 cd/m2 er perfekt til at tiltrække opmærksomhed i store, travle områder med kraftig omgivende belysning.

Integreret medieafspiller

Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.

HDMI-serieforbindelse

Sammenkæd flere skærme med en HDMI-serieforbindelse. Du skal blot slutte HDMI Out-porten til en HDMI In-port på en anden skærm for at skabe den mest forbløffende oplevelse nogensinde.

Flisetilstand

Tilslut to eller flere professionelle Philips-skærme for at skabe en opsætning side om side med kun én ekstern enhed. En enkelt afspiller tager sig af dit tilpassede indhold, uanset antallet af skærme.

