

PHILIPS

Delicious
**HOT
DRINKS**



Οθόνη H-Line

Signage Solutions

55"

2500cd/m²

Full HD



55BDL6052H

Φωτίστε τη μέρα

Οθόνη υψηλής φωτεινότητας και συνεχούς λειτουργίας για εξωτερικούς χώρους.

Ενισχύστε την ορατότητα της οθόνης σας στους εξωτερικούς χώρους με τη Philips High Brightness H-Line Full HD. Με εκπληκτική ευκρίνεια και αντίθεση, είναι η ιδανική λύση για εξωτερικούς χώρους με έντονο περιβάλλοντα φωτισμό.

Εξαιρετική επιλογή για εξωτερικούς χώρους

- Σκληρυμένο προστατευτικό γυαλί για ασφάλεια και σιγουριά
- Πιστοποίηση IP56 κατά της εισόδου σκόνης και νερού

Λύση ευέλικτου συστήματος

- Αυτόματος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας

Καθαρή εικόνα. Υψηλή φωτεινότητα.

- Full HD. Ευκρινείς εικόνες με υψηλή αντίθεση
- Υψηλή φωτεινότητα (2.500 cd/m²). Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Αυτοματοποιημένη έξοδος φωτός με προαιρετικό εξωτερικό αισθητήρα

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 138.7 εκ.
Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 54.6 ίντσες
Αναλογία Εικόνας: 16:9
Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
Βήμα εικονοστοιχείων: 0,63 x 0,63 χιλ.
Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
Φωτεινότητα: 2500 cd/m²
Χρώματα οθόνης: 16,7 εκατομμύρια
Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1.200:1
Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 500.000 : 1
Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 6 ms
Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
Τεχνολογία πάνελ: IPS

Συνδεσιμότητα

Είσοδ βίντεο: HDMI 1.3 (x1)
Άλλες συνδέσεις: USB 2.0 (x2)
Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ45,
Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος

Άνεση

Τοποθέτηση: Οριζόντια, Κατακόρυφη
Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό
Ευκολία εγκατάστασης: Λαβές μεταφοράς
Άλλη ευκολία: Λαβές μεταφοράς
Απόδοση εικόνας: Προηγμένος έλεγχος
χρωμάτων
Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RJ45

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Κατανάλωση (μεγ.): 220 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:
<0,5W

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά H/Y: 640 x 480, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz
Φορμά εικόνας: 720p, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25,
30, 50, 60Hz, 480p, 60Hz

Διαστάσεις

Πλάτος συσκευής: 1282 μμ
Βάρος προϊόντος: 56 κ.
Ύψος συσκευής: 753 μμ

Βάθος συσκευής: 106,2 μμ
Πλάτος συσκευής (ίντσες): 50,47 ίντσες
Ύψος συσκευής (ίντσες): 29.65 ίντσες
Επιτοίχιο στήριγμα: 400 χιλ. x 600 χιλ. / 1200
χιλ. x 400 χιλ., M8
Βάθος συσκευής (ίντσες): 4,18 ίντσες
Πλάτος πλαισίου: 36,5/36,5/36/36 χιλ. (T/B/R/L)
Βάρος προϊόντος (λίβρες): 123,46 lb

Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): -20 ~ 45 ° C
MTBF: 50.000 ώρα(ες)
Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C
Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 5 - 95%
(χωρίς συμπύκνωση)
Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 5 - 95%
(χωρίς συμπύκνωση)

Εφαρμογές πολυμέσων

Αναπαραγωγή βίντεο USB: WMV, AVI, FLV,
MPEG, TS, MP4, RM, RMVB
Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, GIF, JPEG, PNG
Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, AIF, AIFF, ASF,
M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

CPU: RK3568 Cortex-A55 2,0GHz
GPU: ARM G52 2EE
Μνήμη: 16GB
Wi-Fi: 2,4 G
Λειτουργικό σύστημα: Android 11

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός
γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο και
μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Λογότυπο
Philips

Διάφορα

Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά
Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών
Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CB, CE, EAC, PSE
Επίπεδο προστασίας: IP56
Προστατευτικό γυαλί: Ενισχυμένο γυαλί υψηλής
ανάλυσης με πλήρη συγκόλληση 5 mm

Χαρακτηριστικά

Αυτοματοποιημένος έλεγχος φωτεινότητας

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας περιβάλλοντος φωτισμού προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, βοηθώντας σας να διασφαλίζετε ότι το κοινό σας απολαμβάνει τέλεια εικόνα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Υψηλή φωτεινότητα (2.500 cd/m²)

Εντυπωσιάστε σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η οθόνη εξαιρετικά υψηλής φωτεινότητας 2500 cd/m² είναι ιδανική για να προσελκύει την προσοχή σε μεγάλα, πολυσύχναστα σημεία με περιβάλλοντα φωτισμό που αλλάζει από έντονο φως ημέρας μέχρι νύχτα.

με Android

Οι επαγγελματικές οθόνες Philips με Android είναι ευέλικτες και ασφαλείς, βελτιστοποιημένες για εγγενείς εφαρμογές Android και για την εύκολη εγκατάσταση εφαρμογών ιστού και λογισμικού απευθείας στην οθόνη. Όλα ελέγχονται μέσω σύνδεσης στο Internet.

Πλήρως πιστοποιημένη χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Κομψή και στυλάτη οθόνη υψηλής φωτεινότητας και συνεχούς λειτουργίας για εξωτερικούς χώρους με σκληρυμένο γυαλί και πιστοποίηση IP56 για χρήση σε όλες τις καιρικές συνθήκες, είτε κάνει ζέστη είτε έχει κρύο, είτε έχει υγρασία είτε έχει σκόνη.

