

PHILIPS

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Afișaj multi-touch

Signage Solutions

10"

Dotat cu Android

Multi-touch



10BDL3351T

Impact mare de la cea mai mică atingere

Afișaj multi-touch de 10"

De la rezervarea camerelor până la căutarea unei soluții de publicitate la raft, acest afișaj inteligent cu atingeri multiple, extrem de clar, este ideal atunci când spațiul este la un nivel premium. Power-over-Ethernet permite o amplasare flexibilă, în timp ce SoC-ul Android permite soluții versatile.

Soluție de sistem versatilă

- Aplicația TeamViewer Host. Control și partajare ecran de la distanță
- Suprafață plată, ușor de curățat, fără ramă
- Montare flexibilă: portret, peisaj și masă

Inteligent și puternic

- Compatibil cu Philips Wave pentru gestionarea și controlul afișajului de la distanță
- Android: rulează-ți propria aplicație sau alege să rulezi aplicația preferată

Soluții inovatoare pentru orice aplicație de semnalizare

- Simplifică instalarea cu Power-over-Ethernet
- Salvează și redă conținutul cu memoria internă
- WiFi și Bluetooth încorporate

Imagini superbe. Ecran tactil sensibil.

- Afișaj plug-and-play cu atingeri multiple în 10 puncte
- Contrast clar. Lizibilitate ridicată

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 25.6 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 10.1" inch
Raport lungime/lățime: 16:10
Rezoluție panou: 1280 x 800
Rezoluție optimă: 1280 x 800
Luminozitate: 350 cd/m²
Culori afișaj: 16,7 milioane
Raport de contrast (nominal): 1000:1
Timp de răspuns (nominal): 35 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 160 grad
Unghi de vizionare (vertical): 160 grad
Sistem de operare: Android 13

Conectivitate

Leșire audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: micro SD, USB 2.0 (x1), USB-C
Leșire video: HDMI
Control extern: RJ45

Confort

Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
Funcții screensaver: Luminozitate redusă
Control tastatură: Ascuns, Blocabil
Funcții de economisire a energiei: Smart Power
Alte avantaje: Senzor G, Blocare Kensington
Performanță imagine: Control avansat culori
Controlare în rețea: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet
LED lateral programabil: Nu

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: CC 12 V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03 la PoE+
Consum (nominal): 4 W
Consum (max.): 13 W
Consum în standby: <0,5 W

Dimensiuni

Lățime aparat: 262 mm
Greutate produs: 0,8 kg
Înălțime aparat: 164 mm
Adâncime aparat: 24,75 mm
Lățime aparat (inchi): 10,32 inch



Înălțime aparat (inchi): 6.46 inch
Suport de perete: 75 x 75 mm
Adâncime aparat (inchi): 0.97 inch
Lățime ramă (S/D, S/J): 22 (S/D), 14 (S/J)
Greutate produs (lb): 1,63 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ore
Interval temperatură (depozitare): -10 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 30-80% (fără condens)
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 10-85% (fără condens)

Player intern

Procesor: RK3568
Memorie: 2GB DDR4
Stocare: 8 GB eMMC
Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4/5 GHz

Accesorii

Accesorii incluse: Adaptor de alimentare c.a., Ghid de inițiere rapidă (x1)

Diverse

Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Spaniolă, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză
Garanție: 3 ani garanție
Reglementări și standarde: CB, CE, RoHS, FCC, Clasa A, ETL

Interactivitate

Tehnologie Multi-touch: Capacitiv proiectat
Puncte tactile: Atingeri simultane în 10 puncte
Sticlă de protecție: Sticlă securizată călită de 0,7 mm, Sticlă securizată călită 7MOHS

Repere

Power-over-Ethernet

Simplifică instalarea cu tehnologia Power-over-Ethernet. Folosind această tehnologie, puterea și conectivitatea pot fi transmise printr-un singur cablu Ethernet. Aceasta permite o instalare simplificată, deoarece nu este nevoie de un adaptor de alimentare. Afișajele pot fi instalate în spații mici, greu accesibile, contribuind la asigurarea unui mediu de afișare mai flexibil și mai adaptabil. Iar pentru cei care preferă să nu folosească Power-over-Ethernet, în cutie este inclus un adaptor de alimentare.

Compatibil cu Philips Wave

Afișajul compatibil cu Philips Wave îți permite să gestionezi și să întreții acest dispozitiv de la distanță, oriunde te afli, oricând dorești. Această platformă cloud evolutivă îți oferă control complet, cu instalare și configurare simplificate, monitorizare și control al afișajelor, upgrade-uri de firmware, gestionare centralizată a conținutului și setarea de programe de alimentare. Economisește timp, energie și protejează mediul înconjurător.

Dotat cu Android

Afișajele profesionale Philips cu Android sunt flexibile și sigure, optimizate pentru aplicațiile Android native și instalarea ușoară a aplicațiilor web și a software-ului direct pe afișaj. Toate controlate printr-o conexiune la internet.

