

PHILIPS



Afișaj Q-Line

Signage Solutions

32"

Iluminare de fundal cu LED direct

Full HD



32BDL3650Q

Leși în evidență din mulțime

Afișajul tău 18/7 versatil și ușor de configurat

Informează și încântă audiența cu un afișaj digital Philips Q-Line. Această soluție de semnalizare fiabilă, ușor de instalat, pe bază de Android, este pregătită pentru Wave, pentru administrare de la distanță, dându-ți control complet, oricând, oriunde.

Soluție de sistem eficient economic

- Control simplu. Gestionează de la distanță afișajele din rețea
- Planifică cu ușurință redarea de conținut de pe USB sau memoria internă

Instalare fără efort. Control total.

- Interact opțional pentru partajarea wireless a ecranului
- Prinde unda pentru rezultate revoluționare

Inteligent și puternic

- Conectează-te și controlează-ți conținuturile prin cloud
- Procesor Android SoC. Aplicații native și web

Soluție de sistem versatilă

- FailOver. Asigură-te că afișajul tău nu se întuneacă niciodată

Repere

SmartBrowser

Conectează-te și controlează-ți conținutul prin cloud cu browserul HTML5 integrat. Cu ajutorul browserului bazat pe Chromium, concepe-ți conținutul online și conectează un singur afișaj sau întreaga rețea. Afișează-ți conținutul atât în modul peisaj, cât și în modul portret, la rezoluție Full HD. Pur și simplu conectează-ți afișajul la internet prin Wi-Fi sau printr-un cablu RJ45 și bucură-te de listele de redare pe care le-ai creat.

Failover

Esențial pentru aplicațiile comerciale solicitante, FailOver este o tehnologie revoluționară care redă automat conținut de rezervă pe ecran în cazul puțin probabil al unei defecțiuni o sursă de intrare sau aplicație. Pur și simplu selectezi o

conexiune de intrare principală și o conexiune FailOver și ești gata pentru protecția instantanee a conținutului.

Player media integrat

Planifică ușor conținutul de redat de pe USB sau din memoria internă. Afișajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conținutul pe care îl dorești, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.

Interact (opțional)

Partajează wireless ecranul folosind rețeaua existentă Wi-Fi pentru a conecta dispozitive instantaneu și în siguranță sau utilizează cheia opțională HDMI Interact pentru a proiecta direct pe ecran fără a te conecta la rețeaua securizată.

Dotat cu Android 10

Funcționând pe baza platformei noastre SoC Android 10, aceste afișaje profesionale Philips sunt optimizate pentru aplicații native Android și poți instala aplicații web direct pe afișaj. Flexibile și sigure, oferind garanția că specificațiile afișajului rămân actualizate mai mult timp.

PPDS Wave

Deblochează de la distanță, cu Wave, puterea, versatilitatea și inteligența din afișajele Philips Q-Line. Această platformă cloud evolutivă îți oferă control complet, cu instalare și configurare simplificate, monitorizare și control al afișajelor, upgrade de firmware, gestionarea listelor de redare și setarea programelor de alimentare. Economisește timp, energie și protejează mediul înconjurător.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 80 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 31.5 inch
Raport lungime/lățime: 16:9
Rezoluție panou: 1920 x 1080p
Distanță între pixeli: 0,36375 x 0,36375 mm
Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
Luminozitate: 350 cd/m²
Culori afișaj: 16,7 milioane
Raport de contrast (nominal): 4000:1
Rată dinamică de contrast: 500.000:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Scanare progresivă
Tehnologie panou: VA
Sistem de operare: Android 10
Opacitate: 2 %

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
Intrare video: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), USB 3.0 (x1)
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: micro SD
Control extern: RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm

Confort

Poziționare: Peisaj (18/7), Portret (18/7)
Perete de monitoare: Până la 3 x 3
Control tastatură: Blocabil, Ascuns
Semnal telecomandă: Blocabil
Retransmitere a semnalului: RS232, IR
Loophthrough
Funcții de economisire a energiei: Smart Power
Controlare în rețea: RS232, RJ45

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 - 240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
Consum (nominal): 41 W
Consum în standby: <0,5 W
Funcții economisire energie: Smart Power
Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
Formate video: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimensiuni

Lățime aparat: 726,5 mm
Greutate produs: 5,31 kg
Înălțime aparat: 425,4 mm
Adâncime aparat: 69,1 (la mâner) / 65,1 (la suportul de perete) mm
Lățime aparat (inchi): 28,6 inch
Înălțime aparat (inchi): 16.75 inch
Suport de perete: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
Adâncime aparat (inchi): 2,72 (la mâner) / 2,56 (la suportul de perete) inch
Lățime ramă: 11,9 mm (L/R/T) 17,2 (B)
Greutate produs (lb): 11,71 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ore
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 % RH (fără condens)
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95% RH (fără condens)

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8
Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
Redare USB pentru audio: AAC, HEAAC, MPEG

Player intern

Procesor: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
Memorie: 16 GB, DDR de 3 GB

Accesorii

Accesorii incluse: Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie, Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare c.a., Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232, Capac USB și șuruburi, Clemă de cablu (x3)

