

14:56

Friday August 25

## Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting  
Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Philips Signage Solutions  
Jutiklinis ekranas „Multi-Touch“

10 col.

Naudojant „Android“  
„Multi-touch“



10BDL3351T

## Didelis mažo prisilietimo poveikis

10 col. ekranas „Multi-Touch“

Nuo kambario užsakymo iki būdo reklamuoti prekes – šis itin aiškus išmanusis ekranas „Multi-Touch“ puikiai tinka aukščiausios klasės erdvėse. Naudodamiesi eternetu galite lanksčiai pasirinkti vietą, o naudodami „Android SoC“ – pasirinkti universalius sprendimus.

### Universalios sistemos sprendimas

- Programa „TeamViewer Host“. Nuotolinis valdymas ir dalijimasis ekranu
- Lygus, lengvai valomas, berėmis paviršius
- Pritaikomas montavimas: vertikaliai, horizontaliai ir pastatytas ant stalo

### Išmanus ir galingas

- „PPDS Wave-ready“ skirta nuotoliniam ekrano valdymui ir tvarkymui
- „Android“: paleiskite savo programą arba pasirinkite paleisti mėgstamą programą

### Naujoviški sprendimai bet kokiam ekranų sistemų pritaikymui

- Supaprastinkite montavimą su „Power-over-Ethernet“
- Įtaisytosios galimybės „WiFi“ ir „Bluetooth“
- Išsaugokite ir leiskite turinį naudodami vidinę atmintį

### Nuostabus vaizdas. Reaguojantis jutiklinis ekranas.

- Supaprastinto diegimo 10 taškų jutiklinis ekranas „Multi-Touch“
- Aiškus kontrastas. Geras įskaitomumas

PHILIPS

## Ypatybės

### Power-over-Ethernet

Supaprastinkite diegimą naudodami „Power-over-Ethernet“ technologiją. Naudojant šią technologiją, maitinimas ir ryšys gali būti tiekiami per vieną etherneto liniją. Taip paprasčiau montuoti, nes nereikia maitinimo adapterio. Ekranus galima montuoti mažose, sunkiai pasiekiamose vietose ir taip užtikrinti lankstesnę ir labiau pritaikomą rodymo aplinką. O nenorintiems naudoti „Power-over-Ethernet“, dėžutėje yra maitinimo adapteris.

### „PPDS Wave-ready“

Su „PPDS Wave-ready“ ekranu galėsite valdyti ir tvarkyti šį prietaisą nuotoliniu būdu iš bet kur ir bet kada. Ši evoliucinė debesų platforma suteikia jums visišką kontrolę. Ji pasižymi supaprastintu ekranų diegimu ir nustatymu, stebėjimu ir valdymu, programinės aparatinės įrangos atnaujinimu, centriniu turinio poreikių tvarkymu ir galios naudojimo tvarkaraščių nustatymu. Taupote laiką, energiją ir tausojate aplinką.

### Naudojant „Android“

Su „Android“ veikiančiais „Philips Professional“ ekranais yra pritaikomi ir saugūs, optimizuoti vietinėms „Android“ programėlėms ir paprastam internetinių programėlių bei programinės įrangos diegimui tiesiogiai ekrane. Viskas valdoma interneto ryšiu.



# Specifikacijos

## Prijungimo galimybė

- Garso išvestis: 3,5 mm lizdas
- Kitos jungtys: „Micro SD“, USB 2.0 (x 1), USB C
- Vaizdo išvestis: HDMI
- Išorinis valdymas: RJ45

## Vaizdas / ekranas

- Ekranų įstrižainė (centimetrais): 25.6 cm
- Ekranų įstrižainė (coliais): 10.1" in
- Kraštinių santykis: 16:10
- Skiriamoji ekrano geba: 1280 x 800
- Optimali geba: 1280 x 800
- Ryškumas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Ekranų spalvos: 16,7 mln.
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 1000:1
- Reakcijos laikas (tipinis): 35 ms
- Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 160 laipsniai
- Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 160 laipsniai
- Operacinė sistema: „Android 13“

## Patogumas

- Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas (24/7)
- Ekranų užsklandos funkcijos: Mažas ryškumas
- Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Kiti patogumai: „G“ jutiklis, „Kensington“ užraktas
- Vaizdo rodymas: Pažangus spalvų valdymas
- Valdomas tinklu: „Wi-Fi“, BT 5.0, Ethernetas

## Maitinimas

- Elektros energija: DC12V +/- 5 %, 2A, IEEE 802.03 esant PoE+
- Suvartojimas (tipinis): 4 W
- Suvartojimas (maks.): 13 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,5 W

## Matmenys

- Įtaiso plotis: 262 mm
- Gaminio svoris: 0,8 kg
- Įtaiso aukštis: 164 mm

- Įtaiso gylis: 24,75 mm
- Įtaiso plotis (coliais): 10,32 in
- Įtaiso aukštis (coliais): 6.46 in
- Sieninis laikiklis: 75 x 75 mm
- Įtaiso gylis (coliais): 0.97 in
- Rėmo plotis (K / D, V / A): 22 (L/R), 14 (T/B)
- Gaminio svoris (svarais): 1,63 svarų

## Eksplotavimo sąlygos

- Aukštis: 0–3000 m
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- MTBF: 30 000 val.
- Temperatūros diapazonas (laikymo): -10–60 °C
- Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 30–80 % (be kondensato)
- Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 10–85 % (be kondensato)

## Vidinis leistuvai

- CPU: RK3568
- Atmintis: 2 Gb DDR4
- Laikymas: 8 GB „eMMC“
- „Wi-Fi“: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4 / 5 GHz

## Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo adapteris, Trumpa instrukcija (x 1)

## Kita

- Ekranų meniu kalbos: arabų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, lenkų, ispanų, turkų, rusų, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, danų, olandų, suomių, norvegų, portugalų, švedų
- Garantija: 3 metų garantija
- Patvirtinta atitikties taisyklių reikalavimams: CB, CE, RoHS, FCC, A klasė, ETL

## Sąveika

- Technologija „Multi-Touch“: Numatoma talpinė
- Jutikliniai taškai: 10 vienašalių jutiklinių taškų
- Apsauginis stiklas: 0,7 mm grūdintas apsauginis stiklas, Grūdintas apsauginis stiklas 7MOHS

