

PHILIPS

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Dotykový displej
Multi-Touch

Signage Solutions

10" (25,4 cm)

So systémom Android

Multidotykový



10BDL3351T

Aj ten najmenší dotyk mám veľký vplyv

10" viacdotykový displej

Tento mimoriadne jasný multidotykový inteligentný displej je ideálny vždy, keď ide o priestor na špičkovej úrovni, od rezervácie miestností cez vyhľadávanie trasy až po robenie priamej reklamy. Power-over-Ethernet umožňuje flexibilné umiestnenie, zatiaľ čo Android SOC umožňuje všestranné riešenia.

Všestranné systémové riešenie

- Aplikácia TeamViewer Host. Diaľkové ovládanie a zdieľanie obrazovky
- Plochý povrch bez rámu s jednoduchým čistením
- Flexibilná montáž: Na výšku, na šírku a na stôl

Inteligencia a výkon

- Pripravený pre technológiu Philips Wave na vzdialenú správu a ovládanie displeja
- Android: Spustíte vlastnú aplikáciu alebo si vyberte a spustíte svoju obľúbenú aplikáciu

Inovatívne riešenia pre akúkoľvek označovaciu aplikáciu

- Zjednodušená inštalácia vďaka technológii napájania prostredníctvom siete Ethernet
- Ukladajte a prehrávajte obsah vďaka internej pamäti
- Vstavané rozhranie WiFi a Bluetooth

Skvelý obraz. Dotykový displej s výbornou odozvou.

- 10-bodový displej Multi-Touch s pripojením Plug-and-play
- Ostrý kontrast. Výborná čitateľnosť

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):

25.6 cm

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

10.1" palec

Pomer strán: 16:10

Rozlíšenie panela: 1280 x 800

Optimálne rozlíšenie: 1280 x 800

Jas: 350 cd/m²

Farby displeja: 16,7 milióna

Pomer kontrastu (typický): 1000 : 1

Čas odozvy (typický): 35 ms

Uhol zobrazenia (horizontálny): 160 stupeň

Uhol zobrazenia (vertikálny): 160 stupeň

Operačný systém: Android 13

Pripojiteľnosť

Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm

Iné pripojenia: micro SD, USB 2.0 (1x), USB C

Výstup obrazu: HDMI

Externé ovládanie: RJ45

Vybavenie a vlastnosti

Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7),

Zobrazenie na výšku (24:7)

Funkcie na šetrenie obrazovky: Nízky jas

Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykatelné

Funkcie úspory energie: Smart Power

Ďalšia užitočná funkcia: Akcelerometer,

Kensington uzamknutie

Obrazový výkon: Rozšírené ovládanie farieb

Ovládateľný cez sieť: WiFi, BT 5.0, Ethernet

Programovateľné bočné LED: Nie

Príkon

Napájanie zo siete: DC12V +/-5 %, 2 A, IEEE

802.03at PoE+

Spotreba (typická): 4 W

Spotreba (max.): 13 W

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Rozmery

Šírka prístroja: 262 mm

Hmotnosť výrobku: 0,8 kg

Výška prístroja: 164 mm

Hĺbka prístroja: 24,75 mm



Šírka zostavy (palce): 10,32 palec

Výška zostavy (palce): 6,46 palec

Upevnenie na stenu: 75 x 75 mm

Hĺbka zostavy (palce): 0,97 palec

Šírka rámu (L/P, H/D): 22 (L/P), 14 (H/D)

Hmotnosť produktu (v librách): 1,63 lb

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: 0 – 3000 m

Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C

MTBF: 50 000 hodina(y)

Rozsah teploty (uskladnenia): -10 – 60 °C

Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 30 – 80 %

(žiadna kondenzácia)

Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 10 – 85 %

(žiadna kondenzácia)

Integrovaný prehrávač

CPU: RK3568

Pamäť: 2 GB DDR4

Skladovanie: 8 GB eMMC

Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Príslušenstvo

Zahrnuté príslušenstvo: Napájací adaptér AC,

Stručná príručka spustenia (1x)

Rozličné

Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina,

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina,

Japončina, Poľština, Španielčina, Turečtina,

Ruština, Zjednodušená čínština, Tradičná čínština,

Dánčina, Holandčina, Finčina, Nórcina,

Portugalčina, Švédčina

Záruka: 3-ročná záruka

Regulačné schválenia: CB, CE, RoHS, FCC, Tieda

A, ETL

Interaktivita

Multi-dotyková technológia: Kapacitná, PCT

Dotykové body: 10 simultánných dotykových bodov

Ochranné sklo: 0,7 mm tvrdené bezpečnostné

sklo, Tvrdené bezpečnostné sklo 7MOHS

Hlavné prvky

Napájanie prostredníctvom siete Ethernet

Zjednodušená inštalácia vďaka technológii napájania prostredníctvom siete Ethernet.

Použitím tejto technológie možno napájanie a pripojenie zabezpečiť prostredníctvom jednej linky siete Ethernet. Vďaka tomu sa zjednodušuje inštalácia, ktorá si nevyžaduje sieťový adaptér. Displeje možno inštalovať do malých ťažko prístupných miest, čím sa zabezpečí flexibilnejšie a prispôsobiteľnejšie zobrazovacie prostredie. Pre používateľov, ktorí si neželajú využívať technológiu napájania prostredníctvom siete Ethernet, sa dodáva aj sieťový adaptér.

Pripravený pre technológiu Philips Wave

Tento displej pripravený pre technológiu Philips Wave vám umožní vykonávať správu a servis zariadenia na diaľku kedykoľvek a kedykoľvek. Revolučná cloudová platforma poskytuje úplnú kontrolu, zjednodušenú inštaláciu a nastavenie, monitorovanie a ovládanie displejov, aktualizáciu firmvéru, správu požiadaviek na centrálny obsah a nastavenie plánov napájania. Šetrí čas i energiu a znižuje vplyv na životné prostredie.

So systémom Android

Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú flexibilné a bezpečné, optimalizované na natívne aplikácie systému Android a jednoduchú inštaláciu webových aplikácií a softvéru priamo do displeja. Všetko sa ovláda prostredníctvom internetového pripojenia.

