

PHILIPS



Q-Line-skærm

Signage Solutions

32"

Direkte LED-baggrundsbelysning

Full HD



32BDL3650Q

Skil dig ud fra mængden

Din alsidige 18/7-skærm, der er nem at sætte op

Informér og tryllebind med en digital Philips Q-Line-skærm. Denne pålidelige og brugervenlige Android-baserede skiltningsløsning understøtter Wave til fjernstyring, så du får fuld kontrol, når som helst og hvor som helst.

Omkostningseffektiv systemløsning

- Nem kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk
- Planlæg nemt indhold fra USB eller intern hukommelse

Nem opsætning. Total kontrol.

- Valgfri interact til trådløs skærmdeling
- Fang bølgen for revolutionerende resultater

Smart og kraftfuld

- Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen
- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps

Alsidig systemløsning

- FailOver. Sikrer, at din skærm aldrig går i sort

Vigtigste nyheder

SmartBrowser

Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Ved hjælp af den Chromium-baserede browser kan du designe dit indhold online og tilslutte en enkelt skærm eller hele dit netværk. Vis indhold i både liggende og stående format med Full HD-opløsning. Du skal blot slutte skærmen til internettet via Wi-Fi eller et RJ45-kabel og nyde dine egne oprettede afspilningslister.

FailOver

FailOver, der er afgørende for krævende kommercielle programmer, er en revolutionerende teknologi, der automatisk afspiller sikkerhedskopieret indhold på skærmen i det usandsynlige tilfælde af en fejl i indgangskilden eller apps. Du skal blot vælge en

primær indgangsforbindelse og en FailOver-forbindelse, så er du klar til øjeblikkelig beskyttelse af dit indhold.

Integreret medieafspiller

Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når afspilningen er færdig.

Interact (valgfrit)

Trådløs skærmdeling via dit eksisterende Wi-Fi-netværk til øjeblikkelig og sikker tilslutning af enheder, eller brug vores valgfri HDMI Interact-dongle til at sende direkte til skærmen uden at oprette forbindelse til det sikrede netværk.

På Android 10-plattform

Disse hårdtarbejdende professionelle Philips-skærme, der kører på vores Android 10 SoC-plattform, er optimeret til indbyggede Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Fleksibel og sikker, hvilket sikrer, at skærmspecifikationerne kan følge med i længere tid.

PPDS-kurve

Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips Q-Line-skærme med Wave. Denne evolutionære cloud-plattform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
Diagonal skærmstørrelse (tommer): 31,5 tommer
Billedformat: 16:9
Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
Pixel-størrelse: 0,36375 x 0,36375 mm
Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
Lysstyrke: 350 cd/m²
Skærmfarver: 16,7 millioner
Kontrastforhold (typisk): 4000:1
Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
Svartid (typisk): 8 ms
Betragningsvinkel (vandret): 178 °
Betragningsvinkel (lodret): 178 °
Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Dynamisk kontrastforbedring, Progressiv scanning
Panelteknologi: VA
Operativsystem: Android 10
Sløring: 2 %

Tilslutningsmuligheder

Lyddugang: 3,5 mm jackstik
Videoindgang: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), USB 3.0 (x1)
Lydindgang: 3,5 mm jackstik
Andre tilslutninger: micro SD
Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik

Komfort

Placering: Liggende (18/7), Stående (18/7)
Matrix side om side: Op til 3 x 3
Tastaturbetjening: Låsbar, Skjult
Signal fra fjernbetjening: Låsbar
Signalgennemsløjfnig: RS232, IR-gennemsløjfnig
Energibesparende funktioner: Smart Power
Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

Lysnet: 100-240V~, 50-60Hz, 1,5A
Forbrug (typisk): 41 W
Standby-strømforbrug: < 0,5 W
Strømbesparende funktioner: Smart Power
Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz

Mål

Bredde: 726,5 mm
Produktvægt: 5,31 kg
Højde: 425,4 mm
Dybde: 69,1 (D ved greb)/65,1 (D ved vægmontering) mm
Bredde (tommer): 28,6 tommer
Højde (tommer): 16.75 tommer
Vægbeslag: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
Dybde (tommer): 2,72 (D ved greb)/2,56 (D ved vægmontering tommer
Rammebredde: 11,9 mm (L/R/T) 17,2 (B)
Vægt (lb): 11,71 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m
Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 time(r)
Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)
Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8
USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG
USB-lydafspilning: AAC, HEAAC, MPEG

Intern afspiller

CPU: Quad Core Cortex A55
GPU: G52 MC1
Hukommelse: 16 GB, 3 GB DDR

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232 kabel med flere tilslutninger, Philips-logo (x1), Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel, USB-cover og skruer, Kabelbøjle (x3)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Traditionelt kinesisk, Arabisk, Japansk
Garanti: 3 års garanti
Myndighedsgodkendelser: CB, CE, FCC, klasse A, VCCI, RoHS, UL

