

PHILIPS

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Multi-Touch-skærm

Signage Solutions

10"

På Android-platform

Multi-Touch



10BDL3351T

Stor effekt fra den mindste berøring

10" Multi-Touch-skærm

Fra booking af lokaler og vejvisning til hyldereklamer – denne smarte og ultraklare Multi-Touch-skærm er velegnet, når der er begrænset plads. Power-over-Ethernet giver mulighed for fleksibel placering, mens Android SoC muliggør alsidige løsninger.

Alsidig systemløsning

- TeamViewer Host-app. Fjernbetjening og skærmdeling
- Flad facetfri overflade, der er let at rengøre
- Fleksibel montering: stående, liggende og bordholder

Smart og kraftfuld

- Understøtter PPDS Wave til fjernadministration og -styring af skærm
- Android: Kør din egen app, eller vælg din foretrukne app til indhold

Innovative løsninger til enhver skiltningsapplikation

- Du kan forenkle installationen med strøm via Ethernet
- Gem og afspil indhold med intern hukommelse
- Indbygget Wi-Fi og Bluetooth

Fantastisk billede. Hurtigt reagerende berøringsskærm.

- Plug-and-play multi-touch-skærm med 10 punkter
- Klar kontrast. Letlæseligt

Billeder/display Specifikationer

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 25,6 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

10,1" tommer

Billedformat: 16:10

Panelopløsning: 1280 x 800

Optimal opløsning: 1280 x 800

Lysstyrke: 350 cd/m²

Skærmfarver: 16,7 millioner

Kontrastforhold (typisk): 1000:1

Svartid (typisk): 35 ms

Betragtningsvinkel (vandret): 160 °

Betragtningsvinkel (lodret): 160 °

Operativsystem: Android 13

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik

Andre tilslutninger: micro SD, USB 2.0 (x1), USB-C

Video output (Videoudgang): HDMI

Ekstern styring: RJ45

Komfort

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Pauseskærm: Lav lysstyrke

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Energibesparende funktioner: Smart Power

Andet udstyr: G-sensor, Kensington-lås

Billedgengivelse: Avanceret farvestyring

Kontrollerbart netværk: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet

Programmerbar side-LED: Nej

Strøm

Lysnet: DC12 V +/- 5 %, 2 A, IEEE 802at PoE+

Forbrug (typisk): 4 W

Forbrug (maks.): 13 W

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Mål

Bredde: 262 mm

Produktvægt: 0,8 kg

Højde: 164 mm

Dybde: 24,75 mm

Bredde (tommer): 10,32 tommer



Højde (tommer): 6,46 tommer

Vægbeslag: 75 x 75 mm

Dybde (tommer): 0,97 tommer

Rammebredde (L/R, T/B): 22 (L/R), 14 (T/B)

Vægt (lb): 1,63 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -10 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 30-80 %

(uden kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 10-85 %

(uden kondensering)

Intern afspiller

CPU: RK3568

Hukommelse: 2 GB DDR4

Opbevaring: 8 GB eMMC

Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: AC-strømadapter,

Lynhåndbog (x1)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Arabisk, Engelsk,

Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk,

Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt

kinesisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk,

Portugisisk, Svensk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CB, CE, RoHS, FCC,

klasse A, ETL

Interaktivitet

Multi-Touch-teknologi: Projiceret kapacitiv

Berøringspunkter: 10 samtidige

berøringspunkter

Beskyttelsesglas: 0,7 mm hærdet sikkerhedsglas,

Hærdet sikkerhedsglas 7 MOHS

Vigtigste nyheder

Strøm via Ethernet

Du kan forenkle installationen med teknologien strøm via Ethernet. Ved at bruge denne teknologi, leveres strøm og tilslutningsmuligheder via en enkelt Ethernet-linje. Det giver mulighed for en forenklet installation, da der ikke er behov for en strømadapter. Skærme kan installeres vanskeligt tilgængelige steder, hvor pladsen er begrænset, hvilket hjælper til med at sikre en fleksibel og tilpasningsvenlig skærm løsning. Og til dem, der foretrækker ikke at bruge strøm via Ethernet, er der inkluderet en strømadapter i æsken.

Understøtter Philips Wave

Med en skærm, der understøtter PPDS Wave, kan du fjernbetjene og vedligeholde enheden, uanset hvor du befinder dig, og når du vil.

Denne evolutionære cloud-plattform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, håndtering af vigtige indholdsbehov og opsætning af tidsplaner for strømforbrug. Sparer tid og energi samt reducerer miljøbelastningen.

På Android-plattform

Professionelle skærme fra Philips drevet af Android er fleksible og sikre, optimeret til indbyggede Android-apps og nem installation af webapps og software direkte på skærmen. De styres alle via en internetforbindelse.

