



13BDL4150IW

Fitting Room Policy

Only **4** garments per customer are allowed in fitting rooms.

Please return all garments not being purchased to our return rack.

We thank you for your cooperation.



13-tollised värvivõimsuseta ekraanid

Jätkusuutlikkusele keskendunud

Laiendage oma visiooni kas tubade broneerimiseks või tooteteabe jaoks, et lisada see energia- ja paberivaba ePaperi märk. Digiteerige paberplakatid või vahetage välja digitaalsed mudelid, mis näitavad staatilist sisu väga selgete, kergesti uuendatavate ePaper-ekraanidega.

Paindlik paigutamisvõimalus

- Ei ole vaja pidevat toiteühendust

Paindlikud kasutusvõimalused

- Sisu 24/7 näitamine ilma võimsuseta
- Tulevikutehnoloogia
- PPDS lainevalmis kaugjuhtimiseks

Tasuv süsteemilahendus

- Madal võimsustarve, võimsuse vaba töö

Võrratu jõudlus. Särav protsessori kiirus

- Android SoC protsessor
- Täisvärvilised ePaperi kuvarid
- Loetav päikesevalguses

Esiletõstetud tooted

Androidi-põhine

Androidi-põhised Philipsi professionaalsed ekraanid on paindlikud ja turvalised, optimeeritud kohalike Android-rakenduste jaoks ning veebirakenduste ja tarkvara lihtne installimine otse ekraanile. Kõik juhitakse Interneti-ühenduse kaudu.

Lihtne sisu laadimine

60 000 värvi kuvamine, sealhulgas sinine, selge ja kindel sõnumside ja 16 GB sisemäluga. Ühendage toiteallikasse, et laadida üles uus staatiline sisu kohe mängimiseks USB, kohtvõrgu või Wi-Fi-ühenduse kaudu.

PPDS lainevalmis

Teie PPDS-lainevalmis ekraan võimaldab teil seda seadet eemalt hallata ja hooldada, lülitades sisu turvaliselt välja kõikjal, kus viibite.

See evolutsiooniline pilveplatvorm juhib teid täielikult, lihtsustades installimist ja seadistamist, kuvade jälgimist ja juhtimist, püsivara uuendamist, esitusloendite haldamist ja toitegraafikute seadmist. Säästate aega, energiat ja keskkonda.

Sisu 24/7 näitamine ilma võimsuseta

Sisu 24/7 näitamine ilma võimsuseta

Tulevikutehnoloogia

Tehnoloogia arendamine teie jätkusuutliku tuleviku jaoks – võimsad, jäätmevabad värvilised paberplakatite asendused.

Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 13.3 tolli

Kuvasuhe: 16 : 9

Paneeli eraldusvõime: 1600 x 1200

Ekraani värvid: 60k

Operatsioonisüsteem: Android 11

Kommunikatsioon

Ethernet: 10M/100M

Wi-Fi/WLAN: 2Tx/2RX 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 moodul

Ühenduvus

Heliväljund: Vasak/parem heli (3,5 mm pistik)

Videosisend: USB

Muud liidesed: Mikro-USB

Mugavus

Paigutus: Maastik (24/7), Portree (24/7)

Võrgu kaudu juhitav: LAN (RJ45)

Võimsus

Toiteallikas: 20 V / 2,25 A adapter

Mõõtmed

Seadme laius: 306,4 mm

Toote kaal: 1,3 kg

Seadme kõrgus: 238,8 mm

Seadme sügavus: 31,66 mm

Seinakinnitus: 100x100 mm VESA kinnitus

Ääre laius: 18,5 mm

Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 15~ 35 °C

Suhteline õhuniiskus: 20% ~ 80 %

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20 ~ 60 °C

Sisemine mängija

CPU: Rockchip PX30S

Mälu: 2 GB DDR4

Hoiustamine: 16 GB EMMC

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: AC-adapter, Kiirjuhend (1)

Mitmesugust

Ekraanimenüü keeled: Inglise, Lihtsustatud hiina

Garantii: 3-aastane garantii

Heakskiidud: CE, CB, UL, FCC

