



Philips Signage Solutions  
LED displejs

27"

Direct View LED



27BDL6395L

## Satriecošs vizuālais sniegums

Bezapaļu gaismas diožu displeja siena.

“Četri vienā” mini gaismas diožu bloks, lai panāktu 4K izšķirtspēju ar 165", 16:9 vai 32:9 panorāmas skata displeju. 6395. sērija nodrošina mazāku enerģijas patēriņu un siltuma emisijas un atbalsta HDR10+ un 12 bitu krāsas, lai sniegtu visiespaidīgāko vizuālo baudījumu.

### Energotaupīgs displejs

- IMD kopējā katoda mini LED “četri vienā”
- PPDS Wave tehnoloģija tālvadībai

### Krāsains attēls un īpaši vienmērīgs spilgtums

- Kristāldzidrs saturs un krāsu precizitāte
- Plūdeni un nesaraustīti attēli ar augstu atsvaides intensitāti
- Izcila kvalitāte, atbalsta HDR10+ līdz 12 bitu krāsu dziļumu

### Funkcijas sirdsmieram

- Philips aktīva darbības uzraudzība
- Dinamiskā un melnā ekrāna enerģijas taupīšanas funkcijas

# PHILIPS

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Spilgtuma viendabīgums: <math>\Delta E \leq 97\%
- Spilgtums pēc kalibrēšanas: 550 niti
- Spilgtums pirms kalibrēšanas: 650 niti
- Kalibrēšana (spilgtums/krāsa): Atbalstīta
- Krāsas temperatūras pielāgošanas diapazons: 4000–9500 K (ar programmatūru)
- Krāsas temperatūras noklusējums: 6500 ± 500 K
- Kontrasta attiecība (tipiskā): <math>\Delta L^\* \approx 3000:1
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 160 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 160 grādi
- Attēla uzlabošana: Plašas krāsu gammas displejs
- Novietošana: Ainava
- Rāmja frekvence (Hz): 50 un 60
- Atsvaidzināšanas frekvence (Hz): 1920–3840
- Lietojums: 24/7 h, iekštelpās

## Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Vadtapas, Viegls, Bloķēšanas mehānisms skapim
- Jaudas kanāls: 230 V videi: 8 skapji vai mazāk, 110 V videi: 4 skapji vai mazāk
- Viena signāla vadības cilpa: RJ45

## Strāvas padeve

- Patēriņš (tipisks): 50 W
- Ieejas spriegums: Maiņstrāva 100–240 V (50 un 60 Hz)
- Maks. strāvas patēriņš AC (W): 722 W
- Maks. strāvas patēriņš BC (W): 866 W

## Darbības nosacījumi

- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): –20–45 °C
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–50 °C
- Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 10–80%
- Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]:

10–85%

## Korpus

- Skapja platība (m<sup>2</sup>): 0,208
- Skapja pikseli (punkti): 230400
- Skapja izmēri (platums x augstums): 640 x 360
- Skapja izmērs (mm): 608 x 342 x 59
- Datu savienotājs: RJ45
- Strāvas savienotājs: Ieeja/izeja (C14/C13)
- Saņemšanas karšu skaits: 2 gab.
- Saņemšanas kartes specifikācijas: A8S-N
- Saņemšanas kartes zīmols: Novastar
- Svars (kg): 7,32 kg
- Skapja izmērs pa diagonāli (collas): 27,5
- Skapja konstrukcija: Lietā alumīnija + alumīnija aizmugurējais pārsegs

## Modulis

- LED tips: SMD 1616 vara vads
- Pikseļa sastāvs: 4R4G4B
- LED darbības laiks (h): 50 000
- Moduļa izšķirtspēja (platums x augstums pikseļos): 320 x 180
- Pikseļa augstums (mm): 0,95
- Moduļa izmērs (platums x augstums mm): 303,9 x 170,9

## Piederumi

- LAN vads (RJ45, CAT-5): 1 gab.
- QSG: 1 gab.
- Strāvas ķēde caur kabeli: 1 gab.

## Dažādi

- Garantija: 1 gads
- Likumdošanas apstiprinājumi: RoHS, EAC, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC SDO, 15. daļa, B klase, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, EN55032, EN55035

# Izceltie produkti

## Izveidojiet video sienas bez apmalēm

Vienkārši savienojiet vairākus LED displeju skapjus, lai izveidotu vēlamo izšķirtspēju – 4K, 8K vai pat lielāku. Salīdzinot ar LCD ekrāniem, LED displejiem ir augstākas atsvaidzes intensitātes, kas nodrošina vienmērīgāku attēlu. Lai arī kā to lietotu, jūs viņus aizrausiet ar kristāldzidru attēlu.

## Kristāldzidrs saturs

Kristāldzidrs saturs un krāsu precizitāte

## Piekluve apkopes veikšanai no priekšpusēs

Iekšējām elektroniskajām daļām var viegli piekļūt un tās var viegli nomainīt, veicot remontu vai apkopi. Moduļus var viegli un droši izņemt ar īpašu izņemšanas rīku.

## Zemāks enerģijas patēriņš

Jaunākā tehnoloģija ilgtspējīgai jūsu uzņēmējdarbības nākotnei — līdz pat 25% mazāks energopatēriņš ar kopējo katoda tehnoloģiju un iebūvētām enerģijas taupīšanas funkcijām.

## Aktīva darbības uzraudzība

Sasniedziet izcilību ar precizitāti. Aktīvā darbības uzraudzība padara apkopi ātru, vienkāršu un paredzamu, precīzi parādot kļūdu un tās atrašanās vietu. Šīs programmatūras, kas darbojas reālajā laikā gan tiešsaistē, gan bezsaistē, lietošana padara daļu nomaiņu par efektīvu procesu, it sevišķi īpašniekiem, kuru ekrāni atrodas dažādās ģeogrāfiskajās vietās.

## Nevainojams gaismas diožu sniegums

Augsts krāsu precizitātes līmenis, dziļš melnās krāsas kontrasts un spilgtums (līdz 650 nitiem pirms kalibrēšanas un 550 niti pēc kalibrēšanas) ar viendabīguma pakāpi līdz 97%. Atbalsta 12 bitu krāsas un HDR10+ izšķirtspēju, nodrošina labāku baltās krāsas balansu un precīzāku pelēktoņu attēlojumu pat vājā apgaismojumā. Pilnveidojot veiktspēju virs 4 K, HDR10+ nodrošina lielāku kontrastu starp gaišajām un tumšajām zonām, tā panākot augstāku detalizācijas pakāpi un dzidrumu ar augstu krāsu precizitātes līmeni un dziļu melnās krāsas kontrastu.

## PPDS Wave

Atklājiet Philips L-Line displeju jaudu, daudzpusību un intelektu attālināti ar Wave. Šī evolucionējošā mākoņa platforma sniedz pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalēšanu un iestatīšanu, displeju uzraudzību un vadību, programmu nodrošinājuma jaunināšanu, atskaņošanas sarakstu pārvaldību un jaudas grafiku iestatīšanu. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.



Izlaides datums  
2024-07-05

Versija: 4.0.1

EAN: 87 12581 80132 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku.

[www.philips.com](http://www.philips.com)