



Philips Signage Solutions  
Tableaux

25"

Con tecnología Android



25BDL40501

## Tablones digitales sin alimentación

Tecnología para un futuro más brillante

Desde carteles de menú a color hasta pósteres de puntos de venta sin papel, Philips Tableaux da vida al potencial de la nueva era de visualización. Digitaliza la señalización basada en papel o cambia los modelos digitales actuales por pantallas ePaper ultranítidas y fácilmente actualizables.

### Flexibilidad operativa

- Ejecuta su contenido en cualquier momento

### Rendimiento brillante

- Procesador SoC Android
- Pantalla de papel electrónico a todo color
- Legible a la luz del sol

### Solución para sistemas rentable

- Bajo consumo de energía, funcionamiento sin energía

### Solución para sistemas versátil

- Tecnología para el futuro

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Conectividad

- Salida de audio: Salida de altavoz (toma de auriculares)
- Otras conexiones: micro SD, Micro USB, USB, tipo A
- Wi-Fi: Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz

## Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 25.3 pulgada
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de pantalla: 3200 x 1800
- Colores de pantalla: 60 000
- Tiempo de respuesta (típico): 36 s para actualizar la imagen
- Sistema operativo: Android 11

## Comunicación

- Ethernet: 10M/100M
- Conexión Wi-Fi/WLAN: Wi-Fi de 2,4 GHz (802.11 b/g/n) y 5 GHz

## Comodidad

- Ubicación: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)
- Con control de red: LAN (RJ45)
- Compartimento de la batería: 4 pilas 18650 (>2600 mAh) no incluidas

## Potencia

- Red eléctrica: Adaptador de 20 V, 2,25 A

## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 602,4 mm
- Peso del producto: 2,4 kg
- Altura del dispositivo: 357,4 mm
- Profundidad del dispositivo: 37,5 mm
- Sistema de montaje en pared: 100 x 100 mm

## Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperatura (funcionamiento): 15° ~ 35° °C
- Humedad relativa: 30 ~ 80 %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -25 ~ 50 °C

## Reproductor interno

- CPU: Rockchip PX30
- Memoria: 2 GB LPDDR3
- Almacenamiento: eMMC de 16 GB

## Accesorios

- Accesorios incluidos: adaptador de CA, Guía de inicio rápido (x1)

## Varios

- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobación de regulaciones: CE, FCC

# Destacados

## Carga de contenido sencilla

Con 60 000 colores, incluido el azul, para leer mensajes con claridad y seguridad, y 16 GB de memoria interna, conéctalo a una fuente de alimentación para cargar nuevos contenidos estáticos y reproducirlos al instante a través de conexiones USB, LAN o Wi-Fi.

## Consumo de energía bajo o nulo

Perfecto para entornos sin acceso directo a alimentación. Los dispositivos Philips Tableaux se pueden colocar y reubicar para mostrar contenido estático en color de la misma forma que los pósteres de papel, lo que solo requiere una conexión de alimentación al cargar contenido nuevo.

## Tecnología para el futuro

Desarrollo de tecnología para un futuro sostenible: sustitución de pósteres coloridos de papel sin energía ni residuos.

## Con tecnología Android

Los monitores profesionales Philips con Android son flexibles y seguros, lo que garantiza que las especificaciones de la pantalla se mantengan al día durante más tiempo.



Fecha de emisión  
2024-06-10

Versión: 1.0.1

EAN: 87 12581 80107 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)