

PHILIPS

Delicious
**HOT
DRINKS**



Monitor H-Line

Signage Solutions

55"

2500 cd/m²

Full HD



55BDL6052H

Ilumine o dia

Monitor externo com brilho intenso sempre.

Potencialize a visibilidade do seu monitor externo com a sinalização Full HD H-line de alto brilho da Philips. A nitidez e o contraste surpreendentes tornam esta solução perfeita para áreas externas movimentadas que estão sujeitas a luz ambiente alta e variável.

Solução externa incrível

- Vidro de proteção temperado para segurança e conforto
- Certificação IP56 contra entrada de poeira e água

Solução de sistema versátil

- Controle de luz de fundo automático com economia de energia

Imagem nítida. Brilho intenso

- Full HD. Imagens nítidas. Contraste incrível
- Alto brilho (2500 cd/m²). Adequado para uso externo
- Saída de luz automatizada com sensor de luz externa opcional

Especificações

Imagem/tela

Medida diagonal da tela (mm): 138.7 cm
Medida diagonal da tela (polegadas): 54.6 polegadas
Prop. da imagem: 16:9
Resolução de imagem: 1920 x 1080p
Pixel pitch: 0,63 x 0,63 mm
Ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz
Brilho: 2.500 cd/m²
Cores da tela: 16,7 milhões
Proporção de contraste (típica): 1200:1
Proporção de contraste dinâmico: 500.000:1
Tempo de resposta (típico): 6 ms
Ângulo de visão (horizontal): 178 grau
Ângulo de visão (vertical): 178 grau
Tecnologia de painel: IPS

Conectividade

Entr. de vídeo: HDMI 1.3 (x1)
Outras conexões: USB 2.0 (x2)
Controle externo: RJ45, Sensor de luz ambiente

Conforto

Posicionamento: Paisagem, Retrato
Controle do teclado: Oculto
Fácil de instalar: Alças de transporte
Outras facilidades: Alças de transporte
Desempenho da imagem: Controle de cor avançado
Controlável por rede: RJ45

Lig/Desl

Alimentação: 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
Consumo (Máx.): 220W
Consumo de energia no modo de espera: <0,5 W

Resoluções de imagem compatíveis

Formatos do computador: 640 x 480, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
Formatos de vídeo: 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz

Dimensões

Largura do aparelho: 1282 mm
Peso do produto: 56 kg
Altura do aparelho: 753 mm
Profundidade do aparelho: 106,2 mm
Largura do aparelho (polegada): 50,47 polegadas

Altura do aparelho (polegada): 29.65 polegadas
Instalação em parede:
400 mm x 600 mm/1200 mm x 400 mm M8
Profundidade do aparelho (polegada): 4,18 polegadas
Largura do bisel: 36,5/36,5/36/36 mm (em cima/em baixo/D/E)
Peso do produto (lb): 123,46 lb

Condições de operação

Altitude: 0 ~ 3.000 m
Faixa de temperatura (operação): -20 ~ 45 °C
MTBF: 50.000 hora(s)
Faixa de temperatura (armazenamento): -20 ~ 60 °C
Faixa de umidade (operação) [RH]: 5 a 95% (sem condensação)
Faixa de umidade (armazenamento) [RH]: 5 a 95% (sem condensação)

Aplicações de multimídia

Vídeo de reprodução USB: WMV, AVI, FLV, MPEG, TS, MP4, RM, RMVB
Imagem de reprodução USB: BMP, GIF, JPEG, PNG
Áudio de reprodução USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Player interno

CPU: RK3568 Cortex-A55 2,0 GHz
GPU: ARM G52 2EE
Memória: 16 GB
Wi-Fi: 2,4 G
Sistema operacional: Android 11

Acessórios

Acessórios inclusos: Guia de início rápido, Controle remoto e pilhas AAA, Cabo de energia, Logotipo da Philips

Outros

Idiomas do menu On-screen Display (OSD): Inglês
Garantia: 3 anos de garantia
Aprovações de órgãos reguladores: CB, CE, EAC, PSE
Nível de proteção: IP56
Vidro de proteção: Vidro temperado de 5 mm com realidade aumentada totalmente colado

Destaques

Controle de brilho automático

Ajudando a garantir que seu público tenha a visão perfeita a qualquer hora do dia, o sensor de luz ambiente integrado ajustará automaticamente o brilho do monitor para se adequar ao seu ambiente.

Alto brilho (2500 cd/m²)

Cause um grande impacto em locais externos. Este monitor de brilho ultra intenso de 2.500 cd/m² é perfeito para chamar a atenção em áreas amplas e movimentadas, com luz ambiente variável entre diurna e noturna.

Com Android

Os monitores profissionais Philips com tecnologia Android são flexíveis e seguros, otimizados para aplicativos Android nativos e para a fácil instalação de aplicativos e software da Web diretamente no monitor. Tudo controlado por meio de uma conexão à Internet.

Totalmente certificado para uso ao ar livre

Monitor externo com brilho intenso constante e impecável, com vidro temperado e certificação IP56 para uso em todas as condições meteorológicas, quer seja quente, frio, úmido ou árido.

