



Sadarbības displejs

Signage Solutions

75"

Darbību nodrošina Android

Daudzskārienu



75BDL3152E

Interaktīvs displejs

Ar daudzskārienu tehnoloģiju

Šis interaktīvais displejs palielina iesaisti un iedvesmo sadarbībai ar līdz pat 40 skāriena punktiem. Aprīkots ar Android 13 un rūdītu stiklu, kas novērš atspīdumu un atstarošanos, tas ir paredzēts intensīvai ikdienas lietošanai noslogotā vidē.

Vieds un jaudīgs

- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem
- Android SoC nevainojamai programmatūras un lietotņu integrācijai
- PPDS Wave tehnoloģija displeja attālinātai pārvaldībai un vadībai
- Iebūvēts apkārtējā apgaismojuma sensors

Integrēts stils un drošība

- Atskaņojiet saturu tieši no jebkuras ierīces
- Matēts rūdīts stikls
- Plaukstu nospiedumu atgrūšana

Interaktīvs un sadarbību rosinošs

- Daudzskārienu tehnoloģija ar līdz pat 40 skāriena punktiem
- Moderna IR skāriena tehnoloģija
- Prezentācijas ar bezvadu pieslēgumu
- Baltās tāfeles lietotne

Izceltie produkti

OPS slots

Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Matēts rūdīts stikls

Matēts, pretatspīduma pārklājums, 7. Mosa cietības pakāpe.

Darbību nodrošina Android

Mūsu integrētā Android 13 OS ir īpaši izstrādāta, lai iegūtu drošu nākamā līmeņa profesionālo sistēmu mikroshēmā. Saglabājiēt savas iecienītākās lietotnes un programmatūru tieši displejā vai izvēlieties no lielās Android lietotņu bibliotēkas.

PPDS Wave tehnoloģija

Displejs ar PPDS Wave tehnoloģiju ļauj pārvaldīt un uzturēt šo ierīci attālināti, kur un kad vien vēlaties. Šī evolucionējošā mākoņa platforma sniedz jums pilnīgu kontroli, vienkāršotu instalēšanu un iestatīšanu, displeju uzraudzību

un vadību, programmu nodrošinājuma jaunināšanu, centrālā satura vajadzību pārvaldību un jaudas grafiku iestatīšanu. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.

Iebūvēts apkārtējā apgaismojuma sensors

Iebūvētie apkārtējā apgaismojuma sensori veicina enerģijas taupīšanu, automātiski regulējot ekrāna spilgtumu atbilstoši apkārtējā apgaismojuma apstākļiem.

Plaukstu nospiedumu atgrūšana

Plaukstu nospiedumu atgrūšana uzlabotai precizitātei.

Daudzskārienu tehnoloģija

Izveidojiet neaizmirstamu interaktīvo pieredzi ar līdz pat 40 skārienu punktiem. Ideāli piemērots, lai sadarbotos, kā arī sacenstos — šis displejs savienos jūsu auditoriju ar jebkādu saturu, tāpēc tas ir piemērots lietošanai izglītībā, sabiedriskās vietās, uzņēmumos, viesmīlībā un mazumtirdzniecības vidē.

Moderna IR skāriena tehnoloģija

Modernā 0 atstarpes IR skāriena tehnoloģija ar mazākām un plānākam apmalēm

Prezentācijas ar bezvadu pieslēgumu

Philips ScreenShare ļauj skolotājiem un skolēniem bezvadu režīmā kopīgot savu ierīču ekrānus Philips interaktīvajā sadarbības displejā neatkarīgi no ierīču operētājsistēmas, izmantojot pārlūku vai iecienītās lietotnes.

Atskaņojiet saturu tieši no jebkuras ierīces

Skolotāji, skolēni vai darbinieki var atskaņot saturu tieši no savas ierīces ar AirPlay, Google Cast un Miracast.

Integrēta baltās tāfeles lietotne

legultā baltās tāfeles lietotne ļauj raiti sadarboties un apmainīties ar idejām tieši displejā.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā):

189.3 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 74.5 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160

Pikseļu frekvence:

0,42975 (H) x 0,42975 (V) [mm]

Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 ar 60 Hz

Spilgtums: 400 cd/m²

Displeja krāsas: 1,07 B

Kontrasta attiecība (tipiskā): 5500:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 6,5 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana,

3D Combfilter, Kustību kompensācija bez

rindpārleces, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija,

3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta

uzlabošana

Paneļa tehnoloģija: VA

Operētājsistēma: Android 13

OS UI izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm mini ligzda (x1), SPDIF

Video ieeja: HDMI 2.0 (x 3), VGA (analogi D-

Sub) (x1), USB-C (līdz 65 W), USB 2.0 (x 1), USB 3.0

(x 4)

Audio ieeja: 3,5 mm mini ligzda (x1)

Citi savienojumi: OPS, USB-B (x2)

Ārējā vadība: RS232C (ieeja) D-Sub9, RJ45 x 2

Bluetooth: BT5.2

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainavas režīms (16/7)

Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs

spilgtums

Tastatūras vadība: Slēdzamas

Tālvadības pults signāls: Slēdzamas

Citas priekšrocības: Rokturi pārvietošanai

Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Skatīšana

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 16 W

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva,

50/60 Hz

Patēriņš (tipisks): 155 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Energoefektivitātes klases uzlīme: E

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Video formāti: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p,

50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz,

2160p, 30, 60 Hz

Izmēri

Komplekta platums: 1709,4 mm

Komplekta augstums: 1020,2 mm

Komplekta dziļums: 85,4 mm

Komplekta platums (collas): 67,30 colla

Komplekta augstums (collas): 40.17 colla

Sienas stiprinājums: 800 x 400 mm, M8

Komplekta dziļums (collas): 3.36 colla

Malu platums (kreisā/labā puse, augša/apakša):

16,6 mm (labā/kreisā puse, augša)/45,0 mm

(apakša)

Svars

Produkts ar iepakojumu (kg): 62,5 kg

Produkts ar iepakojumu (mārciņas): 137,79 lb

Produkts bez statīva (kg): 51,4 kg

Produkts bez statīva (mārciņas): 113,32 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–5000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 30 000 stundas

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –

20–60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 10–

90% (bez kondensācijas)

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 10–

90% (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: H.263, H.264, H.265,

MPEG1/2, MPEG4, VP8

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, MPEG, HEAAC

Iekšējais atskaņotājs

CPU: Četrkodolu Cortex A55

GPU: Daudzkodolu Mali-G52

Atmiņa: 4 GB RAM

Krātuve: 32 GB eMMC

Wi-Fi: 2,4/5 GHz

Piederumi

Papildpiederumi: Mijiedarbības sargspraudņi

Piederumi: Strāvas kods (ASV, Lielbritānija, ES),

HDMI vads, No USB-A uz B, Tālvadības pults un

AAA baterijas, Irbulis, 2 gab., Sienas

stiprinājums, Īsa lietošanas pamācība

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Arābu, Holandiešu,

Dāņu, Angļu, Franču, Somu, Vācu, Itāļu, Japāņu,

Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Krievu, Spāņu,

Zviedru,

Vienkāršotā ķīniešu, Turku, Tradicionālā ķīniešu

Garantija: 5 gadu garantija

Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC, A klase,

RoHS, CB, EAC, EMF, ETL, EnergyStar 8.0

Mijiedarbība

Daudzskārienu tehnoloģija: Infrasarkanā

skārienjutība bez spraugas

Skāriena punkti: 50 vienlaicīgi skāriena punkti

(atkarībā no lietojuma)

Standarts Plug and Play: Savietojams ar HID

Aizsargstikls: Matēts, Rūdīts drošības stikls,

7. Mosa pakāpe

