

PHILIPS



S-Line-skjerm

Signage Solutions

37"

Oppløsning på 1920 x 540

700 cd/m²



37BDL3050S

Bred visning

Strukket skjerm for digital skilting

Utvid visningen. Utvid mulighetene dine med Philips S-serien. Med en unik 32:9-design og 1920 x 540-oppløsning, høy lysstyrke og allsidig tilkobling viser den nye strukkede skjermen for digital skilting mer på mindre plass.

Smart og robust

- Android: Kjør din egen app, eller velg hvilken favorittapp som skal kjøre
- Utformet for bruk hele døgnet for best mulig nøyaktighet
- Integreert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.

Allsidig og imponerende

- Høy lysstyrke for klarere bilder
- Enkel og kraftig seriekobling for oppsett av flere skjermer
- Overlappingsmodus. Opprett overlappingsoppsett etter eget ønske

Klar for å gi inntrykk

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (tommer): 37 tommer

Sideforhold: 32:9

Paneloppløsning: 1920 x 540

Pikselavstand: 0,47 x 0,47 mm

Optimal oppløsning: 1920 x 540 ved 60 Hz

Lysstyrke: 700 cd/m²

Skjermfarger: Vanligvis svart

Kontrastforhold (typisk): 4000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, De-interlaser, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Smart Picture,

Fargetemperaturjustering, Fargeforbedring,

Støyreduksjon

Panelteknologi: AG

Operativsystem: Android 8.0

Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack

Videoinnang: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (analog D-Sub) (x1)

Lydinngang: 3,5 mm jack

Videoutgang: HDMI 2.0 (x1)

Fjernstyring: IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45,

RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

Anvendelighet

Signalsløyfe: RS232, HDMI, IR-sløyfegjennomgang

Kan kontrolleres via nettverket: LAN (RJ45)

Drift

Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Forbruk (typisk): 70 W

Forbruk (maks.): 85 W

Effektforbruk i standby: <0,5 W

Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x

720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

Bredde, apparat: 928,5 millimeter

Produktvekt: 7,76 kg

Høyde, apparat: 282,3 millimeter

Dybde, apparat: 48,7 millimeter

Veggmontering: 200 x 400 mm, M6

Rammens bredde: 12,4 mm (T/B), 10,5 mm (R/L)

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

Intern spiller

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Minne: 2 GB DDR3

Lagring: 8 GB eMMC

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Deksel for AC-bryter, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, RS232-kabel til seriekobling, Nettledning, RS232-kabel, HDMI-kabel, Veggmonteringsbolter x2

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Nederlandsk, Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, CB

Høydepunkter

Drevet av Android 8

Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Nye Android 8 sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Utformet for bruk hele døgnet

Fordi forretningslivet aldri sover, er signage-skjermene våre utformet for bruk døgnet rundt for best mulig nøyaktighet og kritiske miljøer. Skjermen har utmerkede komponenter som sikrer en høyere kvalitet, slik at du kan stole på at denne serien av modeller er fullstendig pålitelig døgnet rundt.

Høy lysstyrke (700 cd/m²)

Gjør inntrykk på steder med mye lys eller delvis utendørs bruk. Denne skjermen med svært høy lysstyrke på 700 cd/m² passer perfekt for å tiltrekke seg oppmerksomhet på store, travle områder med mye omgivelseslys.

Integriert mediespiller

Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.

HDMI-seriekobling

Koble flere skjermer med en HDMI-seriekobling. Koble helt enkelt HDMI-ut-porten til en HDMI-inn-port på en annen skjerm for å skape den mest slående opplevelsen som finnes.

Overlappingsmodus

Koble til to eller flere profesjonelle skjermer fra Philips for å opprette et overlappingsoppsett med bare én ekstern enhet. En enkelt spiller tar seg av det egendefinerte innholdet ditt, uansett antall skjermer.

