



Philips Signage Solutions
D-sorozatú kijelző

32"-es

Android rendszerrel
400 cd/m²



32BDL4650D

Intelligens és moduláris a még hosszabb élettartam érdekében

Android rendszerrel

A Philips D-sorozat célja, hogy lekösse közönsége figyelmét, és kielégítse ügyfelei igényeit. Az Android 11 rendszernek köszönhetően egyszerű szoftverintegrálást lehetővé tevő, sokoldalú kijelző bármilyen környezetben felkelti a figyelmet.

Még nagyobb vizuális élmény

- ADS széles látószögű kijelzőpanel

Innovatív megoldások minden tartalomszolgáltatási alkalmazáshoz

- Tartalom mentése és lejátszása a belső memóriának köszönhetően
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

Gondoljon önmagára, a vállalkozására és a közönségére

- 4G/LTE opcionális modul a megbízható kapcsolathoz
- Modularitás – hosszabb élettartamú termékek
- FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.

Maximális hatás elérése az üzeneteivel

- Használja ki a Wave nyújtotta forradalmi lehetőségeket!
- Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül

PHILIPS

Fénypontok

Belső memória



Mentsen és játsszon le tartalmakat a belső memória segítségével. Töltse fel médiafájljait a kijelzőre, és játssza le azonnal a tartalmakat. A belső böngészővel együtt memória-gyorsítótárként is szolgál online tartalom átvitelekor. Ha a hálózati kapcsolat bármikor megszakadna, a belső memória továbbra is futtatja a tartalmat annak gyorsítótáras verziójának lejátszása révén, ezzel biztosítva a folyamatos adatátvitelt még akkor is, ha nincs hálózati kapcsolat.

ADS széles látószögű kijelzőpanel

Legyen látható bármilyen szögből a széles látószögű ADS technológiának köszönhetően. Az Advanced Super Dimension Switch gyorsabb képfeldolgozást biztosít a képernyőn az egyenletesebb tartalomátmenetek, a figyelemre méltó képpontosság és a kiváló színviszáadás érdekében, 180 fokos megtekintéssel.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátszsa a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a médialejátszó meghibásodna. Csak válassza ki az elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.

Modularitás

A moduláris megközelítésünknek köszönhetően a kijelzője még tovább Önnel maradhat. A könnyen eltávolítható és cserélhető alkatrészek lehetőséget nyújtanak a termék élettartamának meghosszabbítására, valamint az elektronikus hulladékok (WEEE) csökkentett mennyiségével a fenntarthatóságra is nagyobb hangsúlyt helyezünk.

Android 11 rendszerrel

Az Android 11 rendszerrel működő Philips D-sorozatú kijelző a tökéletes, maximális biztonságot és a legjobb csatlakozást nyújtó

élményt kínálja. Natív Android alkalmazásokra van optimalizálva, és lehetővé teszi a webes alkalmazások és szoftverek közvetlenül a kijelzőre való telepítését, így nincs szükség külső médialejátszóra.

SmartBrowser

Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 Chromium-alapú böngésző segítségével. Tervezze meg a tartalmait online, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát akár fekvő, akár álló helyzetben. Egyszerűen csatlakozzon az internethez RJ45-kábelén keresztül.

PPDS Wave

Fedezze fel a Philips D-sorozatú kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 81.28 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képpont-osztásköz: 0,36375 (H) x 0,36375 (V) mm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 400 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 millió
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szögteremtomány (vízszintes): 178 degree
- Megtekintési szögteremtomány (függőleges): 178 degree
- Képvitítés: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Mozgáskompenzált deinterlész, Dinamikus kontrasztjavítás, Progresszív pásztázás
- Paneltechnológia: ADS
- Operációs rendszer: Android 11
- Pára: 25%

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Videobemenet: DVI-I (1 db), 1 db DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (2 db), USB 3.0 (2 db), VGA (DVI-n keresztül)
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: 4G/LTE antenna csatlakozók, Micro USB (1 db) (OTG), USB 2.0 (1 db)
- Videokimenet: 1 db DisplayPort 1.4
- Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)
- Osztott mátrix: Max. 10 x 15
- Képernyőmentési funkciók: Pixeloltolás
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Jel áthúrholása: RS232, IR áthúrholás, DisplayPort
- Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, Külső 4G mPCIe foglalat, RJ45

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): 38 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 1920 x 1080, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680

- x 1050, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
- Videofórmátumok: 1080i, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Méret

- Készülék szélessége: 726,5 mm
- Termék tömege: 5,7 kg
- Készülék magassága: 425,4 mm
- Készülék mélysége: 65,1 (a fali rögzítésnél)/69,1 (a hálózati csatlakozásnál) mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 28,60 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 16,75 hüvelyk
- Fali tartó: 100 (H) x 100 (V) mm/200 (H) x 200 (V) mm, M4
- Készülék mélysége (hüvelyk): 2,56 (a fali rögzítésnél)/2,72 (a hálózati csatlakozásnál) hüvelyk
- Keretvastagság: 11,9 mm (T/L/R), 17,2 mm (B)
- Termék tömege (fontban): 12,57 lb

Működtetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% rel. páratart. (nem kond.)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% rel. páratart. (nem kond.)

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
- USB audiorejátszás: AAC, HEAAC, MPEG

Belső lejátszó

- CPU: 2 db A72 + 4 db A53
- GPU: ARM Mali-T860 MP4
- Memória: 4 GB RAM
- Tárolás: 32 GB eMMC

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: RS232 soros összefűzőkabel, Philips logó (1 db), USB-fedél (1 db), Csavarok, Hálózati tápkábel, Hálózati kapcsoló fedele, IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő és AAA elemek, RS232 kábel, Huzalszorító (3 db)

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, spanyol, lengyel, török, orosz, olasz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, arab, japán, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, CCC, RoHS, CB, EMF, FCC, A osztály, EnergyStar 8.0, UL



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 3.3.1

EAN: 87 12581 79980 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com