



Philips Philips Instant  
Filtration  
Pichet alimenté (capacité  
effective de 3 l)

Grande capacité effective de 3,0 l

Réduit les teneurs en chlore,  
plomb, pesticides  
Rappel de changement de filtre  
sur la base de l'utilisation

AWP2980WHS3/10

## Filtration instantanée - installable partout

Tient dans la plupart des portes de réfrigérateur

Grâce à ses fibres de charbon actif hautement poreux, ce filtre instantané innovant donne à l'eau du robinet un goût pur et agréable. Une solution idéale pour les portes de réfrigérateur ou encore à table.

1

- De l'eau agréable pour une fraction du prix de l'eau en bouteille
- Grand réservoir d'eau de 3 l
- Couvercle à clapet pour un remplissage d'une seule main
- Transforme l'eau du robinet en une eau savoureuse au goût pur
- Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers
- Filtration instantanée d'une simple pression sur un bouton
- Rechargeable via USB-C
- Indicateur de durée de vie du filtre sur la base de l'utilisation

# PHILIPS

Pichet alimenté (capacité effective de 3 l)

Grande capacité effective de 3,0 l Réduit les teneurs en chlore, plomb, pesticides, Rappel de changement de filtre sur la base de l'utilisation

# Caractéristiques

## Performances de filtration

- Réduction des microplastiques

## Conditions applicables

- Puissance nominale: 6 W
- Tension nominale: 5 V

## Conditions d'arrivée de l'eau

- Pression de l'eau à son arrivée: 0-1 bar (atmosphérique) bar
- Température de l'eau à son arrivée: 2-38 °C
- Qualité de l'eau à son arrivée: Eau du robinet

## Caractéristiques générales

- Couleur: Blanc brillant

- Filtre de rechange: AWP225
- Durée de vie du filtre: 1 mois
- Dimensions du produit (L x l x H): 233\*152\*263 millimètre
- Débit d'eau: 1 l/min\*
- Quantité de filtres: Lot de 3
- Capacité du réservoir d'eau: 3 l
- Autonomie: 1 800 mAh
- Batterie: Batterie lithium rechargeable

## Pays d'origine

- Cartouche filtrante: Fabriqué(e) de manière responsable en Chine
- Filtre instantané: Fabriqué(e) de manière responsable en Chine

AWP2980WHS3/10

# Points forts

## Eau délicieuse

De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.

## Grand réservoir d'eau de 3 l

Remplissage moins fréquent : jusqu'à 3 l d'eau par remplissage, soit 2 fois plus qu'avec un pichet\*

## Couvercle à clapet pour un remplissage d'une seule main

Couvercle à clapet pour un remplissage d'une seule main.

## Transforme l'eau du robinet en une eau savoureuse au goût pur

Grâce à ses fibres de charbon actif plus absorbantes et hautement poreuses, le filtre instantané Micro-X-Clean permet un débit 4 fois plus rapide qu'une carafe filtrante\*, tout en maintenant les mêmes performances de filtration.

## Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers

Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers en évitant l'accumulation de calcaire.

## Filtration instantanée d'une simple pression sur un bouton

De l'eau fraîche instantanément, d'une simple pression sur un bouton.

## Rechargeable via USB-C

Rechargeable avec un câble USB-C : chaque charge complète offre jusqu'à 1 mois d'autonomie.

## Indicateur de durée de vie du filtre sur la base de l'utilisation

Double système de signal de remplacement du filtre sur la base du volume réel de filtration et du temps d'utilisation.



Date de publication  
2024-02-08

Version: 2.2.1

EAN: 48 95244 60959 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Par rapport au pichet Philips AWP2900