

PHILIPS

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Οθόνη Multi-Touch

Signage Solutions

10"

με Android

Πολλαπλής αφής



10BDL3351T

Εντυπωσιακή απόδοση με το παραμικρό άγγιγμα Οθόνη πολλαπλών σημείων αφής 10"

Από κρατήσεις δωματίων και σημάνσεις καθοδήγησης μέχρι διαφήμιση ραφιών, αυτή η εξαιρετικά ευκρινής έξυπνη οθόνη πολλαπλών σημείων αφής είναι ιδανική όταν θέλετε να εξοικονομήσετε χώρο. Η δυνατότητα Power-over-Ethernet επιτρέπει την ευέλικτη τοποθέτηση, ενώ η τεχνολογία Android SoC προσφέρει ευέλικτες λύσεις.

Λύση ευέλικτου συστήματος

- Εφαρμογή TeamViewer Host. Τηλεχειριστήριο και κοινή χρήση οθόνης
- Επίπεδη επιφάνεια χωρίς πλαίσιο, που καθαρίζεται εύκολα
- Ευέλικτη τοποθέτηση: κατακόρυφος, οριζόντιος προσανατολισμός και επιτραπέζια τοποθέτηση

Έξυπνη και ισχυρή

- Με δυνατότητα Philips Wave, για απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχο οθονών
- Android: Εκτελέστε τη δική σας εφαρμογή ή επιλέξτε την αγαπημένη σας εφαρμογή

Πρωτοποριακές λύσεις για οποιαδήποτε εφαρμογή σήμανσης

- Ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth
- Απλούστερη εγκατάσταση με Power-over-Ethernet
- Αποθήκευση και αναπαραγωγή περιεχομένου με εσωτερική μνήμη

Εξαιρετική εικόνα. Οθόνη αφής υψηλής απόκρισης.

- Οθόνη αφής 10 σημείων με δυνατότητα plug-and-play
- Υψηλή αντίθεση. Υψηλή αναγνωσιμότητα

Χαρακτηριστικά

Power-over-Ethernet

Η εγκατάσταση γίνεται απλούστερη με την τεχνολογία Power-over-Ethernet. Χάρη σε αυτήν την τεχνολογία, μία μόνο γραμμή Ethernet αρκεί για την παροχή ρεύματος και τη συνδεσιμότητα. Έτσι, η εγκατάσταση γίνεται απλούστερη, καθώς δεν χρειάζεστε τροφοδοτικό. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις οθόνες σε μικρά και δυσπρόσιτα σημεία, για να έχετε ένα πιο ευέλικτο και προσαρμόσιμο περιβάλλον προβολής. Αν πάλι προτιμάτε να μην χρησιμοποιήσετε το Power-over-Ethernet, στη συσκευασία περιλαμβάνεται και τροφοδοτικό.

Philips με δυνατότητα Wave

Η οθόνη με δυνατότητα Philips Wave σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να συντηρείτε αυτήν τη συσκευή απομακρυσμένα, όπου κι αν βρίσκεστε, όποτε το επιλέξετε. Αυτή η επαναστατική πλατφόρμα cloud σας δίνει τον πλήρη έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση κεντρικών αναγκών περιεχομένου και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.

με Android

Οι επαγγελματικές οθόνες Philips με Android είναι ευέλικτες και ασφαλείς, βελτιστοποιημένες για εγγενείς εφαρμογές Android και για την εύκολη εγκατάσταση εφαρμογών ιστού και λογισμικού απευθείας στην οθόνη. Όλα ελέγχονται μέσω σύνδεσης στο Internet.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 25.6 εκ.
Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 10.1" ίντσες
Αναλογία Εικόνας: 16:10
Ανάλυση οθόνης: 1280 x 800
Βέλτιστη ανάλυση: 1280 x 800
Φωτεινότητα: 350 cd/m²
Χρώματα οθόνης: 16,7 εκατομμύρια
Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 35 ms
Γωνία προβολής (Οριζόντια): 160 μοίρες
Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 160 μοίρες
Λειτουργικό σύστημα: Android 13

Συνδεσιμότητα

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
Άλλες συνδέσεις: micro SD, USB 2.0 (x1), USB C
Έξοδος βίντεο: HDMI
Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ45

Άνεση

Τοποθέτηση: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα (24/7)
Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Χαμηλή φωτεινότητα
Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart Power
Άλλη ευκολία: Αισθητήρας G, Κλειδαριά Kensington
Απόδοση εικόνας: Προηγμένος έλεγχος χρωμάτων

Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: WiFi, BT 5.0, Ethernet
Προγραμματιζόμενο πλαϊνό LED: Όχι

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: DC12V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+
Κατανάλωση (τυπική): 4 W
Κατανάλωση (μεγ.): 13 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5W

Διαστάσεις

Πλάτος συσκευής: 262 μμ
Βάρος προϊόντος: 0,8 κ.
Ύψος συσκευής: 164 μμ
Βάθος συσκευής: 24,75 μμ
Πλάτος συσκευής (ίντσες): 10,32 ίντσες
Ύψος συσκευής (ίντσες): 6,46 ίντσες
Επιτοίχιο στήριγμα: 75 x 75 χιλ.
Βάθος συσκευής (ίντσες): 0,97 ίντσες
Πλάτος πλαισίου (αριστερά/δεξιά, κορυφή/βάση): 22 (αριστερά/δεξιά), 14 (κορυφή/βάση)
Βάρος προϊόντος (λίβρες): 1,63 lb

Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C
MTBF: 50.000 ώρα(ες)
Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -10 ~ 60 ° C
Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 30-80%

(χωρίς συμπύκνωση)
Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 10-85%
(χωρίς συμπύκνωση)

Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

CPU: RK3568
Μνήμη: 2GB DDR4
Αποθήκευση: 8GB eMMC
Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό AC, Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1)

Διάφορα

Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Πολωνικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά Κινεζικά, Δανικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά
Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών
Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CB, CE, RoHS, FCC, Κλάση A, ETL

Αλληλεπίδραση

Τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής: Προβαλλόμενη χωρητική
Σημεία αφής: 10 ταυτόχρονα σημεία αφής
Προστατευτικό γυαλί: Ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας 0,7 χιλ., Σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας 7 MOHS

