

PHILIPS



Displej S-Line

Signage Solutions

37" (94 cm)

Rozlíšenie 1920 x 540

700 cd/m²



37BDL3050S

Rozšírte povedomie o vás

Široké reklamno-informačné zobrazovacie zariadenie

Rozšírte obzory. Rozšírte svoje príležitosti s Philips S-Line. Široké reklamno-informačné zobrazovacie zariadenie má jedinečný dizajn formátu 32:9 a rozlíšenie 1920 x 540, výstup s vysokým jasom a univerzálne pripájanie. Zobrazuje viac a pritom zaberie menej miesta.

Inteligentné a solídne

- Android: Spustíte vlastnú aplikáciu alebo si vyberte a spustíte svoju obľúbenú aplikáciu
- Navrhnuté na nonstop prevádzku a tú najvyššiu presnosť
- Integrovaný prehrávač médií. Jednoducho rozvrhnete obsah zariadenia USB

Všestranné a pôsobivé

- Vysoký jas umožňuje čistejší obraz
- Jednoduché a výkonné zreženie pre spojenie viacerých displejov
- Režim spojených displejov. Vytvorte zostavu viacerých displejov podľa svojho výberu

Pripravený zapôsobiť

- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

37 palec

Pomer strán: 32 : 9

Rozlíšenie panela: 1920 x 540

Odstup pixelov: 0,47 x 0,47 mm

Optimálne rozlíšenie: 1920 x 540 pri 60 Hz

Jas: 700 cd/m²

Farby displeja: Prirodzene čierna

Pomer kontrastu (typický): 4 000:1

Čas odozvy (typický): 8 ms

Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň

Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň

Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter,

Zabránenie križovania, Progresívne riadkovanie,

3D zahr. prekl. MA, Smart Picture, Nastavenie

odtieňa farieb, Vylepšenie farieb, Redukcia šumu

Technológia panelov: AG

Operačný systém: Android 8,0

Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7),

Zobrazenie na výšku (24:7)

Pripojiteľnosť

Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm

Video vstup: HDMI 2.0 (1x), USB 2.0 (1x), VGA (Analogový D-Sub) (1x)

Zvukový vstup: 3,5 mm konektor

Výstup obrazu: HDMI 2.0 (1x)

Externé ovládanie: IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor, RJ45, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor

Vybavenie a vlastnosti

Zoslučkovanie signálu: RS232, HDMI, Posunutie signálu IR

Ovládateľný cez sieť: LAN (RJ45)

Príkon

Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Spotreba (typická): 70 W

Spotreba (max.): 85 W

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Trieda energetického štítku: G

Podporované rozlíšenie displeja

Počítačové formáty: 640 x 480, 60,67,75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720,

60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz,

1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Rozmery

Šírka prístroja: 928,5 mm

Hmotnosť výrobku: 7,76 kg

Výška prístroja: 282,3 mm

Hĺbka prístroja: 48,7 mm

Upevnenie na stenu: 400 x 200 mm, M6

Šírka rámu: 12,4 mm (zhora nadol); 10,5 mm (sprava doľava)

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: 0 – 3000 m

Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C

MTBF: 50 000 hodina(y)

Rozsah teploty (uskladnenia): -20 – 60 °C

Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 20 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)

Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 5 - 95% RH (žiadna kondenzácia)

Integrovaný prehrávač

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali-G51

Pamäť: 2 GB DDR3

Skladovanie: 8 GB eMMC

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Kryt vypínača AC, Kábel IR snímača (1,8 m) (1x), Logo Philips (1x), Stručná príručka spustenia (1x), Diaľkové ovládanie a batérie AAA, Kábel RS232 na zreťazenie, Sieťový napájací kábel, RS232 kábel, Kábel HDMI, 2 skrutky na upevnenie na stenu

Rozličné

Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina, Holandčina, Dánčina, Angličtina, Francúzština, Fínčina, Nemčina, Taliančina, Japončina, Nórcina, Poľština, Portugalčina, Ruština, Španielčina, Švédčina, Zjednodušená čínština, Turečtina, Tradičná čínština, Čeština

Záruka: 3-ročná záruka

Regulačné schválenia: CE, FCC, Trieda A, CB

Hlavné prvky

So systémom Android 8

Ovládajte svoj displej pomocou pripojenia na internet. Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú optimalizované pre natívne aplikácie systému Android a okrem toho môžete priamo do displeja nainštalovať aj webové aplikácie. Nový operačný systém Android 8 zaisťuje, že softvér je zabezpečený a dlhšie zostáva v súlade s najnovšími špecifikáciami.

CMND & Control



Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

Určený na prevádzku 24 h. denne 7 dní v týždni

Kedže biznis nikdy nespí, naše reklamno-informačné displeje sú určené na použitie 24 hodín denne, 7 dní v týždni pri tej najvyššej presnosti v náročných prostrediach. S využitím prvotriednych komponentov, ktoré zaisťujú vyššiu kvalitu, sa môžete spoľahnúť na tento rad modelov a dosiahnuť tak nepretržitú spoľahlivosť.

Vysoký jas (700 cd/m²)

Urobte dojem vo výkladoch alebo polootvorených priestoroch. Tento displej s mimoriadne vysokým jasom 700 cd/m² dokonale pritiahne pozornosť vo veľkých rušných priestoroch, ktoré sú vystavené intenzívnemu okolitému osvetleniu.

Integrovaný prehrávač médií

Jednoducho rozvrhnite obsah na prehrávanie zo zariadenia USB. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.

Zreťazenie cez rozhranie HDMI

Prepojte viacero displejov pomocou zreťazenia HDMI. Stačí pripojiť konektor výstupu HDMI k vstupu HDMI ďalšieho displeja a vytvoríte ten najfascinujúcejší divácky zážitok.

Režim spojených displejov

Spojte dva alebo viaceré profesionálne displeje Philips a vytvorte videostenu s dlaždicovým usporiadaním a s jedným externým zariadením. O váš vlastný obsah sa bez ohľadu na počet displejov stará jeden prehrávač.

