

PHILIPS

Delicious
**HOT
DRINKS**



„H-Line“ ekranas

Signage Solutions

55 col.

2500 cd/m²

„Full HD“



55BDL6052H

Praskaidrinkite dieną

Labai ryškus, visą parą veikiantis lauko ekranas.

Jūsų lauko ekranas bus matomas su „Philips High Brightness H-Line Full HD“ ekranų sistema. Šis puikus sprendimas pasižymi stulbinančiu aiškumu ir kontrastu, jis puikiai tinka judriose lauko erdvėse, kuriose šviečia stiprus ir kintanti aplinkos apšvietimas.

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- Valdykite, stebėkite ir tvarkykite naudodami „PPDS Wave“

Puikus lauko sprendimas

- Grūdintas apsauginis stiklas saugumui
- IP56 apsaugos nuo dulkių ir vandens patekimo sertifikatas

Universalios sistemos sprendimas

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas

Aiškus vaizdas. Labai ryšku

- „Full HD“. Aiškūs vaizdai. Ryškus kontrastas
- Labai ryškus (2500 cd/m²). Tinkamas naudoti lauke
- Automatinė šviesos išvestis su pasirenkamu išoriniu apšvietimo jutikliu

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (centimetrais): 138.7 cm

Ekranas įstrižainė (coliais): 54.6 in

Kraštinių santykis: 16:9

Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p

Pikselio dydis: 0,63 x 0,63 mm

Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz

Ryškus: 2500 cd/m²

Ekranas spalvos: 16,7 mln.

Kontrastingumo santykis (tipinis): 1200:1

Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1

Reakcijos laikas (tipinis): 6 ms

Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai

Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai

Ekranas technologija: IPS

Prijungimo galimybės

Vaizdo įvestis: HDMI 1.3 (x 1)

Kitos jungtys: USB 2.0 (x 2)

Išorinis valdymas: RJ45, Aplinkos apšvietimo jutiklis

Patogumas

Vietos parinkimas: Peizažas, Portretas

Klaviatūros valdymas: Paslėptas

Lengvas įdiegimas: Pernešimo rankenos

Kiti patogumai: Pernešimo rankenos

Vaizdo rodymas: Pažangus spalvų valdymas

Valdomas tinklu: RJ45

Maitinimas

Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz

Suvartojimas (maks.): 220 W

Elektros energijos suvartojimas veikiant

budėjimo režimu: <0,5 W

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Vaizdo įrašų formatai: 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz

Matmenys

Įtaiso plotis: 1282 mm

Gaminio svoris: 56 kg

Įtaiso aukštis: 753 mm

Įtaiso gylis: 106,2 mm

Įtaiso plotis (coliais): 50,47 in

Įtaiso aukštis (coliais): 29.65 in

Sieninis laikiklis: 400 mm x 600 mm / 1200 mm x 400 mm, M8

Įtaiso gylis (coliais): 4,18 in

Rėmo plotis: 36,5 / 36,5 / 36 / 36 mm (V / A / D / K)

Gaminio svoris (svarais): 123,46 svarų

Eksploatavimo sąlygos

Aukštis: 0–3000 m

Temperatūros diapazonas (darbinis): -20–45 °C

MTBF: 50 000 val.

Temperatūros diapazonas (laikymo): -20–60 °C

Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 5–95 % (be kondensato)

Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 % (be kondensato)

Multimedijos programos

USB atkūrimas, vaizdo įrašas: WMV, AVI, FLV, MPEG, TS, MP4, RM, RMVB

USB atkūrimas, vaizdas: BMP, GIF, JPEG, PNG

USB atkūrimas, garsas: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Vidinis leistuvas

CPU: RK3568 „Cortex“ A55 2,0 GHz

GPU: ARM G52 2EE

Atmintis: 16 GB

„Wifi“: 2.4 G

Operacinė sistema: „Android 11“

Priedai

Priededami priedai: Trumpa instrukcija,

Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos,

Maitinimo laidas, „Philips“ logotipas

Kita

Ekranas meniu kalbos: anglų

Garantija: 3 metų garantija

Patvirtinta atitikties taisyklių reikalavimams: CB, CE, EAC, PSE

Apsaugos lygis: IP56

Apsauginis stiklas: 5 mm klijuotas AR grūdintas stiklas

Ypatybės

Automatinis ryškumo reguliavimas

Aplinkos apšvietimo jutiklis padeda užtikrinti, kad auditorija bet kuriuo paros metu matys tobulą vaizdą. Jis automatiškai reguliuoja ekrano ryškumą pagal aplinką.

Labai ryškus (2500 cd/m²)

Sukelkite didelį įspūdį lauke esančiose vietose. Šis labai ryškus 2500 cd/m² ekranas puikiai tinka dėmesiu pritraukti didelėse, judriose vietose, kuriose yra daug aplinkos apšvietimo, kintančio nuo stiprios dienos šviesos iki nakties.

Naudojant „Android“

Su „Android“ veikiančias „Philips Professional“ ekranai yra pritaikomi ir saugūs, optimizuoti vietinėms „Android“ programėlėms ir paprastam internetinių programėlių bei programinės įrangos diegimui tiesiogiai ekrane. Viskas valdoma interneto ryšiu.

„PPDS Wave-ready“

Su „PPDS Wave-ready“ ekranu galėsite valdyti ir tvarkyti šį prietaisą nuotoliniu būdu bei saugiai perjungti turinį iš bet kur ir bet kada. Ši evoliucinė debesų platforma suteikia jums visišką kontrolę. Ji pasižymi supaprastintu ekranų diegimu ir nustatymu, stebėjimu ir valdymu, programinės aparatinės įrangos atnaujinimu, atkūrimo sąrašų tvarkymu ir galios naudojimo tvarkaraščių nustatymu. Taupote laiką, energiją ir tausojate aplinką.

Visiškai sertifikuotas naudoti lauke

Elegantiškas ir stilingas, labai ryškus, visą parą veikiantis lauko ekranas su grūdintu stiklu ir IP56 sertifikatu, nurodančiu, kad galima naudoti bet koku oru, t. y., kai karšta, šalta, drėgna ar dulkėta.

