



Philips Xperion 3000
슬림

500lm 부스트 / 200lm 에코

150lm 스포트라이트

배터리 수명 : 3 시간 (에코 : 8
시간)

3 가지 조명 모드 : 500, 200, 150l

LUMX30SLIMX1/10

일의 효율을 높여 주는 양질의 조명

슬림한 접이식 LED 손전등

다용도의 초박형 필립스 Xperion 3000 Slim 은 좁은 공간을 비추는 데 적합합니다 . 간단한 검사부터 유지 보수 및 수리 작업에 이르기까지 모든 작업을 중단 없이 하루 종일 처리할 수 있습니다 .

좁은 공간을 밝게 비추는 초슬림 디자인

- 좁은 공간을 밝게 비추는 270° 회전식 초슬림 디자인

다양한 작업을 위한 3 가지 조명 모드

- 필요한 유연성을 위한 3 가지 조명 모드
- 국소 검사를 위한 150lm 포인터 조명

편리하고 간편한 작동

- 최대 20 시간의 긴 배터리 수명

핸즈프리를 위한 다용성

- 360° 후크 및 강력한 자석

일상적인 사용을 위한 견고한 조명

- 낙하 테스트에서 입증된 충격 방지

PHILIPS

슬림

500lm 부스트 /200lm 에코 150lm 스포트라이트, 배터리 수명: 3 시간 (에코: 8 시간), 3 가지 조명 모드: 500, 200, 150l

사양

제품 홍보 사양

- 제품 특징: 슬림한 접이식 LED 손전등
- 장점: 다각 슬림 LED 작업등

제품 설명

- 충격 보호를 (IK): IK07
- IP 보호등급: IP20
- 자석: 자석 1 개
- 소재 및 마감: PC+ 고무
- 작동 온도: 0° C ~ 40° C
- 오리엔터블 조명: 270° 회전식 조명 모듈
- 포인팅 조명
- 범위: Xperion 3000
- 내성 대상: 그리스, 오일, 작업 용액
- 기술: LED
- UV 누출 감지기: 아니요
- 후크: 180° 회전 가능

조명 특성

- 색 온도: 6000 K
- LED 수명: 10,000 시간
- 조명 출력 (포인터): 150 루멘
- 빔 각도: 90°
- 광 출력: 500 루멘
- 조명 출력 (에코): 200 루멘
- 빔 각도 (포인터): 30°

전기적 특성

- 전압: 3.7V V
- 배터리 충전 시간: Up to 3.5 시간

- 배터리 용량: 2500 mAh
- 배터리 사용 시간 (부스트): 최대 3 시간
- 배터리 사용 시간 (에코): 최대 8 시간
- 배터리 유형: 리튬 이온 배터리
- 플러그 유형: 플러그 미포함
- 충전 케이블 종류: USB-C 케이블
- 전원: 리튬 이온 배터리
- 전력: 5W+2W 스포트라이트

주문 정보

- 주문 접수: X30SLIMX1
- 주문 코드: 72807031

포장 데이터

- EAN1: 6974260728070
- EAN3: 6974260728087

포장된 제품 정보

- 길이: 10.8 cm
- 폭: 5.1 cm
- 높이: 20 cm
- 포장 수량 /MOQ: 1
- 배터리 포함 중량: 215 g
- 케이블 길이: 100cm USB-C 케이블

포장 정보

- 길이: 26 cm
- 폭: 24 cm
- 높이: 17.9 cm
- 개당 총중량: 1930 g

LUMX30SLIMX1/20

주요 제품

초슬림 회전식 디자인

필립스 Xperion 3000 Slim 은 270 개의 조명 모듈을 장착하여 매우 좁은 공간에 빛을 비추기 쉽게 밝힐 수 있습니다. 초박형 디자인 (1.6cm 너비 헤드)으로 엔진 또는 기타 기계 내부 깊은 곳의 사각 지대가 사라집니다.

3 가지 조명 모드

여러 가지 작업에는 서로 다른 양의 빛이 필요합니다. 필립스 Xperion 3000 Slim 에는 세 가지 전원 모드가 있어 필요에 따라 조명을 조절할 수 있습니다. 부스트 모드는 500 루멘의 강력한 광 출력을 제공하여 사소한 세부 사항까지도 포착할 수 있도록 도와줍니다. 주변광이 바뀌거나 배터리 수명을 절약하려면 에코 모드 (50~200 루멘)로 전환하여 최대 20 시간 동안 조명을 사용할 수 있습니다. 또한 필립스 Xperion 3000 Slim 은 6000 켈빈의 색 온도로 눈에 부드럽게 작용하여 피로를 방지합니다.

150lm 스포트라이트

필립스 Xperion 3000 Slim 은 150 루멘의 조명과 결합된 스포트라이트를 제공해 어두운 구석에서도 세세한 것까지 볼 수 있습니다. 스포트라이트 조명은 램프를 접은 상태 또는 조명 모듈을 개방한 두 가지 위치에서 사용할 수 있습니다.

수명이 긴 배터리

필립스 Xperion 3000 Slim 은 완충시키면 500 루멘의 메인 빔에서 최대 3 시간 동안 밝은 빛이 연속적으로 발산됩니다. 50 루멘 에코 모드는 최대 20 시간까지 지속됩니다. 따라서 가끔 사용할 경우 충전하기 전까지 며칠 동안 사용할 수 있습니다.

핸즈프리 작업 가능

360 도 접이식 스테인리스 스틸 후크로 필요한 곳에 조명을 걸 수 있습니다. 또한 모든 금속 표면에 쉽게 부착되므로 작업 시 양손을 자유롭게 사용할 수 있습니다.

충격 저항 소재

필립스 Xperion 3000 Slim 은 실내외에서 모두 사용할 수 있는 튼튼한 제품입니다. 내구성이 뛰어난 이 조명은 1.5m 높이의 낙하 테스트를 거쳤으며 사용 중 가끔 떨어뜨려도 쉽게 견딜 수 있습니다.



발행 일자 2024-02-09

버전: 1.1.1

EAN: 69 74260 72807 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com