

Philips Xperion 3000
확대

밝고 편안한 작업등
핸즈프리를 위한 다용성
편리하고 간편한 작동
일상적인 사용을 위한 견고한
조명

LUMX30ZOOMX1/10



일의 효율을 높여 주는 양질의 조명

강력한 LED 줌 조명

강력하고 밝은 조명, 미끄럼 방지 손잡이, 다양한 디자인의 필립스 Xperion 3000 Zoom은 일상적인 용도에 적합한 뛰어난 LED 작업등입니다. 줌 렌즈로 광범위한 투광 조명에서 집중 밝기까지 빛을 쉽게 조절할 수 있습니다.

밝고 편안한 작업등

- 매일 사용하기에 적합한 강력한 조명
- 좁은 영역을 비추는 집중 조명

핸즈프리를 위한 다용성

- 자석으로 두 손에 자유를 선사하는 편리한 조명

편리하고 간편한 작동

- 최대 9시간 지속되는 충전식 리튬 배터리

일상적인 사용을 위한 견고한 조명

- 견고한 하우징과 충격 저항 소재

PHILIPS

확대

밝고 편안한 작업등 핸즈프리를 위한 다용성, 편리하고 간편한 작동, 일상적인 사용을 위한 견고한 조명

사양

제품 홍보 사양

- 제품 특징: 강력한 LED 줌 조명
- 장점: 밝기 줌 20 ~ 130°

제품 설명

- 충격 보호를 (IK): IK07
- IP 보호등급: IP54
- 자석: 자석 1 개
- 소재 및 마감: 나일론 + 고무
- 작동 온도: 0~40° C
- 오리엔터블 조명: 180° 회전식 조명 모듈
- 포인팅 조명
- 범위: Xperion 3000
- 내성 대상: 그리스, 오일, 작업 용액
- 기술: LED
- UV 누출 감지기: 아니요
- 후크: 아니요

조명 특성

- 빔 각도: Zoom 20 ~ 130° 도
- 색 온도: 6000 K
- LED 수명: 30,000 시간
- 조명 출력 (포인터): 1000/200 루멘
- 조명 출력 (에코): 200 루멘
- 광 출력: 1000 루멘

전기적 특성

- 전력: 6 W
- 전압: 3.7 V

- 배터리 충전 시간: Up to 3.5 시간
- 배터리 용량: 2500 mAh
- 배터리 사용 시간 (부스트): 최대 1.5 시간
- 배터리 사용 시간 (에코): 최대 9 시간
- 배터리 유형: 리튬 이온 배터리
- 플러그 유형: 플러그 미포함
- 충전 케이블 종류: USB-C 케이블
- 전원: 리튬 이온 배터리

주문 정보

- 주문 코드: 72809431

포장 데이터

- EAN1: 6974260728094
- EAN3: 6974260728100

포장된 제품 정보

- 길이: 10.8 cm
- 폭: 5.1 cm
- 높이: 20 cm
- 포장 수량 /MOQ: 6
- 배터리 포함 중량: 245 g
- 케이블 길이: 100cm USB-C 케이블

포장 정보

- 길이: 26 cm
- 폭: 24 cm
- 높이: 17.9 cm
- 개당 총중량: 2170 g

LUMX30ZOOMX1/20

주요 제품

밝고 편안한 작업등

차고에서 DIY를 하거나 가전 제품을 수리할 때, 이 작은 램프가 있다면 항상 편리할 것입니다. 필립스 Xperion 3000 Zoom은 1000 루멘의 강력한 조명 빔을 제공해 작업 마무리에 필요한 세세한 부분까지 비춥니다.

유용한 스포트라이트

필립스 Xperion 3000 Zoom은 스포트라이트에 빔을 집중시켜 보기 힘든 부분을 비춥니다. 강력한 스포트라이트 조명은 최대 1000 루멘까지 밝기를 높일 수 있으므로 어두운 구석의 작은 세세한 부분까지 볼 수 있습니다.

핸즈프리 조명

작업을 하다 보면 양손이 모두 필요한 경우가 종종 있습니다. 필립스 Xperion 3000 Zoom에는 자석이 내장되어 있어 램프를 싱크대 아래나 차량 보닛과 같은 주변의 금속 표면에 손쉽게 설치할 수 있습니다.

배터리 수명 최대 9 시간

필립스 Xperion 3000 Zoom의 메인 빔에서 나오는 밝은 백색광은 완전히 충전되면 최대 1.5 시간 (부스트 모드에서 1000lm) 동안 지속됩니다. 에코 모드에서 사용하면 최대 9 시간 동안 사용 가능합니다. 따라서 가끔 사용한다면 재충전을 하지 않아도 조명이 며칠 간 지속될 수 있습니다.

충격 저항 소재

가장 조심스러운 사람조차도 때로는 물건을 떨어뜨립니다. 필립스 Xperion 3000 Zoom은 견고한 케이스로 설계되어 가끔 떨어뜨려도 충격을 견딜 수 있습니다.



발행 일자 2024-02-09

버전 : 1.1.1

EAN: 69 74260 72809 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com