

Philips Xperion 3000
Pocket

컴팩트한 LED 작업등

300lm 부스트 / 100lm 에코
배터리 수명 : 3 시간 (에코 : 10
시간)
180° 회전식 베이스

LUMX30POCKX1/10



일의 효율을 높여 주는 양질의 조명

작고 편리한 LED 포켓 램프

필립스 Xperion 3000 Pocket LED 램프는 주머니에 쉽게 넣을 수 있는 소형 충전식 작업등입니다. 신속한 검사 작업과 일상적인 사용에 적합하며, 작업 시 조명을 비춰 작업을 쉽게 완료할 수 있습니다.

밝고 편안한 작업등

- 매일 사용하기에 적합하며 눈이 편안한 밝은 조명
- 180° 회전식 베이스

핸즈프리를 위한 다용성

- 핸즈프리를 위한 360° 회전식 후크
- 핸즈프리를 위한 강력한 자석

편리하고 간편한 작동

- 작고 편리한 포켓 램프
- 충전식 리튬 이온 배터리

일상적인 사용을 위한 견고한 조명

- 견고한 충격 방지 케이스

PHILIPS

Pocket

컴팩트한 LED 작업등 300lm 부스트 /100lm 에코, 배터리 수명: 3 시간 (에코: 10 시간), 180° 회전식 베이스

사양

제품 홍보 사양

- 제품 특징: 컴팩트한 LED 작업등
- 장점: 작고 편리한 LED 포켓 램프

제품 설명

- 충격 보호를 (IK): IK08
- IP 보호등급: IP20
- 자석: 자석 1 개
- 소재 및 마감: 나일론 +PC
- 작동 온도: 0° C ~ 40° C
- 오리엔터블 조명: 180° 회전식 베이스
- 범위: Xperion 3000
- 내성 대상: 그리스, 오일, 작업 용액
- 기술: LED
- 후크: 360° 접이식 후크

조명 특성

- 빔 각도: 90° 도
- 색 온도: 6000 K
- LED 수명: 30000 시간
- 광 출력: 300 루멘
- 조명 출력 (에코): 100lm

전기적 특성

- 전력: 2 W
- 전압: 3.7 V
- 배터리 용량: 1800 mAh
- 배터리 사용 시간 (부스트): 최대 3 시간

- 배터리 사용 시간 (에코): 최대 10 시간
- 배터리 유형: 리튬 이온 배터리
- 플러그 유형: 플러그 미포함
- 충전 케이블 종류: USB-C 케이블
- 배터리 충전 시간: 최대 3.5 시간
- 전원: 리튬 이온 배터리

주문 정보

- 주문 접수: X30POCKX1
- 주문 코드: 72801831

포장 데이터

- EAN1: 6974260728018
- EAN3: 6974260728025

포장된 제품 정보

- 길이: 10.8 cm
- 폭: 4.5 cm
- 높이: 13 cm
- 배터리 포함 중량: 120 g
- 포장 수량: 1
- 케이블 길이: 100cm USB-C 케이블

포장 정보

- 길이: 28 cm
- 폭: 12.8 cm
- 높이: 17.6 cm
- 개당 총중량: 1330 g

LUMX30POCKX1/20

주요 제품

밝고 편안한 작업등

차고에서 DIY 작업을 하거나 가전 제품을 수리할 때 작은 램프를 주머니에 넣어 두면 항상 편리하게 사용할 수 있습니다. 편안한 300 루멘의 백색광 (6000K) 을 제공하는 필립스 Xperion 3000 Pocket 조명은 작업 중인 대상을 밝게 비추어 명확한 선명도로 작업을 신속하게 완료할 수 있습니다.

필요한 곳을 직접 비춰주는 조명

작업할 때 여러 각도의 조명이 필요하신가요? 문제 없습니다. 필립스 Xperion 3000 Pocket 은 180 개의 회전식 베이스가 있어 가장 필요한 곳에 정확하게 빛을 비출 수 있습니다.

핸즈프리를 위한 360° 회전식 후크

작업 시 양손을 사용해야 한다면 360° 회전식 및 접이식 후크가 내장된 필립스 Xperion 3000 Pocket 을 근처에 걸어 두세요.

강력한 자석

핸즈프리를 위해 회전식 베이스에 강력한 자석이 내장되어 있습니다. 이 기능은 특히 자동차 엔진을 수리하거나 기계를 정비할 때와 같이 금속 표면 가까이에서 작업할 때 유용합니다. 자석을 금속에 부착한 다음 회전식 베이스를 사용하여 원하는 곳에 빛을 비추세요.

작고 편리한 포켓 램프

작고 가벼운 필립스 Xperion 3000 Pocket 은 주머니에 쉽게 들어갑니다. 어디서나 어떤 작업을 하든 이 편리한 조명은 작업을 완료하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

배터리 수명 3.5 시간

필립스 Xperion 3000 포켓을 완충하면 최대 3.5 시간 동안 지속적으로 밝은 백색광을 제공합니다. 따라서 가끔씩 사용하면 배터리를 충전해야 할 때까지 며칠 동안 사용할 수 있습니다.

충격 저항 소재

가장 조심스러운 사람조차도 때로는 물건을 떨어뜨립니다. 필립스 Xperion 3000 Pocket 은 견고한 케이스로 설계되어 가끔 떨어뜨려도 충격을 견딜 수 있습니다.



발행 일자 2024-02-09

버전: 2.2.1

EAN: 69 74260 72801 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com