

14:56

Friday August 25

Meeting Venue

NOW

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

Meeting host

Marc Johnson

End meeting

15:00 - 15:30

Available

Book room

15:30 - 16:00

Available

Book room

16:00 - 17:00

Customer meeting

Host Ellis Wonder

17:00 - 17:30

Philips Signage Solutions
Мультисенсорний
дисплей

10 дюймів

На базі Android
Мультисенсорний



10BDL3351T

Великий вплив від найменшого дотику

10-дюймовий мультисенсорний дисплей

Від бронювання номерів і пошуку маршрутів до реклами на полицях – цей надчутливий мультисенсорний розумний дисплей ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору. Живлення через Ethernet забезпечує гнучке розміщення, а Android SoC дозволяє створювати універсальні рішення.

Універсальне системне рішення

- Додаток TeamViewer Host. Дистанційне керування і спільний доступ до екрана
- Плоска поверхня без рамки, яку легко чистити
- Гнучкий монтаж: вертикально, горизонтально, на столі

Розумний та потужний

- Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування дисплеєм
- Android: запустіть власний додаток або виберіть улюблений

Інноваційні рішення для застосування інформаційних панелей

- Спростіть встановлення за допомогою технології живлення через Ethernet
- Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам'яті
- Вбудовані Wi-Fi і Bluetooth

Чудове зображення. Оперативний сенсорний екран.

- 10-точковий мультисенсорний дисплей Plug-and-play
- Чітка контрастність. Легко зчитувати.

PHILIPS

Основні особливості

Живлення через Ethernet

Спростіть встановлення за допомогою технології живлення через Ethernet. За допомогою цієї технології живлення та підключення можна здійснювати через одну лінію Ethernet. Це дозволяє спростити встановлення, оскільки немає потреби у використанні адаптера живлення. Дисплеї можна встановлювати у невеликих, важкодоступних місцях, що допомагає забезпечити більш гнучке та адаптивне середовище відображення. А для тих, хто не хоче використовувати живлення через

Ethernet, в комплект поставки входить адаптер живлення.

Підтримка PPD Wave

Дисплей із підтримкою PPD Wave дозволяє щоразу дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування основними потребами контенту та налаштування

графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.

На базі Android

Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з'єднання.



Специфікації

Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 25.6 см
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 10.1" дюймів
- Формат кадру: 16:10
- Роздільна здатність панелі: 1280 x 800
- Оптиміальна роздільна здатність: 1280 x 800
- Яскравість: 350 кд/м²
- Кольори дисплею: 16,7 млн.
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 1000:1
- Час відгуку (типовий): 35 мсек.
- Кут огляду (по горизонталі): 160 градусів
- Кут огляду (по вертикалі): 160 градусів
- Операційна система: Android 13

Під'єднання

- Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм
- Інші з'єднання: мікро SD, USB 2.0 (x1), USB-C
- Відеовихід: HDMI
- Зовнішнє керування: RJ45

Зручність

- Встановлення: Горизонтальне (24/7), Вертикальне (24/7)
- Функції збереження екрана: Низький рівень яскравості
- Керування клавіатурою: Прихована, Можна блокувати
- Функції економії енергії: Smart Power
- Інші зручні пристосування: Акселерометр, Замок Kensington
- Характеристики зображення: Вдосконалене регулювання кольорів
- Регулювання у мережі: WiFi, BT 5.0, Ethernet

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: DC12V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+
- Споживання енергії (типове): 4 Вт
- Споживання енергії (макс.): 13 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,5 Вт

Розміри

- Ширина телевізора: 262 мм
- Вага виробу: 0,8 кг
- Висота телевізора: 164 мм

- Глибина телевізора: 24,75 мм
- Ширина телевізора (у дюймах): 10,32 дюймів
- Висота телевізора (у дюймах): 6.46 дюймів
- Настінне кріплення: 75 x 75 мм
- Глибина телевізора (у дюймах): 0.97 дюймів
- Ширина рамки (Л/П, В/Н): 22 (Л/П), 14 (В/Н)
- Вага виробу (у фунтах): 1,63 фнт.

Умови роботи

- Висота над рівнем моря: 0–3000 м
- Діапазон температури (робочий): 0–40 °C
- MTBF (середній час безвідмовної роботи): 50 000 годин(-и)
- Діапазон температури (зберігання): -10–60 °C
- Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]: 30–80% (без конденсації)
- Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]: 10–85% (без конденсації)

Внутрішній програвач

- Процесор: RK3568
- Пам'ять: 2 ГБ DDR4
- Зберігання: 8 ГБ eMMC
- Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4 / 5 ГГц

Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Адаптер змінного струму, Короткий посібник (x1)

Різне

- Мови екранного меню: Арабська, Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Японська, Польська, Іспанська, Турецька, Російська, Китайська (спрощена), Офіційна китайська, Данська, Голландська, Фінська, Норвезька, Португальська, Шведська
- Гарантія: 3 роки гарантії
- Дозволи контролюючих органів: CB, CE, Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS), FCC, клас A, ETL

Інтерактивність

- Мультисенсорна технологія: Проекційно-ємнісний
- Точки дотику: 10 одночасних точок дотику
- Захисне скло: 0,7-мм загартоване захисне скло, Загартоване захисне скло 7MOHS



Дата випуску 2024-09-12

Версія: 4.4.1

EAN: 87 12581 80613 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com