

**Philips Xperion 3000
Pembesaran**

Lampu kerja yang terang dan
nyaman

Dapat digunakan bebas genggam
Praktis dan mudah digunakan
Lampu yang kokoh untuk
penggunaan sehari-hari

LUMX30ZOOMX1/10



Lampu berkualitas penunjang pekerjaan

Lampu zoom LED superterang

Dengan lampunya yang superterang, pegangan antiselip, dan desainnya yang serbaguna, Philips Xperion 3000 Zoom merupakan lampu LED penunjang pekerjaan yang cocok digunakan sehari-hari. Lensa zoom-nya memungkinkan Anda menyesuaikan cahaya antara melebar dan fokus dengan mudah.

Lampu kerja yang terang dan nyaman

- Cahaya superterang yang cocok untuk penggunaan sehari-hari
- Cahaya terfokus untuk menerangi area yang lebih sempit

Dapat digunakan bebas genggam

- Magnet untuk yang memudahkan penggunaan bebas genggam

Praktis dan mudah digunakan

- Baterai litium isi ulang yang dapat bertahan hingga 9 jam

Lampu yang kokoh untuk penggunaan sehari-hari

- Rangka yang kokoh dan tahan benturan

PHILIPS

Pembesaran

Lampu kerja yang terang dan nyaman Dapat digunakan bebas genggam, Praktis dan mudah digunakan, Lampu yang kokoh untuk penggunaan sehari-hari

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Fitur utama produk: Lampu zoom LED superterang
- Manfaat yang diharapkan: Zoom lampu 20° hingga 130°

Penjelasan produk

- Impact protection rating (IK): IK07
- Ingress protection rating (IP): IP54
- Magnet: 1 magnet
- Bahan & finishing: Nilon + karet
- Suhu Operasional: 0 hingga 40 °C
- Lampu yang orientasinya dapat diubah: Modul lampu putar 180°
- Lampu pointer
- Produk: Xperion 3000
- Tahan terhadap: gemuk, oli, larutan bengkel
- Teknologi: LED
- Detektor kebocoran UV: Tidak
- Kait: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: Zoom 20° to 130° derajat
- Suhu warna: 6000 K
- Masa pakai LED: 30,000 jam
- Output lampu (pointer): 1.000/200 lumen
- Output lampu (eco): 200 lumen
- Output cahaya: 1.000 lumen

Karakteristik listrik

- Watt: 6 W

- Voltase: 3,7 volt
- Waktu pengisian daya baterai: Up to 3.5 jam
- Kapasitas baterai: 2500 mAh
- Waktu penggunaan baterai (boost): Hingga 1,5 jam
- Waktu penggunaan baterai (eco): Hingga 9 jam
- Jenis baterai: Baterai li-ion
- Jenis steker: Tidak termasuk steker
- Jenis kabel pengisi daya: Kabel USB-C
- Sumber Daya: Baterai li-ion

Informasi pemesanan

- Kode pemesanan: 72809431

Data Kemasan

- EAN1: 6974260728094
- EAN3: 6974260728100

Informasi produk dalam kemasan

- Panjang: 10.8 cm
- Lebar: 5.1 cm
- Tinggi: 20 cm
- Kuantitas Kemasan / MOQ: 6
- Berat dengan baterai: 245 g
- Panjang kabel: Kabel USB-C 100 cm

Informasi kemasan luar

- Panjang: 26 cm
- Lebar: 24 cm
- Tinggi: 17.9 cm
- Berat kotor per buah: 2170 g

LUMX30ZOOMX1/20

Kelebihan Utama

Lampu kerja yang terang dan nyaman

Baik saat berada di garasi, menyelesaikan pekerjaan manual, atau mencoba memperbaiki peralatan, lampu kecil yang praktis tentu akan sangat membantu Anda. Philips Xperion 3000 Zoom mampu menghasilkan cahaya superterang hingga 1.000 lumen. Dengan begitu, Anda pun dapat melihat setiap detail dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.

Lampu sorot praktis

Philips Xperion 3000 Zoom dapat memfokuskan cahayanya menjadi lampu sorot untuk menerangi area yang sulit dilihat. Lampu sorot yang intens menghasilkan hingga 1.000 lumen. Dengan begitu, Anda dapat melihat detail kecil bahkan di sudut-sudut yang gelap.

Lampu bebas genggam

Anda sering kali membutuhkan kedua tangan saat melakukan pekerjaan. Philips Xperion 3000 Zoom dilengkapi magnet bawaan. Dengan begitu, Anda dapat dengan mudah memasang lampu pada permukaan logam di dekat Anda, seperti di bawah wastafel atau kap mobil.

Masa pakai baterai hingga 9 jam

Setelah terisi penuh, Philips Xperion 3000 Zoom dapat menghasilkan cahaya putih terang dari lampu utamanya hingga 1,5 jam (mode Boost 1.000 lm). Jika Anda menggunakan mode Eco, baterai akan bertahan hingga sembilan jam. Jika jarang digunakan, lampu dapat bertahan berhari-hari.

Tahan benturan

Ada kalanya orang bersikap ceroboh dan menjatuhkan barang. Itu sebabnya Philips Xperion 3000 Zoom didesain dengan rangka yang kokoh, yang tak mudah rusak meski terjatuh sesekali.



Tanggal dikeluarkan
2024-02-09

Versi: 1.1.1

EAN: 69 74260 72809 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com