



Philips
Фильтр для лейки душа

Фильтр для душа ACF

Конструкция для увеличения
напора воды
Три режима спрея
Простые в очистке сопла из
силикона

ASH1516CH/10

Чистая вода в ванной и высокое качество жизни

Чистая вода в душе с фильтром ACF

Фильтр для душа ACF задерживает остатки хлора. Его конструкция увеличивает напор воды через лейку душа, что обеспечивает больший комфорт во время мытья.

Фильтр для душа ACF

- С фильтром ACF

Удобная замена фильтра

- Удобная замена фильтра

Три типа спрея для разных задач

- Спрей высокого давления для свежести кожи после тяжелого дня
- Мягкий спрей для приятного массажа лица
- Смешанный спрей для мытья тела

Легко удаляется известковый налет с насадкой из жидкого силикона

- Легко удаляется известковый налет с помощью насадки из жидкого силикона

Конструкция для увеличения напора воды

- Микропоры, увеличивающие напор

PHILIPS

Фильтр для лейки душа

Фильтр для душа ACF Конструкция для увеличения напора воды, Три режима спрея, Простые в очистке сопла из силикона

Характеристики

Общие характеристики

- Цвет: Хром
- Тип: Тип фильтра
- Обработка: Электролитическое покрытие
- Размер лейки душа: Ø120 мм
- Тип спрея: Под давлением / мягкий / смешанный
- Давление подачи воды: 0,05–0,5 МПа
- Переключение режимов: Рычаг
- Тип подключения: G1/2

Технические характеристики фильтра

- Модель фильтра: ASH138/10
- Срок службы: 1 месяц
- Основной элемент фильтра: Фильтр ACF

Страна происхождения

- Фильтр: Китай
- Страна происхождения: Китай
- Система: Китай

Обслуживание

- Гарантийный срок: 2 уг

ASH1516CH/10

Особенности

Конструкция для увеличения напора воды

Лейка фильтра имеет 116 микросопел диаметром 0,45 мм, которые увеличивают напор воды для комфортного принятия душа даже в регионах с низким напором или во время увеличенного потребления воды домом.

Спрей под давлением

116 микросопел обеспечивают большой напор воды в режиме спрея даже при низком напоре в доме, а спрей под давлением поможет коже полностью расслабиться.

Мягкий спрей

Мягкий спрей может распылять густую струю по радиусу, покрывая лицо в нескольких направлениях, и идеально подходит для массажа лица.

Простые в очистке сопла из силикона

Сопла изготовлены из жидкого силикона. Высококачественный и защищенный от повреждений жидкий силикон можно трогать пальцами. Просто аккуратно проведите по поверхности лейки рукой, чтобы удалить налет.

Удобная замена фильтра

Фильтр можно снять, повернув на 90 градусов без какой-либо резьбы, — устанавливайте его для мытья, а другие члены семьи могут снимать его, если не хотят использовать фильтр.

Смешанный спрей

Сочетание спрея под давлением и мягкого спрея подойдет для мытья всего тела.

Фильтр для душа ACF

ACF (волокно с активированным углем) — это адсорбирующий материал, изготавливаемый путем насыщения активированным углем, однако в отличие от стандартного угольного фильтра он не содержит больших отверстий — вместо этого в нем имеется множество микропор с огромной поверхностью фильтрации, что обеспечивает его эффективность. Задерживает остаточный хлор, ил, ржавчину, другие большие частицы и неприятные запахи.



Дата выпуска 2024-02-09

Версия: 1.1.1

EAN: 48 95244 61088 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com