

Philips Xperion 3000
Flood Mini

Boost 500 lm/Eco 200 lm

Lampu Sorot 300 lm
Masa pakai baterai: 3 jam (Eco: 8 jam)
Gagang yang dapat diputar 180°

LUMX30FLMINX1/10



Lampu berkualitas penunjang pekerjaan

Lampu proyektor LED yang ringkas

Ringkas dan serbaguna, lampu proyektor LED Philips Xperion 3000 Flood Mini dengan baterai isi ulang ini mampu menghasilkan cahaya putih terang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Nikmati penggunaan hingga delapan jam dengan daya baterai terisi penuh.

Lampu kerja yang terang dan nyaman

- Menerangi seluruh area kerja

Lampu yang kokoh untuk penggunaan sehari-hari

- Tahan benturan yang terbukti lewat uji jatuh
- Tahan percikan air

Dapat digunakan bebas genggam

- Gagang putar untuk penggunaan bebas genggam

Serbaguna dan mudah digunakan

- Aksesori pemasangan magnetik untuk penggunaan bebas genggam

Praktis dan mudah digunakan

- Baterai isi ulang yang dapat bertahan hingga 8 jam
- Indikator menunjukkan berapa lama baterai akan bertahan

PHILIPS

Flood Mini

Boost 500 lm/Eco 200 lm Lampu Sorot 300 lm, Masa pakai baterai: 3 jam (Eco: 8 jam), Gagang yang dapat diputar 180°

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Fitur utama produk: Lampu proyektor LED yang ringkas
- Manfaat yang diharapkan: Lampu ganda: lebar + sorot

Penjelasan produk

- Headband: Tidak Ada
- Impact protection rating (IK): IK08
- Ingress protection rating (IP): IP65
- Magnet: Gagang magnetik
- Bahan & finishing: Nilon + karet
- Suhu Operasional: 0°C hingga 40°C
- Lampu yang orientasinya dapat diubah: Gagang yang dapat diputar 180°
- Lampu pointer
- Produk: Xperion 3000
- Tahan terhadap: gemuk, oli, larutan bengkel
- Teknologi: LED
- Detektor kebocoran UV: Tidak
- Kait: Dapat diputar 180°

Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 6000 K
- Output lampu (pointer): 300 lumen
- Masa pakai LED: 30.000 jam
- Sudut berkas cahaya: 110°
- Output cahaya: 500 lumen
- Output lampu (eco): 200 lumen
- Sudut cahaya (pointer): 30°

Karakteristik listrik

- Voltase: 3,7 volt

- Kapasitas baterai: 2500 mAh
- Waktu penggunaan baterai (boost): Hingga 8 jam
- Waktu penggunaan baterai: Hingga 3 jam
- Jenis baterai: Baterai li-ion
- Jenis steker: Tidak termasuk steker
- Jenis kabel pengisi daya: Kabel USB-C
- Waktu pengisian daya baterai: Hingga 3,5 jam
- Sumber Daya: Baterai li-ion
- Watt: Sorot 5 W + 3 W

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: X30FLMIX1
- Kode pemesanan: 72811731

Data Kemasan

- EAN1: 6974260728117
- EAN3: 6974260728124

Informasi produk dalam kemasan

- Panjang: 10.8 cm
- Lebar: 5.1 cm
- Tinggi: 15 cm
- Kuantitas Kemasan / MOQ: 1
- Berat dengan baterai: 200 g
- Panjang kabel: Kabel USB-C 100 cm

Informasi kemasan luar

- Panjang: 20.8 cm
- Lebar: 24 cm
- Tinggi: 17.6 cm
- Berat kotor per buah: 2890 g

LUMX30FLMINX1/20

Kelebihan Utama

Lampu kerja yang terang dan nyaman

Baik Anda perlu menerangi tempat kerja, mengganti lampu dinding untuk sementara, atau menerangi aktivitas di luar ruangan, Philips Xperion 3000 Flood Mini sangat cocok untuk menerangi area yang gelap dan luas. Menghasilkan 500 lumen (5 W), lampu terangnya yang homogen menghasilkan cahaya yang sangat lebar. Jika Anda membutuhkan cahaya yang lebih redup dan daya tahan baterai yang lebih lama, Anda dapat beralih ke mode Eco 200 lumen (5 W).

Tahan benturan

Desain Philips Xperion 3000 Flood Mini ini cukup tangguh untuk digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Selain tahan lama, lampu ini telah melalui uji jatuh dari ketinggian 1,5 meter dan tetap aman meski terjatuh sesekali.

Tahan air

Baik saat Anda menggunakan Philips Xperion 3000 Flood Mini di dalam maupun di luar ruangan, lampu ini dirancang mampu bertahan dalam segala kondisi. Desainnya yang tahan air membuat lampu ini dapat tetap digunakan meski terkena cipratan air, seperti saat gerimis.

Gagang putar serbaguna

Terkadang Anda perlu menggunakan lampu bebas genggam agar dapat fokus pada tugas Anda. Gagang putar 180 derajat di bagian belakang Philips Xperion 3000 Flood Mini memungkinkan Anda memosisikan arah lampunya sesuai kebutuhan. Anda juga dapat menggunakan gagangnya sebagai kait untuk menggantung lampu atau penyangga untuk membuatnya berdiri. Berkat fitur ini, Anda dapat mengarahkan cahayanya sesuai kebutuhan.

Aksesori pemasangan magnetik

Philips Xperion 3000 Flood Mini juga dilengkapi aksesori pemasangan magnetik. Pasang lampu Anda pada gagangnya agar dapat dipasang di permukaan logam. Cocok digunakan di garasi atau lingkungan kerja lainnya.

Masa pakai baterai hingga 8 jam

Setelah terisi penuh, Philips Xperion 3000 Flood Mini Anda dapat menghasilkan cahaya putih terang (500 lumen/5 W) hingga tiga jam dalam mode Boost. Jika Anda membutuhkan daya tahan baterai yang lebih lama, alihkan ke mode Eco (200 lumen) dan nikmati cahaya terus-menerus hingga 8 jam.

Indikator masa pakai baterai

Tak perlu lagi khawatir lampu Anda mati saat dibutuhkan. Di bagian belakang Philips Xperion 3000 Flood Mini terdapat indikator masa pakai baterai yang memberi tahu Anda berapa lama waktu yang Anda miliki sebelum baterainya perlu diisi ulang.



Tanggal dikeluarkan
2024-02-09

Versi: 1.1.1

EAN: 69 74260 72811 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com