



C-Line displejs

Signage Solutions

55"

Darbību nodrošina Android

350 cd/m²



55BDL6051C

Interaktīvs displejs sapulcēm

augstākās klases kapacitatīvā daudzskārienu tehnoloģija

Maksimāli uzlabojiet iesaisti un veiciet sadarbību ar interaktīvo Philips C Line displeju. Šie displeji uz Android bāzes ir paredzēti intensīvai ikdienas lietošanai, kā arī tiem ir līdz pat 10 skārienu punktiem, stikla pārklājums līdz pat pašām malām un sapludināms dizains.

Vieds un jaudīgs

- Matēts rūdiņš stikls
- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeliem
- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes
- Iebūvēts baltās tāfeles režīms
- Ātra un viegla videokonferenču rīkošana
- Uztādi un izmantojiet savas vēlamās lietotnes un funkcijas
- Crestron Connected sertificēts

Interaktīvs un sadarbību rosinošs

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- HID kapacitatīvā skārientehnoloģija ar USB Plug & Play
- Bezvadu ekrāna koplietošana un papildu sadarbības

Izceltie produkti

Bezvadu ekrāna koplietošana

Attēlojiet četrus avotus uz viena ekrāna. Ekrāna koplietošana bezvadu režīmā ļauj vienlaikus pievienot vairākas ierīces, lai ātri pārslēgtu saturu, kad vien nepieciešams. Izmantojiet savu Wi-Fi tīklu, lai ātri un droši pievienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI sargspraudņus, lai pārraidītu tieši uz ekrānu, nemaz neizveidojot savienojumu ar savu drošo/aizsargāto tīklu.

HID kapacitatīvā skārientechnoloģija


Pateicoties kapacitatīvajai skārientechnoloģijai, ekrāna stikls, šķiet, aizņem visu lauku, jo tā apmales ir tikai 1,5 mm! Izveidojiet neaizmirstamu interaktīvo pieredzi ar līdz pat 10 skārienu punktiem. Ideāli piemērots, lai sadarbotos, kā arī sacenstos — šis displejs savienos jūsu auditoriju ar jebkādu saturu, tāpēc tas ir piemērots lietošanai izglītībā, sabiedriskās vietās, uzņēmumos, viesmīlībā un mazumtirdzniecības vidē.

Darbību nodrošina Android

Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tiešmekļa lietotnes var

instalēt arī tieši displejā. Jaunā operētājsistēma Android aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

Iebūvēts baltās tāfeles režīms

Iedvesmējiet veiklu sadarbības ar baltās tāfeles režīmu. Vienkārši aktivizējiet šo funkciju, lai displeju pārvērstu par tīru audeklu, uz kura vairāki cilvēki var zīmēt ar roku vai īpašiem ekrāna marķieriem. Visu ekrānā redzamo pēc tam var uzņemt, lai viegli izdrukātu vai koplietotu.

Ātra un viegla videokonferenču rīkošana

Lietošanai gatavā videokonferenču programmatūra atvieglo divu personu un grupu videozvanu rīkošanu. Vienkārši izmantojiet savu kameru vai pievienojiet papildu Logitech Meetup komplektu, lai iegūtu vispusīgu konferenču kameras risinājumu.

Crestron Connected sertificēts

Integrējiet šo Philips profesionālo displeju savā Crestron tīklā, lai iegūtu pilnīgu attālo vadību ar klēpjdatora, stacionārā datora vai mobilās ierīces starpniecību. Ieslēdziet un izslēdziet displeju, plānojiet saturu, pārvaldiet iestatījumus un vienkārši pievienojiet ārējas ierīces. Crestron Connected® nodrošina ātru, uzticamu un drošu uzņēmuma lēmuma risinājumu sistēmas vadībai.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 138.78 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 54.64 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160

Pikseļu frekvence: 0,315 (H) x 0,315 (V) mm

Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz

Spilgtums: 350 cd/m²

Displeja krāsas: 1,07 miljardi

Kontrasta attiecība (tipiskā): 1300:1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 9 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana,

Kustību kompensācija bez rindpārleces, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija

Operētājsistēma: Android 9

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda (x 2)

Video ieeja: DisplayPort 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 4),

DVI-I (x 1), USB-C, USB 2.0 (x 2), USB 3.0 (x 2)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

Citi savienojumi: OPS, micro SD

Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-D (x 1), HDMI 2.0 (x 2)

Ārējā vadība: RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainava, Ainavas režīms (18/7),

Portreta režīms (18/7)

Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems spilgtuma līmenis

Tastatūras vadība: Slēptas, Sledzamas

Signāla kanāls: RS232, IR kanāls

Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Vadāmība tīklā: RJ45, RS232

DPMS enerģijas taupīšanas funkcijas

Skaņa

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 20 W RMS

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz

Patēriņš (tipisks): 135 W

Patēriņš (maks.): 300 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
Video formāti: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz
UHD formāti: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Specifikācijas

Izmēri

Kompakts uzstādīšanas stiprinājums: 6*M4*L6,

100 mm atstarpe, maks. izmērs 240 x 150 mm

Komplekta platums: 1264,40 mm

Produkta svars: 33 kg

Komplekta augstums: 735,20 mm

Komplekta dziļums: 87,9 mm (sienas

stiprinājums) / 97,8 mm (rokturis) mm

Komplekta platums (collas): 49,78 colla

Komplekta augstums (collas): 28.94 colla

Sienas stiprinājums: 400 (H) x 400 (V) mm, M6

Komplekta dziļums (collas): 3,46 (sienas

stiprinājums) / 3,85 (rokturis) colla

Rāmja platums: 1,50 mm (vienmērīgs)

Produkta svars (mārciņas): 72,75 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Relatīvais mitrums: 20–80 % (ekspluatācijā), 5–95 % (glabāšanā) %

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, JPG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, M4A, MP3, WMA

Iekšējais atskaņotājs

CPU: MTK5680

Micro SD karte: Atbalsta līdz 1 TB

Krātuve: 32 GB eMMC

Wi-Fi: AP(WC0SR2511-88112BU),

STA(WCT5GM2511MT7668AU)

RAM: DDR4 4 GB

Daudzskārienu mijiedarbība

Skāriena punkti: 10 vienlaicīgi skāriena punkti

Piederumi

Iekļautie piederumi: Philips logotips (x1),

Tīrīšanas drāna (x 1), DVI-I kabelis (1,8 m) (x 1),

HDMI kabelis (3 m) (x 1), IR sensora kabelis

(1,8 m) (x 1), Strāvas kabelis (x 3), RS232

ziedlapķēdes kabelis (x1), Skārienirbulis (x 2),

Pārveidotājkabelis no USB A uz B (3 m) (x 1), USB

pārsegs (x 1), AAA baterijas (x 1), Īsa lietošanas

pamācība (x 1), Tālvadības pults (x 1), RS232

kabelis (3 m) (x 1)

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu,

Spāņu, Poļu, Turku, Krievu, Itāļu, Vienkāršotā

ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Arābu, Japāņu,

Dāņu, Holandiešu, Somu, Norvēģu, Portugāļu,

Zviedru

Garantija: 3 gadu garantija

Likumdošanas apstiprinājumi: CE, RoHS, CB, CU, EMF, EPA, FCC, A klase, VCCI, ETL

Philips 55BDL6051C
Versija 1.1
Publikācijas datums: 2025/08/17

