



Philips Philips
Система фильтрации с
установкой под мойку

Система микрофильтрации

AUT1211/10

Экономия пространства

Новые впечатления с менее жесткой водой

Компактный и работает без питания — можно разместить где угодно

Создан для вашего удобства

- Системы замены фильтра QuickTwist
- Чистая вода для любых кухонных нужд
- Усовершенствованный фильтр для продолжительной высококачественной работы

Простота в использовании и обслуживании

- Вместо нескольких тысяч одноразовых пластиковых бутылок в год
- Экологичность
- Усовершенствованный фильтр для продолжительной высококачественной работы

PHILIPS

Характеристики

Действие фильтра

- Срок службы фильтра: Фильтр СВ: до 24 месяцев; умягчающий фильтр: до 12 месяцев
- Задержание хлора
- Снижение жесткости воды
- Удаление бактерий
- Удаление пестицидов
- Удаление ЛОС
- Удаление вирусов
- Режим фильтрации: Только очищенная вода

Технические характеристики фильтра

- Точность фильтрации: До 0,01 мкм
- Этап фильтрации: 3-этапная
- Замена фильтра СВ: AUT811/10
- Замена умягчающего фильтра: AUT820IEX/10

Общие характеристики

- Номинальная скорость потока: 2,5 л/мин
- Размеры продукта (ДхШхВ): 296*99*264 миллиметра
- Температура подачи воды: 5–38 °C
- Давление подачи воды: 0,1–0,4
- Применимая подача воды: Городская водопроводная вода
- Насос для повышения давления: Комплектация
- Установка: Только вертикальная установка

Страна изготовления

- Страна изготовления: Сделано в Китае.

Особенности

Системы замены фильтра QuickTwist

Простая и гигиеничная замена фильтра с конструкцией QuickTwist без необходимости в задействовании других инструментов.

Чистая вода для кухни

3-этапная микрофильтрация повышает качество воды, эффективно задерживая хлор, свинец и пестициды, чтобы вы могли наслаждаться вкусной, безопасной и чистой водой, а также обеспечивает быстрый поток до 2,5 л/мин.

Чистая и вкусная вода

Значительно смягчает проточную воду в кране благодаря ионообменной смоле.

Экологичные характеристики

Бутилированная вода значительно влияет на состояние окружающей среды, а также несет в себе дополнительные расходы. С этой системой фильтрации воды вам больше не придется покупать воду в бутылках, ведь у вас всегда будет доступ к чистой и свежей воде.

Энергосбережение

Нет необходимости в питании и сливе воды.

Долговечный фильтр

Длительный срок службы: угольный фильтр прослужит до 24 месяцев, а умягчающие фильтры — до 12 месяцев.



Дата выпуска 2024-09-27

Версия: 4.4.1

EAN: 48 95244 60929 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com