

Philips Xperion 3000
Pocket

コンパクト LED ワークライト
ブーストモード 300 lm / エコ
モード 100 lm
バッテリー持続時間：3h (エ
コ：10h)
180° 回転可能なベース

LUMX30POCKX1/10



作業を完遂するための高品質ライト

小型で便利な LED ポケットランプ

フィリップス Xperion 3000 Pocket LED ライトは、ポケットにすっぽり収まる小型の充電式ワークライトです。簡単な点検作業や日常使用に最適で、作業範囲を明るく照らしながら作業できます。

明るく快適な作業ライト

- 毎日の使用に適した明るく、目に優しい照明
- 180° 回転可能なベース

汎用的なハンズフリー仕様

- ハンズフリー対応の 360° フック付き
- ハンズフリー対応の強力マグネット

便利で操作が簡単

- 小型で便利なポケットランプ
- 充電式リチウムイオンバッテリー

毎日の使用に適した丈夫なライト

- 堅牢で耐衝撃性の高いハウジング

PHILIPS

Pocket

コンパクト LED ワークライト ブーストモード 300 lm / エコモード 100 lm, バッテリー持続時間: 3h (エコ: 10h), 180° 回転可能なベース

仕様

セールスポイント

- 製品特長: コンパクト LED ワークライト
- 期待される効果: 小型で便利な LED ポケット ランプ

製品仕様

- 耐衝撃等級 (IK): IK08
- 保護等級 (IP): IP20
- マグネット: マグネット 1 個
- 材質: ナイロン + PC
- 動作温度: 0 ~ 40° C
- 角度調整可能ライト: 180° 回転可能なベース
- シリーズ名: Xperion 3000
- 本製品が耐性を持つ物質: グリース、オイル、溶剤
- 光源: LED
- フック: 有 (360° 回転折りたたみ式フック)

光の特性

- 照射角度: 90° 度
- 色温度: 6000 K
- LED 寿命: 30000 時間
- 明るさ (ブーストモード): 300 ルーメン
- 明るさ (エコモード): 100 ルーメン

電源仕様

- ワット数: 2 W
- 対応電圧: 3.7 V
- バッテリー容量: 1800 mAh
- バッテリー使用時間 (ブーストモード): 最大 3 時間

- バッテリー使用時間 (エコモード): 最大 10 時間
- バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー
- プラグの種類: プラグは付属していません
- 充電ケーブルの種類: USB-C ケーブル
- 充電時間: 最大 3.5 時間
- 電源方式: リチウムイオンバッテリー

注文情報

- 品番: X30POCKX1
- 注文コード: 72801831

パッケージデータ

- JANCODE: 6974260728018
- EAN3: 6974260728025

梱包製品情報

- 長さ: 10.8 cm
- 幅: 4.5 cm
- 高さ: 13 cm
- 重量 (バッテリー含む): 120 g
- 発注単位: 1
- ケーブル長: 100 cm USB C ケーブル

外装箱情報

- 長さ: 28 cm
- 幅: 12.8 cm
- 高さ: 17.6 cm
- 1 箱あたりの総重量: 1330 g

LUMX30POCKX1/20

特長

明るく快適な作業ライト

ガレージにいるときも、DIY に取り組んでいるときも、設備機器の修理を試みているときも、常に小さなランプをポケットに入れておくとう便利です。フィリップス Xperion 3000 Pocket で、300 ルーメンの白色光 (6000 K) で作業対象を明るく照らせば、作業を素早く終わらせるために必要なクリアな視界が得られます。

光を必要な場所へ照射

作業中に別の角度からの照明が必要になっても問題ありません。フィリップス Xperion 3000 Pocket のベースは 180° 回転するため、最も必要な場所に簡単に光を向けることができます。

ハンズフリー対応の 360° フック付き

両手を自由に使って作業したいときは、フィリップス Xperion 3000 Pocket を 360° 回転する収納式フックで近くに吊り下げることができます。

有 (背面)

ハンズフリーで使用するために、回転式のベースには強力なマグネットが内蔵されています。これは、自動車エンジンの修理や機械のメンテナンスなど、金属面が近くにある場所で作業する場合は特に便利です。マグネットを金属に取り付け、回転式ベースを使用して必要な場所に光を向けてください。

小型で便利なポケットランプ

小型で軽量のフィリップス Xperion 3000 Pocket はポケットに簡単に収まります。どこでどんな作業をしていても、この便利なライトがあれば作業がはかどります。

3.5 時間のバッテリー使用

一度フル充電すると、フィリップス Xperion 3000 Pocket は、最長 3.5 時間、常に明るい白色光を照射します。時々の使用であれば、充電が必要になるまで数日間使用できます。

耐衝撃性

どんなに注意深い人でも、時には物を落としてしまうことがあります。フィリップス Xperion 3000 Pocket は、不意の落下にも耐えられる堅牢なハウジングを採用しています。

発行日 2024-02-09

バージョン: 2.2.1

EAN: 69 74260 72801 8



Philips Japan, Ltd.

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されること