

# PHILIPS

**14:56**

Friday August 25

## Meeting Venue

**NOW**

Quarterly Meeting

13:30 - 15:00

**Meeting host**

Marc Johnson

**End meeting**

**15:00 - 15:30**

Available

**Book room**

**15:30 - 16:00**

Available

**Book room**

**16:00 - 17:00**

Customer meeting

Host Ellis Wonder

**17:00 - 17:30**

Multi-touchdisplay

Signage Solutions

10"

Met Android

Multi-Touch



10BDL3351T

## Grote impact door de kleinste aanraking

### 10" multi-touchdisplay

Van het boeken van een kamer tot adverteren: dit ultraheldere slimme display met multi-touch is ideaal wanneer er weinig ruimte is. Power-over-Ethernet maakt flexibele plaatsing mogelijk, terwijl de Android SoC voor veelzijdige oplossingen zorgt.

#### Veelzijdige systeemoplossing

- TeamViewer Host-app. Afstandsbediening en scherm delen
- Randloos flatscreen, eenvoudig te reinigen oppervlak
- Flexibele montage: staand, liggend en tafelstandaard

#### Slim en krachtig

- Philips Wave-ready voor schermbeheer en -bediening op afstand
- Android: gebruik uw eigen app of kies uw favoriete app om te gebruiken

#### Innovatieve oplossingen voor informatieverstrekking

- Geïntegreerde Wi-Fi en Bluetooth
- Inhoud opslaan en afspelen met intern geheugen
- Vereenvoudigd de installatie met Power over Ethernet

#### Schitterend beeld. Een goed reagerend touchscreen.

- Plug & play 10-punts multi-touchscreen
- Scherp contrast. Hoge leesbaarheid

# Specificaties

## Beeld/scherm

Schermdiagonaal (centimeters): 25.6 cm

Schermdiagonaal (inch): 10.1" inch

Beeldformaat: 16:10

Schermresolutie: 1280 x 800

Optimale resolutie: 1280 x 800

Helderheid: 350 cd/m<sup>2</sup>

Schermkleuren: 16,7 miljoen

Contrastverhouding (normaal): 1000:1

Responstijd (normaal): 35 ms

Kijkhoek (horizontaal): 160 graad

Kijkhoek (verticaal): 160 graad

Besturingssysteem: Android 13

## Connectiviteit

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting

Andere aansluitingen: micro SD, USB 2.0 (x1), USB-C

Video-uitgang: HDMI

Externe bediening: RJ45

## Comfort

Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)

Schermbewiligingsfuncties: Lage Helderheid

Bediening via toetsenbord: Verborgen,

Vergrendelbaar

Energiebesparingsfuncties: Smart Power

Andere handige opties: G-sensor, Kensington-slot

Beeldprestaties: Geavanceerde kleurinstelling

Bestuurbaar vanaf het netwerk: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet

Programmeerbare LED aan de zijkant: Nee

## Vermogen

Netspanning: 12 V DC +/- 5%, 2 A, IEEE 802.03 bij PoE+

Verbruik (normaal): 4 W

Verbruik (max.): 13 W

Stroomverbruik in stand-bystand: <0,5 W

## Afmetingen

Breedte van het apparaat: 262 mm

Gewicht van het product: 0,8 kg

Hoogte van het apparaat: 164 mm

Diepte van het apparaat: 24,75 mm



Breedte van het apparaat (inch): 10,32 inch

Hoogte van het apparaat (inch): 6.46 inch

Geschikt voor wandmontage: 75 x 75 mm

Diepte van het apparaat (inch): 0.97 inch

Randbreedte (L/R, T/B): 22 (L/R), 14 (B/O)

Gewicht van het product (lb): 1,63 lb

## Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m

Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 uur

Temperatuurbereik (opslag): -10 ~ 60 °C

Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 30 - 80%

(zonder condensvorming)

Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 10 - 85%

(zonder condensvorming)

## Interne speler

CPU: RK3568

Geheugen: 2 GB DDR4

Opbergen: 8 GB eMMC

WiFi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

## Accessoires

Meegeleverde accessoires: Netspanningsadapter, Snelstartgids (x1)

## Diversen

Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Spaans, Turks, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Nederlands, Fins, Noors, Portugees, Zweeds

Garantie: 3 jaar garantie

Officiële goedkeuringen: CB, CE, RoHS, FCC, klasse A, ETL

## Interactiviteit

Multi-touchtechnologie: Geprojecteerd capacitief

Aanraakpunten: 10 gelijktijdige aanraakpunten

Veiligheidsglas: 0,7 mm getemperd

veiligheidsglas, Getemperd veiligheidsglas 7MOHS

# Kenmerken

## Power over Ethernet

Vereenvoudig de installatie met Power over Ethernet-technologie. Met deze technologie kunnen stroom en connectiviteit geleverd worden via één Ethernet-lijn. Dit zorgt voor een eenvoudige installatie, omdat er geen stroomadapter nodig is. Schermen kunnen op kleine, moeilijk bereikbare plaatsen worden geïnstalleerd voor een flexibele en aanpasbare schermomgeving. Voor wie Power over Ethernet liever niet gebruikt, zit er ook een stroomadapter in de doos.

## Philips Wave-ready

Met uw Philips Wave-ready scherm kunt u dit apparaat op afstand beheren en onderhouden, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Dit evolutionaire cloudplatform biedt u volledige controle, met eenvoudige installatie, bewaking en bediening van beeldschermen, firmware upgraden, centrale contentbehoeften beheren en energiebeheerschema's instellen. Zo bespaart u tijd en energie en verkleint u de impact op het milieu.

## Met Android

Professionele Android-beeldschermen van Philips zijn flexibel en veilig, geoptimaliseerd voor native Android-apps en de eenvoudige installatie van webapps en software direct op het scherm, allemaal aangestuurd via een internetverbinding.

