



Philips Xperion 3000
Slim

ブーストモード 500 lm / エコ

モード 200 lm

スポットライト 150 lm

バッテリー持続時間：3h (エ
コ：8h)

3つのライトモード：500、
200、150 ルーメン

LUMX30SLIMX1/10

作業を完遂するための高品質ライト

スリムな折り畳み式 LED ハンドライト

多用途で超薄型のフィリップス Xperion 3000 Slim は、狭い範囲を照らすのに最適です。簡単な点検作業から保守・修理作業まで、一日中休まず作業することができます。

狭い空間を明るく照らす超スリムなデザイン

- 狭い空間を明るく照らす、270° 回転する超スリム設計

3つのライトモードで多様な作業に対応

- ニーズに応じた柔軟性を実現する3つのライトモード
- スポット検査用 150 ルーメンポイント

便利で操作が簡単

- 最長 20 時間の長寿命バッテリー

汎用的なハンズフリー仕様

- 360° フックと強力マグネット

毎日の使用に適した丈夫なライト

- 落下試験で実証された耐衝撃性

PHILIPS

Slim

ブーストモード 500 lm / エコモード 200 lm スポットライト 150 lm, バッテリー持続時間: 3h (エコ: 8h), 3つのライトモード: 500、200、150 ルーメン

仕様

セールスポイント

- 製品特長: スリムな折り畳み式 LED ハンドライト
- 期待される効果: マルチアングルスリム LED ワークライト

製品仕様

- 耐衝撃等級 (IK): IK07
- 保護等級 (IP): IP20
- マグネット: マグネット 1 個
- 材質: PC + ゴム
- 動作温度: 0 ~ 40° C
- 角度調整可能ライト: 270° 回転可能な照明モジュール
- ポインティングライト: 有
- シリーズ名: Xperion 3000
- 本製品が耐性を持つ物質: グリース、オイル、溶剤
- 光源: LED
- UV 照射機能: 無
- フック: 180° 回転可能 (ヘッド部分)

光の特性

- 色温度: 6000 K
- LED 寿命: 10,000 時間
- 明るさ (照射): 150 ルーメン
- 照射角度: 90°
- 明るさ (ブーストモード): 500 ルーメン
- 明るさ (エコモード): 200 ルーメン
- 照射角度 (照射): 30°

電源仕様

- 対応電圧: 3.7V V
- 充電時間: Up to 3.5 時間

- バッテリー容量: 2500 mAh
- バッテリー使用時間 (ブーストモード): 最大 3 時間
- バッテリー使用時間 (エコモード): 最大 8 時間
- バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー
- プラグの種類: プラグは付属していません
- 充電ケーブルの種類: USB-C ケーブル
- 電源方式: リチウムイオンバッテリー
- ワット数: 5W+2W スポット

注文情報

- 品番: X30SLIMX1
- 注文コード: 72807031

パッケージデータ

- JANCODE: 6974260728070
- EAN3: 6974260728087

梱包製品情報

- 長さ: 10.8 cm
- 幅: 5.1 cm
- 高さ: 20 cm
- 発注単位 / MOQ (最低発注数量): 1
- 重量 (バッテリー含む): 215 g
- ケーブル長: 100 cm USB C ケーブル

外装箱情報

- 長さ: 26 cm
- 幅: 24 cm
- 高さ: 17.9 cm
- 1 箱あたりの総重量: 1930 g

LUMX30SLIMX1/20

特長

超スリムで回転可能なデザイン

フィリップス Xperion 3000 Slim は、270 個のライトモジュールで光線を照射して、非常に狭い空間を簡単に照らすことができます。超薄型設計 (幅 1.6 cm のヘッド) により、エンジンやその他の機械の奥でも死角がなくなります。

3つのライトモード

作業によって必要な光量は異なります。3つのパワーモードを備えたフィリップス Xperion 3000 Slim は、ニーズに合わせて光を調整できます。ブーストモードでは、500 ルーメンの強力な光量で、細かい部分も見分けることができます。周囲の明るさが変化したときや、バッテリーを節約したい場合は、エコモード (50 ~ 200 ルーメン) に切り替えれば、最大 20 時間ライトを使用できます。さらに、フィリップス Xperion 3000 Slims の 6000 ケルビンの色温度は目に優しく、疲労を防ぎます。

150 ルーメンのスポットライト

フィリップス Xperion 3000 Slim は、150 ルーメンのランプとスポットライトを組み合わせた設計です。暗い隅でも、詳細に見ることができます。スポットライトは、ランプをたたんだ状態でも、照明モジュールを開いた状態でも使用できます。

長寿命のバッテリー

一度フル充電すると、フィリップス Xperion 3000 Slim は、500 ルーメンのメインビームから最大 3 時間連続して明るい光を照射できます。50 ルーメンのエコモードは最長 20 時間持続します。断続的な使用であれば、再充電が必要になるまでランプを数日間使用できます。

ハンズフリーでの作業対応

360° 回転するステンレススチール製の収納式フック付きで、フックを使って好きな場所にランプを吊るすことができます。また、金属面にも簡単に取り付けられるので、両手を自由に使えます。

耐衝撃性

当社のフィリップス Xperion 3000 Slim は、屋内でも屋外でも使用できる耐久性を備えています。1.5 m からの落下試験に合格した耐衝撃性で、使用中の不意の落下にも耐えることができます。

発行日 2024-02-09

バージョン: 1.1.1

EAN: 69 74260 72807 0



Philips Japan, Ltd.

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されること