

PHILIPS



Οθόνη S-Line

Signage Solutions

37"

Ανάλυση 1920x540

700 cd/m²



37BDL3050S

Η δύναμη του μεγέθους

Μια εκτεταταμένη οθόνη ψηφιακής σήμανσης

Διευρύνετε την οπτική σας και αυξήστε τις ευκαιρίες σας με τη σειρά Philips S Line. Με μοναδική σχεδίαση 32:9 και ανάλυση 1920x540, έξοδο υψηλής φωτεινότητας και ευέλικτες επιλογές σύνδεσης, η νέα εκτεταταμένη οθόνη ψηφιακής σήμανσης προβάλλει περισσότερο περιεχόμενο σε μικρότερο χώρο.

Έξυπνη και ισχυρή

- Android: Εκτελέστε τη δική σας εφαρμογή ή επιλέξτε την αγαπημένη σας εφαρμογή
- Σχεδιασμένη για λειτουργία επί 24ώρου βάσεως για μέγιστη ακρίβεια
- Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Εύκολος προγραμματισμός περιεχομένου USB

Ευέλικτη και εντυπωσιακή

- Υψηλή φωτεινότητα για καθαρότερες εικόνες
- Απλή και πανίσχυρη αλυσιδωτή σύνδεση για ρύθμιση πολλών οθονών
- Λειτουργία παράθεσης: δημιουργήστε το σύστημα συμπλέγματος οθονών της επιλογής σας

Έτοιμη για να εντυπωσιάσει

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

Χαρακτηριστικά

Με Android 8

Ελέγξτε την οθόνη σας μέσω σύνδεσης στο Internet. Οι επαγγελματικές Android οθόνες της Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε απευθείας και εφαρμογές web. Το νέο λειτουργικό σύστημα Android 8 διασφαλίζει ότι το λογισμικό παραμένει ασφαλές και πληροί τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

CMND & Control



Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

Σχεδιασμένη για λειτουργία 24/7

Επειδή ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν κοιμούνται ποτέ, οι οθόνες δημόσιας προβολής μας είναι σχεδιασμένες για λειτουργία επί 24ώρου βάσεως για μέγιστη ακρίβεια και για κρίσιμης σημασίας περιβάλλοντα. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η κορυφαία τεχνολογία μας, μπορείτε να βασίζεστε στις οθόνες αυτές για αξιόπιστη συνεχή λειτουργία.

Υψηλή φωτεινότητα (700 cd/m2)

Εντυπωσιάστε σε φωτεινούς ή ημιυπαίθριους χώρους. Αυτή η οθόνη εξαιρετικά υψηλής φωτεινότητας 700 cd/m2 είναι ιδανική για να προσελκύει την προσοχή σε μεγάλα, πολυσύχναστα σημεία με έντονο περιβάλλοντα φωτισμό.

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να

προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.

Αλυσιδωτή σύνδεση HDMI

Συνδέστε πολλαπλές οθόνες με αλυσιδωτή σύνδεση HDMI. Συνδέστε απλώς την έξοδο HDMI στην είσοδο HDMI μιας άλλης οθόνης, για να δημιουργήσετε την πιο εκπληκτική εμπειρία.

Λειτουργία παράθεσης

Συνδέστε δύο ή περισσότερες επαγγελματικές οθόνες Philips για να δημιουργήσετε ένα σύστημα συμπλέγματος οθονών με μόνο μία εξωτερική συσκευή. Μία μόνο συσκευή αναπαραγωγής αναλαμβάνει το προσαρμοσμένο περιεχόμενό σας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των οθονών.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 37 ίντσες

Αναλογία Εικόνας: 32:9

Ανάλυση οθόνης: 1920 x 540

Βήμα εικονοστοιχείων: 0,47 x 0,47 χιλ.

Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 540 στα 60 Hz

Φωτεινότητα: 700 cd/m²

Χρώματα οθόνης: Συνήθως μαύρο

Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 4000:1

Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms

Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες

Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες

Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down,

Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σύστημα

απόπλεξης, Προοδευτική σάρωση, Σάρωση

απόπλεξης MA 3D, Smart Picture, Ρύθμιση

θερμοκρασίας χρώματος, Βελτίωση χρωμάτων,

Μείωση θορύβου

Τεχνολογία πάνελ: Αντιθαμβωτική επίστρωση

Λειτουργικό σύστημα: Android 8.0

Τοποθέτηση: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα (24/7)

Συνδεσιμότητα

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Είσοδ βίντεο: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (αναλογικό D-Sub) (x1)

Είσοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Έξοδος βίντεο: HDMI 2.0 (x1)

Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος), RJ45, Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)

Άνεση

Signal loop through: RS232, HDMI, IR

Loophthrough

Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: LAN (RJ45)

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Κατανάλωση (τυπική): 70 W

Κατανάλωση (μεγ.): 85 W

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5W

Σήμα ενεργειακής κλάσης: G

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά H/Y: 640 x 480, 60,67,75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz

Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Διαστάσεις

Πλάτος συσκευής: 928,5 μμ

Βάρος προϊόντος: 7,76 κ.

Ύψος συσκευής: 282,3 μμ

Βάθος συσκευής: 48,7 μμ

Επιτοίχιο στήριγμα: 400 χιλ. x 200 χιλ., M6

Πλάτος πλαισίου: 12,4 χιλ. (κορυφή/βάση), 10,5 χιλ. (αριστερά/δεξιά)

Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m

Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C

MTBF: 50.000 ώρα(ες)

Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C

Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 20 - 80% RH

(χωρίς συμπύκνωση)

Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 5 - 95% RH

(χωρίς συμπύκνωση)

Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Μνήμη: DDR3 2 GB

Αποθήκευση: 8GB eMMC

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κάλυμμα διακόπτη AC, Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1), Λογότυπο Philips (x1), Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1), Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA, Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232, Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο RS232, Καλώδιο HDMI, Βίδα στερέωσης σε τοίχο x2

Διάφορα

Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αραβικά, Ολλανδικά, Δανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Φινλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Τουρκικά, Παραδοσιακά Κινεζικά, Τσεχικά

Εγγύηση: 3 χρόνια εγγύηση

Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, FCC, Κλάση A, CB

