



Philips Signage Solutions
E-paperinäyttö

25"
Android



25BDL41501

Virrattomat täysvärinäytöt

Kirkkaamman tulevaisuuden tekniikkaa

Muun muassa värikkäät ruokalistas ja paperittomat julisteet heräävät eloon aivan uudella tavalla. Voit digitoida paperiset kyltit tai vaihtaa staattista sisältöä näyttävät digimallit erittäin selkeään, helposti päivitettävään ja vastuullisempaan e-paperitekniikkaan.

Monipuolinen sijoittelu

- Jatkuvaa yhteyttä virtalähteeseen ei tarvita
- Koko helpottaa paperijulisteiden ja ilmoitusten vaihtamista

Helppokäyttöinen

- Tulevaisuuden tekniikkaa
- PPDS Wave -valmius etähallintaa varten

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- Staattisen kuvan näyttämiseen ei tarvita virtaa lainkaan 24/7/365
- Vain hitunen virtaa tarvitaan sisällön vaihtamiseen

Upea teho. Todella nopea suoritin

- Android SoC -suoritin
- Täysvärinen e-paperinäyttö
- Luettavissa myös auringonvalossa

PHILIPS

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: Ääni vasen/oikea (3,5 mm:n jakkiliitin)
- Videotulo: USB
- Muut liitännät: micro SD, micro USB

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (tuuma): 25.3 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 3200 x 1800
- Näyttövärit: 60k
- Käyttöjärjestelmä: Android 11

Tietoliikenne

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 -moduuli

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuunta (24/7), Pystysuunta (24/7)
- Ohjattavissa verkon kautta: LAN (RJ45)

Virta

- Verkkovirta: 20 V / 2,25 A -sovitin

Mitat

- Laitteen leveys: 598,6 mm

- Laitteen paino: 2,7 kg
- Laitteen korkeus: 350,2 mm
- Laitteen syvyys: 37,5 mm
- Seinäteline: 100 x 100 mm:n VESA-kiinnitys
- Näytön reunan leveys: 18,6/18,6/18,6/22 mm

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 15–35 °C
- Suhteellinen kosteus: 20 % ~ 80 %
- Varastointilämpötila: –20...60 °C

Sisäinen mediasoitin

- Keskusyksikkö: Rockchip PX30S
- Muisti: 2 Gt:n DDR4
- Tallennustila: 16 Gt EMMC

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas (x1)

Yleistä

- Näyttökielek: englanti, kiina (yksinkertaistettu)
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, CB, UL, FCC

Kohokohdat

Android-järjestelmällä

Philipsin Android-käyttöiset ammattilaisnäytöt ovat joustavia ja turvallisia, optimoituja natiiveille Android-sovelluksille ja helppoon verkkosovellusten ja ohjelmistojen asentamiseen suoraan näytölle. Kaikkia ohjataan Internet-yhteyden kautta.

Helppo sisällön lataus

60 000 väriä, myös sinisen sävyt, takaavat että viestisi näkyy selkeästi. Laitteessa on 16 Gt:n sisäinen muisti, ulkoista mediasoitinta ei tarvita. Kytke virtalähteeseen, kun haluat ladata uutta sisältöä USB-, LAN- tai Wi-Fi-yhteydellä.

Jatkuvaa yhteyttä virtalähteeseen ei tarvita

Jatkuvaa yhteyttä virtalähteeseen ei tarvita

PPDS Wave -valmius

PPDS Wave -valmiin näytön ansiosta voit hallita ja ylläpitää laitetta etäältä ja vaihtaa sisältöä turvallisesti mistä ja milloin tahansa. Kehittyvän pilviympäristön ansiosta käyttö on täysin hallinnassa, mihin sisältyy mm. yksinkertaistettu asennus ja käyttöönotto, näyttöjen valvonta ja ohjaaminen, laiteohjelmistojen päivitys, soittolistojen hallinta ja virrankäyttöaikataulujen asettaminen. Tämä säästää aikaa, energiaa ja ympäristövaikutuksia.

Koko helpottaa paperien vaihtamista

Koko helpottaa paperijulisteiden ja ilmoitusten vaihtamista

Alhainen tai olematon virrankulutus

Täydellinen ympäristöihin, joissa ei ole virtalähdettä lähellä. Philips Tableaux -näytön voi asettaa haluttuun paikkaan näyttämään värikästä staattista sisältöä paperijulisteiden tapaan. Hitunen virtaa tarvitaan vain uuden sisällön lataamiseen.

Vain hitunen virtaa tarvitaan sisällön vaihtamiseen

Vain hitunen virtaa tarvitaan sisällön vaihtamiseen

Tulevaisuuden tekniikkaa

Kestävämmän tulevaisuuden tekniikkaa – virraton ja ympäristöystävällinen vaihtoehto paperijulisteille.

Staattisen kuvan näyttämiseen ei tarvita virtaa lainkaan

Staattisen kuvan näyttämiseen ei tarvita virtaa lainkaan 24/7/365

