

Philips Xperion 3000
ペンライト

100ルーメンのメインビーム
スポットライト 50 lm
バッテリー持続時間：4h（ス
ポット：6h）

LUMX30PENX1/10



作業を完遂するための高品質ライト

ポータブル LED 点検ツール

コンパクトで人間工学に基づいたフィリップス Xperion 3000 Penlight は、日々の簡単な点検作業に最適です。自然な白色光が特徴で、目の前を明るく照らし、狭いスペースでも使用できます。

デュアルモードの白色 LED ライト

- 毎日の使用に適した明るく、目に優しい照明
- さまざまなライトモードで長時間動作

便利で操作が簡単

- バッテリーステータス表示

汎用的なハンズフリー仕様

- 強力マグネット付きのスマートな回転式クリップと人間工学に基づいたデザイン

PHILIPS

仕様

セールスポイント

- 期待される効果: ポータブル LED 点検ツール

製品仕様

- フック: 標準クリップ
- 耐衝撃等級 (IK): IK06
- 保護等級 (IP): IP20
- マグネット: マグネット 1 個
- 材質: 堅牢な ABS
- 動作温度: 0 ~ 40 °C
- シリーズ名: Xperion 3000
- 本製品が耐性を持つ物質: グリース、オイル、溶剤
- 光源: LED
- UV 照射機能: 無

光の特性

- 色温度: 6000 K
- 明るさ (ブーストモード): 100 lm
- LED 寿命: 10,000 時間
- 明るさ (照射): 50 ルーメン
- 照射角度: 80°

電源仕様

- ワット数: 1.4 W
- 対応電圧: 3.7 V
- 充電時間: Up to 2.2 時間
- バッテリー容量: 800 mAh
- バッテリー使用時間 (ブーストモード): 最長 4 時間

- バッテリー使用時間 (エコモード): 最大 6 時間 (スポットライト)
- バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー
- プラグの種類: プラグは付属していません
- 充電ケーブルの種類: USB-C ケーブル
- 電源方式: リチウムイオンバッテリー

注文情報

- 品番: X30PENX1
- 注文コード: 72797431

パッケージデータ

- JANCODE: 6974260727974
- EAN3: 6974260727981

梱包製品情報

- 長さ: 18 cm
- 幅: 5.4 cm
- 高さ: 4 cm
- 発注単位 / MOQ (最低発注数量): 6
- 重量 (バッテリー含む): 55 g
- ケーブル長: 100 cm USB C ケーブル

外装箱情報

- 長さ: 19.5 cm
- 幅: 14 cm
- 高さ: 13 cm
- 1 箱あたりの総重量: 8470 g

特長

両手を使う作業に対応

フィリップス Xperion 3000 Penlight の本体は、人間工学に基づいた形状でしっかりと保持できます。両手を自由に使って作業したい場合は、2 つの強力なマグネット (1 つは回転可能なクリップに、もう 1 つはランプ底部) を使用してライトを配置できます。また、電源を入れたときに光が直接目に入らないように、電源ボタンは背面にあります。

明るく快適な作業ライト

ガレージにいるときも、DIY に取り組んでいるときも、設備機器の修理を試みているときも、常に小さなランプをポケットに入れておくとう便利です。デュアルモードを備えたフィリップス Xperion 3000 Penlight で作業に必要な細部を照らせば、作業を早く終わらせることができます。

ライトモードで複数のニーズに対応

フィリップス Xperion 3000 Penlight は、現場ですぐに使用できるように設計されています。1 回の充電で 1 日の点検作業に十分な電力が得られます。エコモードでは最大 4 時間、ブーストモードでは 2 時間、トーチビームでは 3.5 時間動作します。強力なリチウムイオンバッテリーを搭載したフィリップス Xperion 3000 Penlight は、USB-C を使用して 2 時間以内でフル充電が可能です。明るい LED ライトを最大限に活用できます。

バッテリーステータス表示

バッテリーの充電が必要な時期を確認できます。フィリップス Xperion 3000 Penlight には、作業ライトのバッテリーが完全になくなるまでの動作時間を示すバッテリーステータスが表示されます。もう仕事の途中で、バッテリー切れになることはありません。

発行日 2024-02-09

バージョン: 1.1.1

EAN: 69 74260 72797 4



Philips Japan, Ltd.