



Philips Xperion 3000
Slim

Boost 500 lm/Eco 200 lm

Lampu Sorot 150 lm

Masa pakai baterai: 3 jam (Eco: 8 jam)

3 mode lampu: 500, 200, 150 l

LUMX30SLIMX1/10

Lampu berkualitas penunjang pekerjaan

Lampu genggam LED yang ramping dan dapat dilipat

Philips Xperion 3000 Slim yang serbaguna dan supertipis ini sangat cocok digunakan di area-area yang sempit. Lakukan segala pekerjaan di lapangan, dari inspeksi visual singkat hingga pemeliharaan dan perbaikan sehari-hari dengan mudah.

Desain ultraramping untuk menerangi area-area yang sempit

- Desain putar 270° ultraramping untuk menerangi area-area yang sempit

3 mode lampu untuk segala tugas

- 3 mode lampu untuk fleksibilitas maksimal
- Pointer 150 lm untuk inspeksi sorot

Praktis dan mudah digunakan

- Baterai tahan lama hingga 20 jam

Dapat digunakan bebas genggam

- Kait 360° dan magnet yang kuat

Lampu yang kokoh untuk penggunaan sehari-hari

- Tahan benturan yang terbukti lewat uji jatuh

PHILIPS

Slim

Boost 500 lm/Eco 200 lm Lampu Sorot 150 lm, Masa pakai baterai: 3 jam (Eco: 8 jam), 3 mode lampu: 500, 200, 150 l

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Fitur utama produk: Lampu genggam LED yang ramping dan dapat dilipat
- Manfaat yang diharapkan: Lampu kerja LED ramping multi-sudut

Penjelasan produk

- Impact protection rating (IK): IK07
- Ingress protection rating (IP): IP20
- Magnet: 1 magnet
- Bahan & finishing: PC + Karet
- Suhu Operasional: 0°C hingga 40°C
- Lampu yang orientasinya dapat diubah: Modul lampu putar 270°
- Lampu pointer
- Produk: Xperion 3000
- Tahan terhadap: gemuk, oli, larutan bengkel
- Teknologi: LED
- Detektor kebocoran UV: Tidak
- Kait: Dapat diputar 180°

Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 6000 K
- Masa pakai LED: 10,000 jam
- Output lampu (pointer): 150 lumen
- Sudut berkas cahaya: 90°
- Output cahaya: 500 lumen
- Output lampu (eco): 200 lumen
- Sudut cahaya (pointer): 30°

Karakteristik listrik

- Voltase: 3,7 V volt

- Waktu pengisian daya baterai: Up to 3.5 jam
- Kapasitas baterai: 2500 mAh
- Waktu penggunaan baterai (boost): Hingga 3 jam
- Waktu penggunaan baterai (eco): Hingga 8 jam
- Jenis baterai: Baterai li-ion
- Jenis steker: Tidak termasuk steker
- Jenis kabel pengisi daya: Kabel USB-C
- Sumber Daya: Baterai li-ion
- Watt: Sorot 5 W + 2 W

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: X30SLIMX1
- Kode pemesanan: 72807031

Data Kemasan

- EAN1: 6974260728070
- EAN3: 6974260728087

Informasi produk dalam kemasan

- Panjang: 10.8 cm
- Lebar: 5.1 cm
- Tinggi: 20 cm
- Kuantitas Kemasan / MOQ: 1
- Berat dengan baterai: 215 g
- Panjang kabel: Kabel USB-C 100 cm

Informasi kemasan luar

- Panjang: 26 cm
- Lebar: 24 cm
- Tinggi: 17.9 cm
- Berat kotor per buah: 1930 g

LUMX30SLIMX1/20

Kelebihan Utama

Desain ultraramping yang dapat diputar

Philips Xperion 3000 Slim dirancang dengan modul lampu 270 untuk mengarahkan cahaya dan menerangi ruangan yang sangat sempit dengan mudah. Desainnya yang supertipis (lebar kepala 1,6 cm) mampu menjangkau titik-titik buta di dalam mesin atau alat berat lainnya.

3 mode lampu

Pekerjaan yang berbeda-beda menuntut intensitas cahaya yang berbeda pula. Dengan tiga mode daya, Philips Xperion 3000 Slim memungkinkan Anda menyesuaikan cahaya dengan kebutuhan Anda. Mode Boost memberi Anda output cahaya 500 lumen yang kuat, membantu Anda melihat detail kecil sekalipun. Jika cahaya sekitar berubah atau Anda ingin menghemat masa pakai baterai, alihkan ke mode Eco (50 hingga 200 lumen). Lampu dapat bertahan hingga 20 jam. Selain itu, suhu warna 6.000 Kelvin dari Philips Xperion 3000 Slims yang lembut di mata Anda dapat mencegah kelelahan.

Lampu Sorot 150 lm

Philips Xperion 3000 Slim menawarkan lampu sorot yang dikombinasikan dengan lampu biasa yang mampu menghasilkan 150 lumen. Lihat detail kecil bahkan di sudut-sudut yang gelap. Lampu sorot dapat digunakan pada dua posisi: dengan lampu terlipat atau dengan modul lampu terbuka.

Baterai yang tahan lama

Setelah terisi penuh, Philips Xperion 3000 Slim dapat digunakan terang-terus menerus hingga tiga jam dengan lampu utama 500 lumen. Mode Eco 50 lumen dapat bertahan hingga 20 jam. Jika jarang digunakan, lampu ini dapat bertahan berhari-hari.

Dapat digunakan bebas genggam

Kait antikat yang dapat ditarik 360 derajat memungkinkan Anda menggantung lampu ini di segala tempat. Lampu ini juga mudah dipasang di segala permukaan logam dan memungkinkan Anda menggunakannya bebas genggam.

Tahan benturan

Desain Philips Xperion 3000 Slim ini cukup tangguh untuk digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Selain tahan lama, lampu ini telah melalui uji jatuh dari ketinggian 1,5 meter dan tetap aman meski terjatuh sesekali.



Tanggal dikeluarkan
2024-02-09

Versi: 1.1.1

EAN: 69 74260 72807 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com