

Philips Xperion 3000
Line

Boost 300 lm/Eco 150 lm
Masa pakai baterai: 4 jam (Eco: 7,5 jam)
Perlindungan terhadap air dan debu IP54

LUMX30LINEX1/10



Lampu berkualitas penunjang pekerjaan

Lampu LED profesional ramping tanpa kabel

Lampu genggam LED Philips Xperion 3000 Line ini sangat cocok untuk melakukan inspeksi visual singkat maupun perbaikan dalam waktu yang lama. Sinar lampu selebar 120° yang dihasilkan lampu ini mampu menghilangkan bayangan. Sementara pengait yang dapat berputar 360° dan magnet yang kuat memungkinkan Anda bekerja tanpa perlu repot menggenggam lampu.

Lampu LED putih natural mode ganda

- Menerangi seluruh area kerja
- Pilih 150 lm dalam mode Eco atau 300 lm yang intens dalam mode Boost
- Mudah digunakan dan tidak membuat mata lelah

Lampu yang kokoh untuk penggunaan sehari-hari

- Tahan terhadap segala kondisi di bengkel

Praktis dan mudah digunakan

- Bekerja aman seharian

Dapat digunakan bebas genggam

- Bekerja maksimal dengan penggunaan bebas genggam

PHILIPS

Line

Boost 300 lm/Eco 150 lm Masa pakai baterai: 4 jam (Eco: 7,5 jam), Perlindungan terhadap air dan debu IP54

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Lampu LED profesional ramping tanpa kabel

Penjelasan produk

- Impact protection rating (IK): IK07
- Ingress protection rating (IP): IP54
- Magnet: 1 magnet
- Bahan & finishing: ABS yang kokoh
- Suhu Operasional: 0°C hingga 40°C
- Produk: Xperion 3000
- Tahan terhadap: gemuk, oli, larutan bengkel
- Teknologi: LED
- Detektor kebocoran UV: Tidak
- Kait: Dapat diputar 360°

Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 6000 K
- Masa pakai LED: Hingga 10.000 jam
- Sudut berkas cahaya: 120°
- Output cahaya: 300 lumen
- Output lampu (eco): 150 lm

Karakteristik listrik

- Watt: 3,3 W
- Voltase: 3,7 volt
- Waktu pengisian daya baterai: Up to 3 jam
- Kapasitas baterai: 2200 mAh

- Waktu penggunaan baterai (boost): Hingga 4 jam
- Waktu penggunaan baterai (eco): Hingga 7,5 jam
- Jenis baterai: Baterai li-ion
- Jenis steker: Tidak termasuk steker
- Jenis kabel pengisi daya: Kabel USB-C
- Sumber Daya: Baterai li-ion

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: X30LINEX1
- Kode pemesanan: 72803231

Data Kemasan

- EAN1: 6974260728032
- EAN3: 6974260728049

Informasi produk dalam kemasan

- Panjang: 10.8 cm
- Lebar: 4.5 cm
- Tinggi: 30.5 cm
- Kuantitas Kemasan / MOQ: 6
- Berat dengan baterai: 250 g
- Panjang kabel: Kabel USB-C 100 cm

Informasi kemasan luar

- Panjang: 32 cm
- Lebar: 15 cm
- Tinggi: 23 cm
- Berat kotor per buah: 2240 g

LUMX30LINEX1/20

Kelebihan Utama

Lampu kerja yang terang dan nyaman

Philips Xperion 3000 Line mampu menghasilkan cahaya lebar 120 derajat, cocok untuk menerangi seluruh area di depan Anda.

Lampu mode ganda yang terang

Lampu utama pada Philips Xperion 3000 Line memiliki dua output cahaya. Mode Eco menghasilkan output 150 lumen yang terang untuk penggunaan sehari-hari dan masa pakai baterai yang lebih lama. Sementara mode Boost menghasilkan 300 lumen yang intens dengan masa pakai yang lebih singkat. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda memilih lampu yang tepat sesuai pekerjaan Anda.

Lampu LED putih natural 6.000 K

Philips Xperion 3000 Line menghasilkan cahaya putih alami 6.000 K yang meningkatkan kenyamanan visual dan tidak membuat lelah mata.

Dirancang tahan lama

Saat Anda sibuk bekerja, peralatan Anda berisiko mudah terjatuh dan rusak. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memilih peralatan yang tahan lama. Philips Xperion 3000 Line tahan air dan debu (dengan peringkat IP54). Lampu ini juga memiliki peringkat IK07 yang tahan benturan dan jatuh dari ketinggian hingga 1,5 meter.

Masa pakai baterai hingga 8 jam

Lampu LED tanpa kabel Philips Xperion 3000 Line dirancang siap digunakan kapan saja. Dengan baterai li-ion yang tahan lama, lampu ini dapat terisi penuh dalam waktu lima jam agar dapat digunakan dengan maksimal. Bekerja hingga delapan jam dalam mode Eco atau empat jam dalam mode Boost. Tutup port sekali putar memudahkan Anda mengisi ulang daya lampu ini.

Lampu inspeksi visual yang mudah digunakan

Dengan penggunaan bebas genggam, Anda dapat bekerja lebih produktif. Philips Xperion 3000 Line kami dilengkapi magnet yang kuat di bagian bawah dan kait yang dapat diputar 360 derajat sehingga kedua tangan Anda dapat dimaksimalkan untuk menyelesaikan pekerjaan.



Tanggal dikeluarkan
2024-02-09

Versi: 1.1.1

EAN: 69 74260 72803 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com