



Philips Philips Instant
Filtration
Електрическа кана
(ефективен капацитет 3 л)

Голям ефективен капацитет 3,0 л

Намалява хлора, оловото,
пестицидите
Напомняне на филтъра според
употребата

AWP2980WHS3/10

Моментална филтрация – разположете я на всяко едно място

Побира се във врат. на повеч. хладилн. Насладете се на студена и филтрирана

Разполагаш с изключително порести влакна от активен въглен, иновативният филтър за моментно преобразуване превръща чешмяната вода в освежаваща чиста вода. Идеална за съхранение на вратите на хладилници или за ползване на масата за вечеря

1

- Вкусна вода само за малка част от цената на бутилираната вода
- Воден резервоар с голям обем от 3 л
- Капак на панта за пълнене с една ръка
- Превръща чешмяната вода в освежаваща и чиста вода
- Удължава живота на кухненските уреди
- Моментално филтриране с едно докосване
- Type-C USB акумулаторен
- Индикатор за експлоатационния живот, базиран на употреба

PHILIPS

Електрическа кана (ефективен капацитет 3 л)

Голям ефективен капацитет 3,0 л | Намалява хлора, оловото, пестицидите, Напомняне на филтъра според употребата

Спецификации

Ефективност на филтрация

- Намаляване на микропластиката

Приложими условия

- Обявено напрежение: 5 V
- Обявена мощност: 6 W

Условия на водата на входа

- Качество на водата на входа: Градска чешмяна вода
- Температура на водата на входа: 2 – 38 °C
- Налягане на водата на входа: (атмосферно) 0 – 1 bar бара

Общи спецификации

- Резервна филтрираща касета: AWP225

- Живот на филтъра: 1 месеца
- Размери на продукта (Д x Ш x В): 233*152*263 мм
- Цвят: Снежно бяло
- Дебит на водната струя: 1 л/мин*
- Количество филтри: опаковка – 3 бр.
- Вместимост на резервоара за вода: 3 л
- Капацитет на батериите: 1800 mAh
- Батерия: Акумулаторна литиева батерия

Държава на произход

- Касета за филтриране: Произведено отговорно в Китай
- Воден филтър за моментално филтриране: Произведено отговорно в Китай

AWP2980WHS3/10

Акценти

Вкусна вода

Вода със страхотен вкус само за малка част от цената на бутилираната вода.

Воден резервоар с голям обем от 3 л

По-рядко зареждане – до 3 л вода на допълване, което е 2 пъти размера на кана*

Капак на панта за пълнене с една ръка

Капак на панта за пълнене с една ръка.

Превръща чешмяната вода в освежаваща и чиста вода

Задвижван от иновативни активни въглеродни влакна, които разполагат с по-ефективно абсорбиране благодарение на силно порестата си структура, филтърът за моментално филтриране Micro-X-Clean постига 4 пъти по-бърз поток от филтъра за кана*, като същевременно запазва същата ефективност на филтриране.

Удължава живота на кухненските уреди

Удължава живота на кухненските уреди чрез предотвратяване на натрупването на варовик.

Моментално филтриране с едно докосване

Мигновена наслада на прясна вода с едно натискане на бутон.

Type-C USB акумулаторен

Акумулаторен с Type-C USB кабел, като всяко пълно презареждане осигурява до 1 месец живот на батериите.

Индикатор за експлоатационния живот, базиран на употреба

Двойна сигнална система за смяна на филтъра въз основа на действителния обем на филтриране и периода на използване.



Дата на издаване
2024-02-13

Версия: 2.2.1

EAN: 48 95244 60959 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

** В сравнение с каната Philips AWP2900