



Philips  
Ruční sprcha s filtrem

### Sprchový filtr ACF

Design se zvyšujícím se tlakem  
Tři režimy proudu  
Silikonové trysky pro snadné  
čištění

ASH1516CH/10

## Vychutnejte si čistou koupel a veselý život

### Vychutnejte si čerstvou sprchu s filtrem ACF

Díky sprchovému filtru ACF vám tato ruční sprcha pomůže odstranit zbytkový chlór. Díky designu se zvyšováním tlaku získáte tři různé proudy vody, které zajišťují čistý a pohodlný zážitek ze sprchy.

#### **Sprchový filtr ACF**

- S filtrem ACF

#### **Vyměnitelný filtr**

- Vyměnitelný filtr

#### **Tři druhy proudu pro různé použití**

- Tlakový proud pro obnovu unavené pokožky
- Jemný proud pro příjemnou masáž obličeje
- Smíšený proud pro oplachování celého těla

#### **Snadné odstranění vodního kamene díky tryskám z tekutého silikonu**

- Snadné odstranění vodního kamene díky tryskám z tekutého silikonu

#### **Design se zvyšujícím se tlakem**

- Mikroporézní tlakování

# PHILIPS

Ruční sprcha s filtrem

Sprchový filtr ACF Design se zvyšujícím se tlakem, Tři režimy proudu, Silikonové trysky pro snadné čištění

ASH1516CH/10

## Specifikace

### Obecné specifikace

- Typ: Typ filtru
- Barva: Chrom
- Velikost hlavice: Ø 120 mm
- Povrchová úprava: Galvanizace
- Typ proudu: Tlakovaný/Hedvábí/Smíšený
- Přívodní tlak vody: 0,05–0,5 MPa
- Režim přepínání: Páka
- Typ připojení: G1/2

### Specifikace filtru

- Model filtru: ASH138/10

- Životnost: 1 měsíc
- Hlavní filtr: Filtr ACF

### Země původu

- Země původu: Čína
- Filtr: Čína
- System: Čína

### Servis

- Záruční lhůta: 2 yr

## Přednosti

### Design se zvyšujícím se tlakem

Sprchová hlavice je vybavena 116 mikrotryskami s průměrem 0,45 mm, což zvyšuje tlak vody a poskytuje úžasný požitek ze sprchování i při nízkém tlaku vody nebo během období vysoké spotřeby vody.

### Tlakový proud

116 mikrotrysek vypouští natlakovaný proud vody i při nízkém tlaku v potrubí a přináší plnou relaxaci pokožky.

### Sprchový filtr ACF

ACF (aktivní uhlí) je absorpční materiál vyrobený karbonizací. V porovnání s klasickým aktivovaným uhlím není tak porézní, protože je plný mikropórů s velkou plochou. Absorpční kapacita je mnohem vyšší než u granulovaného aktivovaného uhlí. Efektivně odstraňuje zbytkový chlór, nánosy, rez, další velké částice a zápach.

### Jemný proud

Jemný proud, který je ideální pro mití a masáž obličeje.

### Vyměnitelný filtr

Po snadném otočení lze hlavici rozebrat, bez několikvrstvého závitu, sprchujte se složenou hlavici a poté ji snadno rozeberte. Rozebere ji snadno každý člen domácnosti.

### Silikonové trysky pro snadné čištění

Trysky jsou vyrobeny z tekutého silikonu. Vysoce kvalitní tekutý silikon odolný vůči trhání snadno vyčistíte konečky prstů. Pouze je jemně otřete prsty a odstraníte vodní kámen.

### Smíšený proud

Kombinace tlakového a jemného proudu jemně opláchně celé tělo.



Datum vydání 2024-02-13

Verze: 1.1.1

EAN: 48 95244 61088 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)