PHILIPS TO THE PROPERTY OF THE

Philips Philips Na torneira

X-Guard
Ecrã do indicador digital

AWP3705P1

Água pura e cristalina

diretamente da torneira

Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.

Design prático

- O indicador mostra a vida útil restante do filtro
- · Alterne facilmente entre os diferentes modos
- Design de rotação rápida para substituição fácil do filtro
- Instalação de um só clique. Não é necessário um canalizador
- Reduz eficazmente o cloro e as substâncias que prejudicam o sabor
- · Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada



AWP3705P1/10

Especificações

Especificações do filtro

- Capacidade de filtragem: 1000 L
- Cartucho de filtro para substituição: AWP305, AWP315

Condições da água introduzida

- Pressão da água introduzida: 0,15-0,35 Mpa bares
- Temperatura da água introduzida: 5-38 °C °C
- Qualidade da água introduzida: Água canalizada da rede

Especificações gerais

• Caudal de água: 2 l/min

Destaques

O indicador mostra a vida útil restante do filtro

O indicador digital de vida útil do filtro avisa atempadamente da substituição do filtro

Alterne facilmente entre os diferentes modos

O fluxo de água filtrada é adaptada para beber e cozinhar, enquanto os modos de fluxo de água não filtrada e de chuveiro não filtrado são adequados para lavar pratos e outros fins de limpeza.

Design de rotação rápida para substituição fácil do filtro

Substitua facilmente o filtro expirado por um novo com uma simples rotação.

Instalação de um só clique. Não é necessário um canalizador

Depois de instalar o adaptador correto, basta colocar o filtro na torneira, soltar e está pronto!

Reduz eficazmente o cloro e as substâncias que prejudicam o sabor

Com carbono ativado natural de alta qualidade, este filtro X-Guard reduz até 99% do cloro e das substâncias que prejudicam o sabor, para lhe proporcionar uma água pura e cristalina.

Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada

Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.



Data de publicação 2024-07-05

Versão: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

EAN: 48 95244 61113 8 www.philips.com