



Philips Hairclipper series  
5000  
hårklipper

### Titaniumknive

21 længdeindstillinger  
60 min. ledningsfri/1 t. opladning

QC5370/32

## Ultimativ kontrol

Klip dit hår med større kontrol med Philips-hårklipperen. Drej hjulet for nemt at vælge præcis den længde, du ønsker. Opnå maksimal præcision ved at vælge mellem 21 længdeindstillinger, fra 0,5 mm til 21 mm.

### Nem at anvende

- Konturfølgende kam følger hver kurve på hovedet.
- 2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering
- Op til 60 minutters ledningsfri power efter 1 timers opladning
- Pop-åbne hoved gør det nemt at skylle under vandhanen
- Viser batteristatus

### Performance

- Fantastiske klipperesultater med titaniumbelagte knive

### Ultimativ kontrol

- Nemt at vælge og låse i 21 længdeindstillinger - 0,5 til 21 mm.

# PHILIPS

## hårklipper

Titaniumknive 21 længdeindstillinger, 60 min. ledningsfri/1 t. opladning

# Vigtigste nyheder

### Titaniumknive



Avancerede titan knive giver fantastiske klipperesultater og langtidsholdbar skarphed

### Bygget til at holde



Alle vores produkter til personlig pleje er bygget til at holde. De leveres med en 2 års garanti, spænding til brug i hele verden, og de skal aldrig smøres.

### 100 % vandtæt



Du skal blot poppe hovedet åbent og skylle under vandhanen for at rengøre.

### Følger hver kurve



Hårklipperen følger forsigtigt hovedets konturer for en hurtig, ensartet og behagelig klipping.

### Længdeindstillinger med zoomhjul



Drej zoomhjulet for at vælge og låse i den længdeindstilling, du ønsker. Den enkelte justerbare kam giver længdeindstillinger fra 3 mm til 21 mm med præcis 1 mm mellem hver længde. Eller du kan bruge den uden en kam for en tæt 0,5 mm trimning.

### Batteriindikator med lys



Indikatoren lyser konstant, når batteriet er fuldt opladet, og det blinker orange, når du har ca. 10 minutters kapacitet tilbage.

### NiMH-batterier



Fleksibel brug med eller uden ledning. De kraftfulde NiMH-batterier holder i op til 60 minutter efter 1 times opladning. En hurtig 10-minutters opladning giver dig 10 minutters klippetid, så den altid er klar, når du er det.

QC5370/32

# Specifikationer

### Strømkilde

- Batteritype: Ni-MH
- Driftstid: op til 60 minutter
- Opladningstid: 1 time

### Tilbehør

- Rensebørste

### Design

- Easy Grip: Sidepaneler
- Facon: Ergonomisk

### Service

- 2 års verdensomspændende reklamationsret

### Klippersystem

- Klippebredde: 41 mm
- Antal længdeindstillinger: 21
- Længdeindstillinger: 0,5-21 mm
- Vedligeholdelsesfri – skal ikke smøres
- Præcision (interval): af 1 mm
- Knivmateriale: Rustfrit stål med titaniumbelægning

### Brugervenlig

- Display: Opladeindikator
- 100 % vaskbar: Rengør under rindende vand
- Professionel 2D-kam



Udgivelsesdato  
2024-02-17

Version: 4.0.1

EAN: 87 10103 58458 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)