

Philips GoZero
烧水杯

一键烧水
一键恒温
350mL
不含双酚 A

AWP2779NBM

New
新品即将推出



便捷烧水，便携随行

轻便随行，烧水保温

采用硅胶提绳设计，造型圆润亲和，外形轻巧。它不仅是烧水杯，还可当作随身携带的保温杯。100-240V 宽电压范围设计，便于您在各个国家 / 地区使用。

轻松获得热水

- 一键烧水
- 精致设计
- 一键恒温
- 带有提绳设计
- 宽电压设计

品质出色

- 设计轻巧
- 双层真空保温不锈钢技术

安全且健康

- 食品级 316 不锈钢
- 关盖烧水
- 干烧提醒
- 不含双酚 A

PHILIPS

烧水杯
一键烧水 一键恒温, 350mL, 不含双酚 A

规格

普通参数

- 颜色: 海军蓝
- 水杯容量: 350 毫升
- 水杯尺寸: 6.8*21 厘米
- 额定电压: 220 伏
- 额定功率: 300 瓦

- 适用电压: 100V -240V~
- 额定频率: 50 赫兹

保养和维护

- 只能手洗

AWP2779NBM/93

产品亮点

一键烧水

轻松获得 100 °C 沸水, 还有三档预设温度供您选择: 45 °C、55 °C 和 85 °C。

精致设计

采用纤巧设计, 让您在外出时, 可轻松放入手提箱携带。

一键恒温

2 档恒温温度可选: 45 °C、55 °C。

设计轻巧

此款水杯采用厚膜加热板技术, 搭配轻巧设计, 重量仅 360 克。

带有提绳设计

采用硅胶提绳设计, 外出时更便于携带。

双层不锈钢抽真空保温

采用双层不锈钢抽真空保温技术, 长达 8 小时保温。

食品级 316 不锈钢

由优质 316 不锈钢制成, 更防腐。

关盖烧水

泄压透气膜设计, 自动向上排气, 可有效避免水蒸气喷溅发生烫伤意外。

干烧提醒

机器发生故障时, 蜂鸣器会持续发出警报, 水平灯条将闪烁, 并且在排除故障或切断电源之后才能启动加热。

宽电压设计

100-240 伏 ~ 的宽电压设计, 可在全球范围内使用。

不含双酚 A

材料已通过不含双酚 A 认证, 成人、儿童均可放心使用。



发行日期 2024-06-12

版本: 1.1.4

EAN: 69 41946 40214 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com