



Philips Philips
Systeem voor onder de
gootsteen

Microfiltratiesysteem

AUT1211/10

Bespaart ruimte

Geniet van een nieuwe ervaring met zacht water

Klein formaat en geen stroom nodig, zodat u hem overal kunt plaatsen

Ontworpen voor uw gemak

- QuickTwist-filter vervangen
- Schoner water voor de hele keuken
- Geavanceerde filter voor superieure, duurzame prestaties

Zonder zorgen gebruiken en onderhouden

- Bespaart jaarlijks duizenden plastic flessen voor eenmalig gebruik
- Milieuvriendelijk
- Geavanceerde filter voor superieure, duurzame prestaties

PHILIPS

Specificaties

Filtratieprestaties

- Levensduur van filter: CB-filter: tot 24 maanden;
Harsfilter: tot 12 maanden
- Chloorreductie
- Bacteriereductie
- Vermindering van waterhardheid
- Pesticidereductie
- VOC-reductie
- Virusreductie
- Filtratiemodus: Alleen gezuiverd water

Filterspecificaties

- Filtratieprecisie: Tot 0,01 micron
- Filtratiefase: 3-fasen

- Vervanging van CB-filter: AUT811/10
- Vervanging van harsfilter: AUT820IEX/10

Algemene specificaties

- Productafmetingen (L x B x H): 296*99*264 mm
- Doorstroomsnelheid: 2,5 L/min
- Temperatuur inlaatwater: 5-38 °C
- Druk inlaatwater: 0,1-0,4
- Toepasbaar inlaatwater: Kraanwater
- Druk boosterpomp: Inclusief
- Bevestiging: Alleen verticale installatie

Land van herkomst

- Land van herkomst: Geproduceerd in China

Kenmerken

QuickTwist-filter vervangen

Eenvoudige en hygiënische filtervervanging dankzij het QuickTwist-design waarbij u geen extra gereedschap nodig hebt.

Beter water voor de hele keuken

3-fasen microfiltratie verbetert de waterkwaliteit door effectief chloor, lood en pesticiden te verminderen, zodat u kunt genieten van veilig, schoon en smakelijk water met een snelle doorstroming tot 2,5 L/min.

Puur smakend water

Zijdezacht water wordt door de kraan gevoerd met ionenwisselende harsen.

Milieuvriendelijk

Gebotteld water is kostbaar en heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Met dit waterfiltersysteem hebt u nooit meer water uit een fles nodig, want u hebt altijd toegang tot schoon en fris smakend water.

Energiezuinig

Geen stroom nodig en geen afvoerwater.

Duurzaam filter

Lange levensduur: het koolfilter gaat tot 24 maanden mee en de harsfilters gaan tot 12 maanden mee.

