



Philips  
Soffione con filtro

### Filtro doccia ACF

Design ad alta pressione  
Tre modalità di getto  
Bocchetta in silicone facile da pulire

ASH1516CH/10

## Comfort e pulizia sotto la doccia

### Filtro ACF per una doccia rinfrescante

Il filtro doccia ACF di questo soffione è in grado di rimuovere il cloro residuo nell'acqua. Inoltre, grazie al design ad alta pressione e ai tre tipi di getto, potrai provare una sensazione di maggiore comfort e pulizia sotto la doccia.

#### **Filtro doccia ACF**

- Con filtro ACF

#### **Pratica sostituzione del filtro**

- Pratica sostituzione del filtro

#### **I tre tipi di getto d'acqua soddisfano diversi tipi di utilizzo.**

- Getto leggero per un massaggio viso confortevole
- Getto pressurizzato per una pelle rinfrescata
- Getto misto per un risciacquo delicato del corpo

#### **Facile rimozione del calcare dalla bocchetta in silicone liquido**

- Facile rimozione del calcare dalla bocchetta in silicone liquido

#### **Design ad alta pressione**

- Pressurizzazione microporosa

# PHILIPS

## Soffione con filtro

Filtro doccia ACF Design ad alta pressione, Tre modalità di getto, Bocchetta in silicone facile da pulire

# Specifiche

### Caratteristiche generali

- Colore: Cromato
- Tipo: Tipo di filtro
- Rifiniture: Conduzione elettrica
- Dimensione soffione: Ø120 mm
- Tipo di getto: Pressurizzato/leggero/misto
- Pressione acqua in ingresso: 0,05-0,5 MPa
- Modalità di commutazione: Leva
- Tipo di connessione: G1/2

### Specifiche filtro

- Modello filtro: ASH138/10

- Filtro principale: Filtro ACF
- Vita utile: 1 mese

### Paese di origine

- Paese di origine: Cina
- Sistema: Cina
- Filtro: Cina

### Assistenza

- Periodo di garanzia: 2 yr

ASH1516CH/10

# In evidenza

### Filtro doccia ACF

L'ACF (fibra di carbone attivo) è un materiale di assorbimento realizzato mediante carbonizzazione e rispetto al carbone attivo tradizionale, non presenta fori ruvidi. La fibra di carbone attivo è piena di micropori con un'elevata superficie specifica e la sua capacità di assorbimento è migliore rispetto a quella del carbone attivo granulare. Rimuove efficacemente cloro residuo, limo, ruggine, altre particelle di grandi dimensioni e odori.

### Bocchetta in silicone facile da pulire

Le bocchette sono realizzate in silicone liquido, un materiale di alta qualità e resistente all'usura e facile da strofinare con le dita. È sufficiente strofinare delicatamente la bocchetta per rimuovere il calcare.

### Design ad alta pressione

Il soffione è dotato di 116 microfori del diametro di 0,45 mm, in grado di aumentare la pressione dell'acqua e di offrire un'esperienza confortevole sotto la docci, anche in zone in cui la pressione dell'acqua è bassa o nei periodi di picco di consumo idrico.

### Getto leggero

Il getto leggero viene rilasciato in forma radiale per coprire il viso in più direzioni ed è ideale per un massaggio viso confortevole.

### Getto pressurizzato

I 116 microfori consentono un getto pressurizzato, per alleviare i problemi legati a una bassa pressione dell'acqua, mentre il getto ad alta densità è ideale per il massimo relax della pelle.

### Pratica sostituzione del filtro

Facile rotazione a 90°, smontabile, senza filettatura multistrato; doccia con contrassegni di montaggio e smontaggio; facile da smontare.

### Getto misto

Un getto che è la combinazione getto pressurizzato e leggero, pensato per coprire l'intero corpo e ideale per un risciacquo delicato.



Data di rilascio  
2024-02-21

Versione: 1.1.1

EAN: 48 95244 61088 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)