

Philips Xperion 6100
Underpanserlys

Dobbel modus: kabel og batteri

Dimmelampe på opptil
2400 lumen

Kan forlenges opptil 2,1 meter
Sammenleggbart for enkel
oppbevaring



LUMX61BONNX1

Utformet med deg i sentrum

Kraftig LED-underpanserlampe med og uten ledning

Philips Xperion 6100 underpanser-LED-lampen, batteridrevet eller strømdrevet, gir en sømløs dempbar stråle på opptil 2400 lumen og et teleskopfeste som kan utvides til 2,1 meter på begge sider, noe som er ideelt for arbeid på biler, varebiler og lastebiler.

Kraftig, klar LED-lampe

- Kraftig, dimmestråle

Langvarig ytelse

- Kraftig 5 m kabel
- Lang batterilevetid

Forbedret allsidighet

- Teleskopfeste som kan trekkes ut
- Sammenleggbart for enkel oppbevaring

Overlegen holdbarhet

- Robust, vanntett og støvbestandig

Utvidet garanti

- Utvid garantien til 3 år på Internett

PHILIPS

Underpanserlys

Dobbel modus: kabel og batteri Dimmelampe på opptil 2400 lumen, Kan forlenges opptil 2,1 meter, Sammenleggbare for enkel oppbevaring

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkt høydepunkt: Kan forlenges opptil 2,1 m
- Forventede fordeler: Utformet med deg i sentrum

Produktbeskrivelse

- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP54
- Magnet: Nei
- Materialer og utførelse: Aluminium
- Driftstemperatur: -10–40 °C
- Serie: Xperion 6000
- Tåler: fett, olje, verkstedløsninger
- Teknologi: LED
- Krok: Roterbar, to sider kan forlenges
- Alternativer for håndfri bruk: Store, roterbare kroker

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6 500 K
- Lysintensitet (Boost-modus): Opptil 2400 lumen
- Lysintensitet (Eco-modus): 300 lumen
- Lysvinkel: 110°

Elektriske egenskaper

- Batteriladetid: Up to 2,5 time(r)
- Batterikapasitet: 7,4V 2x 2600 mAh
- Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 3 timer
- Batteriets driftstid (eco): Opptil 12 timer

- Batteritype: Litiumbatteri
- Støpseltype: 110–240 V adapter (EU-plugg)
- Ladekabeltype: 5 m kabel
- Strømkilde: Dobbel modus
- Wattstyrke: 20/12 W
- Spenning: 7,4 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 02736831
- Bestillingskode: X61BONNX1

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018027368
- EAN3: 8719018027375

Pakket produktinformasjon

- Antall i pakken / MOQ: 6
- Vekt med kabel: 1950 g
- Lengde: 69 cm
- Bredde: 17 cm
- Høyde: 8,2 cm
- Kabellengde: 5 m kabel med 110–240 V adapter

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 72 cm cm
- Bredde: 26 cm cm
- Høyde: 38 cm cm

LUMX61BONNX1/10

Høydepunkter

Kraftig, klart LED-lys

Philips Xperion 6100-underpanserlyset har en lysstyrke på opptil 2400 lumen slik at du kan oppdage de aller minste detaljene. Still inn lysintensiteten etter eget ønske med en roterbar kontroll for å tilpasse lyset til omgivelsene eller spare batteriet.

Kraftig 5 m kabel

Philips Xperion 6100-underpanserlyset er ideelt for lengre bruksperioder og utstyrt med en lang, robust 5-meters kabel (110–240 V), som gir kontinuerlig belysning på opptil 2400 lumen mens du arbeider. I likhet med selve lampen er kabelen utviklet for å tåle tøffe verkstedmiljøer og motstå kjemikalier, inkludert hydrokarboner.

Lang batterilevetid

Trenger du å bevege deg rundt på verkstedet mens du jobber? Ikke noe problem. Koble fra kabelen til Philips Xperion 6100-underpanserlyset. Det hurtigladende batteriet på 7,4 V 2 x 2600 mAh gir 3 timers kontinuerlig bruk ved 1400 lumen, opptil 12 timer i Eco-modus og kan fullades på 2,5 timer. Batteriet har også en batteristatusindikator som viser hvor mye batteritid som gjenstår, slik at du aldri går tom for strøm midt i en jobb igjen.

Teleskopfeste som kan trekkes ut

Philips Xperion 6100-underpanserlyset er utstyrt med to integrerte teleskopkroker som kan forlenges på begge sider og kan roteres 360°. Krokene har bredere åpninger og er dekket med myk gummi for enkel festing til kjøretøypanser uten å ripe lakken. Med en brakett som strekker seg fra 1,10 til 2,10 meter kan Philips Xperion 6100-underpanserlyset brukes på en rekke steder. Denne lampen har fleksibiliteten du trenger – enten det er under panseret, i taket eller i bakluken på en hvilken som helst bil, varebil eller lastebil.

Sammenleggbare for enkel oppbevaring

Philips Xperion 6100-underpanserlyset kan legges sammen slik at lengden halveres, for enkel oppbevaring.

Forbedret varighet

Det robuste aluminiumshuset til Philips-underpanserlyset oppfyller den internasjonale IK07-standarden for støtmotstand, og er utformet for å tåle tøffe arbeidsmiljøer. Det har en IP54-sprut- og støvbestandighet. Lyset er konstruert i henhold til strenge produksjonsstandarder med flere forseglingsprosesser og er motstandsdyktig mot vannsprut og beskyttet mot støv.

Opptil 3 års garanti

Benytt deg av Philips' standard 2-års garanti pluss 1 ekstra år.*



Utgivelsesdato
2024-05-06

Versjon: 4.4.1

EAN: 87 19018 02736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

*Kravet må registreres på Philips' nettside for utvidet garanti