

Philips Xperion 6100
Světlo pod kapotu

Duální režim napájení: kabel
a baterie

Ztlumitelné světlo o až
2 400 lumenech
Roztažení až na 2,1 metru
Sklopné pro snadné skladování



LUMX61BONNX1

Navrženy s ohledem na vás

Drátová nebo bezdrátová LED svítlna pod kapotu

LED svítlna pod kapotu Philips Xperion 6100, která je napájena ze sítě nebo baterií, nabízí tlumitelný paprsek o 2 400 lumenech a teleskopické připevnění o délce až 2,1 metru na obou stranách. Je ideální na práci na automobilech, dodávkách a nákladních vozech.

Výkonná a jasná LED lampa

- Výkonný ztlumitelný paprsek

Dlouhodobý výkon

- Robustní kabel o délce 5 m
- Dlouhá výdrž baterie

Větší všestrannost

- Teleskopický prodlužovací držák
- Sklopné pro snadné skladování

Vynikající odolnost

- Robustní, chráněno proti vodě a prachu

Prodloužená záruka

- Prodlužte si online záruku na 3 roky

PHILIPS

Světlo pod kapotu

Duální režim napájení: kabel a baterie Ztlumitelné světlo o až 2 400 lumenech, Roztažení až na 2,1 metru, Sklopné pro snadné skladování

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až 2,1 m
- Očekávané výhody: Navrženy s ohledem na vás

Popis výrobku

- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54
- Magnet: Ne
- Materiály a povrchová úprava: Hliník
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Řada: Xperion 6000
- Odolnost vůči těmto látkám: vazelína, olej, dílenská rozpouštědla
- Technologie: LED
- Háček: Otočný, výsuvný do 2 stran
- Možnosti handsfree: Velké otočné háky

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 500 K
- Intenzita světla (režim Boost): Až 2 400 lumenů
- Intenzita světla (režim Eco): 300 lumenů
- Úhel paprsku: 110°

Elektrické vlastnosti

- Doba nabíjení baterie: Up to 2,5 hodin
- Kapacita baterie: 7,4V 2600 mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny
- Doba provozu baterie (režim Eco): Až 12 hodin

- Typ baterie: Lithiová baterie
- Typ zástrčky: Adaptér 110–240 V (EU zástrčka)
- Typ nabíjecího kabelu: Kabel 5 m
- Napájecí zdroj: Duální režim
- Příkon: 20/12 W
- Napětí: 7,4 V

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 02736831
- Objednací kód: X61BONNX1

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018027368
- EAN3: 8719018027375

Informace na obalu výrobku

- Množství v balení / MOQ: 6
- Hmotnost s kabelem: 1950 g
- Délka: 69 cm
- Šířka: 17 cm
- Výška: 8,2 cm
- Délka kabelu: Kabel 5 m s adaptérem 110–240 V

Informace na vnějším balení

- Délka: 72 cm cm
- Šířka: 26 cm cm
- Výška: 38 cm cm

LUMX61BONNX1/10

Přednosti

Silné a jasné světlo LED

LED lampa pod kapotu Philips Xperion 6100 nabízí silné světlo o výkonu 2 400 lumenů, které vám pomůže spatřit i ty nejmenší detaily. Pomocí otočného knoflíku si můžete intenzitu světla seřídit podle svých představ, a přizpůsobit se tak prostředí nebo šetřit výdrž baterie.

Robustní kabel o délce 5 m

Ideální na použití po dlouhou dobu. LED lampa pod kapotu Philips Xperion 6100 je vybavena dlouhým a robustním 5metrovým kabelem (110–240 V) a nabízí tak dlouhodobé osvětlení o až 2 400 lumenech. Stejně jako samotná lampa je i kabel navržen tak, aby vydržel v prostředí garáží a odolal působení chemikálií, včetně uhlovodíků.

Dlouhá výdrž baterie

Musíte se při práci hodně pohybovat sem a tam? Bez problému. Jednoduše odpojte kabel od LED lampy pod kapotu Philips Xperion 6100. Rychlonabíjecí baterie 7,4 V, 2 600 mAh s dlouhou výdrží vám poskytne 3 hodiny nepřetržitého světla o 1 400 lumenech, nebo až 12 hodin v režimu Eco. Zcela ji nabijete za 2,5 hodiny. Je vybavena indikátorem stavu baterie, který vám ukáže, kolik baterie zůstává. Nikdy tak nezůstanete bez světla uprostřed práce.

Teleskopický prodlužovací držák

LED lampa pod kapotu Philips Xperion 6100 je vybavena dvěma integrovanými teleskopickými háky, které lze vysunout na obou stranách a otáčet o 360°. Háky mají širší otvory a jsou potaženy měkkou gumou pro snadné upevnění na kapotu vozidla bez poškrábání laku. Díky držáku s možností roztažení od 1,10 do 2,10 metru lze naši LED lampu pod kapotu Philips Xperion 6100 použít na široké řadě míst. Ať už pod kapotou, střechem nebo zadním víkem jakéhokoli osobního, užitkového nebo nákladního automobilu, tato lampa je flexibilní tak, jak potřebujete.

Sklopné pro snadné skladování

LED lampu pod kapotu Philips Xperion 6100 lze sklopit na polovinu. Poloviční velikost umožní snadné uskladnění.

Vylepšená odolnost

Robustní hliníkové tělo LED lampy pod kapotu Philips, které splňuje mezinárodní normu odolnosti proti nárazu IK07, je navrženo tak, aby odolalo náročným pracovním podmínkám. Má stupeň krytí IP54 s odolností proti stříkající vodě a prachu. Naše lampa je vyrobeny podle přísných výrobních norem s použitím několika těsnících procesů, takže je odolná proti stříkající vodě a chráněná před prachem.

Záruka až 3 roky

Využijte standardní dvouletou záruku Philips, plus 1 rok navíc.*



Datum vydání 2024-03-15

Verze: 3.2.1

EAN: 87 19018 02736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* *je nutno si vyžádat na webové stránce prodloužení záruky Philips