



Philips
Душ слушалка с филтър

ACF филтър за душ

Дизайн, повишаващ налягането
Три режима на струята
Лесна за почистване
силиконова дюза

ASH1516CH/10

Насладете се на чист душ и живеете пълноценно

Вземете си свеж душ с филтъра ACF

С филтър за душ ACF тази душ слушалка може да отстранява остатъчния хлор. Също така е с дизайн, увеличаващ налягането, и три вида водна струя, осигурявайки чистота и комфорт при вземане на душ.

ACF филтър за душ

- С ACF филтър

Удобна смяна на филтри

- Удобна смяна на филтри

Трите вида водна струя са за различа употреба

- Смесена струя за меко изплакване на цялото тяло
- Струя под налягане за освежаване на уморена кожа
- Мека струя за комфортен масаж на лицето

Дюза от течен силикон за лесно отстраняване на котления камък

- Дюза от течен силикон за лесно отстраняване на котления камък

Дизайн, повишаващ налягането

- Налягане през микропори

PHILIPS

Душ слушалка с филтър

ACF филтър за душ Дизайн, повишаващ налягането, Три режима на струята, Лесна за почистване силиконова дюза

Спецификации

Общи спецификации

- Тип: Модел филтър
- Цвят: Хром
- Покритие: Галванично покритие
- Размер на душ слушалката: Ø 120 mm
- Налягане на входящата вода: 0,05 – 0,5 MPa
- Тип на струята: С налягане/мека/смесена
- Превключване на режим: Лост
- Тип на връзката: G1/2

Спецификация на филтъра

- Модел на филтъра: ASH138/10

- Основен филтърен елемент: ACF филтър
- Живот: 1 месеца

Държава на произход

- Държава на произход: Китай
- Система: Китай
- Филтър: Китай

Сервизно обслужване

- Гаранционен срок: 2 уг

ASH1516CH/10

Акценти

Смесена струя

Комбинация от струя под налягане и мека струя за постигане на струя с пълно покритие; подходяща е за меко изплакване на цялото тяло.

Струя под налягане

116 дюзи с микроотвори създават струя под налягане, решават проблема при среда с ниско налягане на водата и струята с висока плътност може да допринесе за цялостна релаксация на кожата.

Удобна смяна на филтри

Може да бъде разглобен с лесно завъртане на 90 градуса, без многослойна резба, фиксиран на място душ и следи от разглобяване; всички членове на семейството могат лесно да го разглобят.

Дизайн, повишаващ налягането

Душ слушалката използва 116 дюзи с микроотвори с диаметър 0,45 mm, което увеличава налягането на водата и ви предлага цялостно удовлетворяващо изживяване под душа дори в райони с ниско налягане на водата или в пиков период на потребление на вода.

ACF филтър за душ

ACF (влакно с активен въглен) е адсорбиращ материал, произведен чрез овъгляване; в сравнение с традиционния активен въглен той няма груби отвори, влакното с активен въглен е изпълнено с микропори с голяма специфична повърхност, неговият капацитет на адсорбция е много по-висок от този на гранулирания активен въглен. Ефективно отстранява остатъчен хлор, утайки, ръжда, други едри частици и миризми.

Лесна за почистване силиконова дюза

Дюзите са изработени от течен силикон. Висококачественият, устойчив на разкъсване течен силикон се почиства лесно с изтъркване с пръсти. Трябва само леко да изтъркате дюзите, за да отстраните котления камък.

Мека струя

Меката струя може да образува радиална плътна струя за покриване на лицето в множество посоки; идеална е за масаж на лицето.



Дата на издаване
2024-03-01

Версия: 1.1.1

EAN: 48 95244 61088 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com