

Philips Xperion 3000
Světlo pod kapotu

1200lm režim boost / 300lm

režim Eco

Výdrž baterie: 3 h (Eco: 12 h)

Možnosti univerzálního nástavce
Sklopný

LUMX30BONNX1



Kvalitní světlo, které usnadní práci

Všestranné, složitelné LED světlo pod kapotu

Světlo pod kapotu Philips Xperion 3000 LED nabízí 1 200lumenový výkonný a široký paprsek. Jedná se o všestranný, flexibilní formát světla pod kapotu.

Jasně a pohodlně pracovní světlo

- Osvětlete si celou pracovní oblast
- Se 110° širokým úhlem paprsku

Všestranné použití, když potřebujete mít volné ruce

- Chytrá rukojeť vám umožňuje umístění svítilny a uvolnění obou rukou

Praktická a snadno ovladatelná

- Dlouhá výdrž baterie
- Ukazatel stavu baterie

Robustní svítilna pro každodenní použití

- Robustní hliníkový a nylonový kryt
- Chráněno proti vodě a prachu

PHILIPS

Světlo pod kapotu

1200lm režim boost / 300lm režim Eco Výdrž baterie: 3 h (Eco: 12 h), Možnosti univerzálního nástavce, Sklopný

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Univerzální nástavec
- Očekávané výhody: Kvalitní světlo, které usnadní práci

Popis výrobku

- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54
- Magnet: Magnetická rukojeť
- Materiály a povrchová úprava: Hliník, nylon
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Světlo s možností orientace: 225 °
- Řada: Xperion 3000
- Technologie: LED
- Odolnost vůči těmto látkám: Mastnota, olej, dílenská rozpouštědla
- Háček: 2 otočné háčky
- Možnosti handsfree: Magnetická rukojeť, 2 háčky

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 500 K
- Intenzita světla (režim Boost): 1200 lumenů
- Intenzita světla (režim Eco): 600/300 lumenů
- Úhel paprsku: 110°

Elektrické vlastnosti

- Kapacita baterie: 5200 mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny
- Doba provozu baterie (režim Eco): Až 12 hodin

- Typ baterie: Lithiová baterie
- Typ zástrčky: Zástrčka není součástí balení
- Typ nabíjecího kabelu: Kabel USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 4 hodiny
- Napájecí zdroj: Baterie
- Příkon: 10 W
- Napětí: 3,7 V

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 2517331
- Objednací kód: X30BONNX1

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018025173
- EAN3: 8719018025180

Informace na obalu výrobku

- Délka: 41,8 cm
- Šířka: 10,8 cm
- Výška: 5,3 cm
- Množství v balení / MOQ: 6
- Hmotnost s bateriemi: 0,8 Kg g
- Délka kabelu: 100cm kabel USB-C

Informace na vnějším balení

- Délka: 46,7 cm
- Šířka: 23,5 cm
- Výška: 17,5 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,8 kg g

LUMX30BONNX1/10

Přednosti

Jasně a pohodlně pracovní světlo

Světlo pod kapotu Philips Xperion 3000 LED nabízí silné světlo 1 200 lumenů, takže nepřehlédnete ani ty nejmenší detaily a vy tak uvidíte všechny detaily a snadno dokončíte práci.

110° široký úhel paprsku

Světlo pod kapotu Philips Xperion 3000 LED poskytuje 110° široký úhel paprsku a dokáže tak dokonale osvětlit celý pracovní prostor. Toto široké a jasné světlo vám umožní vidět při práci každý drobný detail.

Všestranné nástavce

Chytrá rukojeť světla pod kapotu se dá použít jako opora svítidla, aby mohla sama stát, jako háček na zavěšení, nebo se dá připevnit k jakémukoli kovovému povrchu pomocí integrovaných magnetů. Díky této všestrannosti si můžete jednoduše nastavit svítidlo ve správném úhlu tak, aby paprsek směřoval přesně tam, kde ho potřebujete.

Vždy připravena k použití

Světlo pod kapotu Philips Xperion 3000 LED poskytuje 3 hodiny nepřetržitého světla v režimu Boost mode (1 200 lm) a až 12 hodin v režimu Eco (300 lm). Plně nabití přes noc trvá méně než 4 hodiny a druhý den můžete opět vyrazit.

Vystupte z temnoty

Uvidíte, kdy je třeba baterii nabít. Světlo pod kapotu Philips Xperion 3000 LED je vybaveno indikátorem stavu baterie, který ukazuje, jak dlouho může pracovní svítidlo fungovat, než se baterie zcela vybití. V průběhu práce se už nikdy nevybití. Indikátor také zobrazuje dobu zbývajících do úplného nabití baterie.

Design pro zajištění odolnosti

Robustní hliníkový a nylonový kryt světla pod kapotu Philips Xperion 3000 LED splňuje mezinárodní normu odolnosti vůči nárazům IK07 a je navržen tak, aby odolal náročným pracovním podmínkám. Protože víme, že i ti nejobatrnější pracovníci někdy své nástroje upustí.

Design pro zajištění odolnosti

Světlo pod kapotu Philips Xperion 3000 LED splňuje mezinárodní standard odolnosti vůči stříkající vodě a prachu IP54. Svítidlo je díky přesným výrobním standardům a několika utěsněním odolná vůči stříkající vodě a chráněna před prachem.



Datum vydání 2024-03-01

Verze: 3.3.1

EAN: 87 19018 02517 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com