

PHILIPS

AVENT



Generalüberholter schneller Flaschenwärmer

Wärmt gleichmäßig, keine heißen
Stellen

Wärmt schnell auf

Sanftes Auftauen

Erwärmt auch Babynahrung



SCF355

Unser schnellster elektrischer Flaschenwärmer

Wärmt schnell und gleichmäßig Ihre Milch auf

An Tagen, an denen Sie alle Hände voll zu tun haben, wärmt dieser Flaschenwärmer von Philips Avent Ihre Milch in nur 3 Minuten schnell und gleichmäßig auf. Neben der einfachen Handhabung verfügt er über eine praktische integrierte Auftaufunktion und kann auch zum Erwärmen von Babynahrung genutzt werden.

Einfache Bedienung

- Leicht zu bedienen dank hilfreicher Aufwärmanleitung
- Milch warm halten

Bequem und kompatibel

- Kompatibel mit Philips Avent Flaschen und Behältern
- Sanfte Auftaufunktion für Babyflaschen
- Auch zum Erwärmen von Babynahrung

Gleichmäßiges Erwärmen

- Wärmt schnell und gleichmäßig

Schnelles Aufwärmen

- Erwärmt Flaschen in 3 Minuten

Besonderheiten

Erwärmt in 3 Minuten



Der Flaschenwärmer erwärmt 150 ml Milch in nur 3 Minuten*.

Wärmt schnell und gleichmäßig



Der Flaschenwärmer erwärmt schnell und gleichmäßig. Durch die kontinuierliche Zirkulation der Milch beim Erwärmen werden heiße Stellen verhindert.

Sanfte Auftaufunktion



Der Flaschenwärmer verfügt über eine praktische Auftaufunktion. Sicherer als Auftauen in der Mikrowelle und komfortabler als die Verwendung von Wasser. Wählen Sie einfach diese Funktion zum Auftauen gefrorener Milch oder Babynahrung aus.

Erwärmt auch Babynahrung



Genau wie Babyflaschen können Sie auch Babynahrung im Flaschenwärmer schonend und gleichmäßig erwärmen.

Vollständig kompatibel

Der Flaschenwärmer ist vollständig kompatibel mit allen Philips Avent Flaschen und Behältern*. Verwenden Sie ihn zum praktischen Erwärmen von Flaschen und Behältern mit Babynahrung.

Benutzerfreundlich

Warming reference table			
	Start temperature of milk		
Milk content	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Drehen Sie einfach den Knopf, um den Flaschenwärmer einzuschalten, und wählen Sie die Aufwärmeeinstellung. Der Flaschenwärmer wird mit einer nützlichen Referenztabelle geliefert, sodass Sie ganz einfach herausfinden können, wie lange das Aufwärmen dauert.

Milch warm halten



Milch oder Babynahrung wird ganz langsam erwärmt und dann bei der richtigen Temperatur warmgehalten. So ist sie fertig, sobald Sie sie benötigen.

Daten

Technische Daten

Stromverbrauch: 300 W

Stromspannung: 220 bis 240 V, 50/60 Hz

Gewicht und Abmessungen

Geräteabmessungen (B x H x T):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Abmessungen der Einzelhandelspackung

(B x H x T): 175 x 185 x 160 mm

Ursprungsland

Entwickelt in: Europa

Hergestellt in: China

Lieferumfang

Flaschenwärmer: 1 Stck.

