



Philips OLED
Televízor s funkciou
Ambilight a rozlíšením 4K

164 cm (65") AMBILIGHT TV

P5 AI perfect picture engine
Inteligentná platforma TITAN OS
Dolby Vision a Dolby Atmos



65OLED759

Každý program. Každý film. Každá hra.

Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

Náš cenovo najdostupnejší OLED Ambilight televízor ponúka skutočne vzrušujúci zážitok. Nech už sledujete alebo hráte čokoľvek, z realistického obrazu a plynulých pohybov budete mať husiu kožu. Vďaka technológii Ambilight intenzívnejšie prežijete každý moment, keď vám padne sánka.

OLED televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K.

- Ponorte sa do toho, čo máte radi. Televízor s funkciou Ambilight.
- Reálny obraz bez ohľadu na to, čo sledujete. Technológia P5 engine s umelou inteligenciou.
- Uľahčíte si to. TITAN OS.
- Detail a hĺbka. Realistický obraz OLED.

Realistická hĺbka a detaily. Plynulý pohyb.

- Legendárny hráčsky zážitok. Ultra rýchla odozva 120 Hz. G-sync, VRR, FreeSync.
- Kinematografický obraz a zvuk. Dolby Vision a Dolby Atmos
- Podporuje všetky dôležité HDR formáty.

Udržateľné materiály. Jednoduché ovládanie.

- Dômyselný dizajn. Zodpovedný obal.
- Ľahké ovládanie
- Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi.

PHILIPS

Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K
164 cm (65") AMBILIGHT TV P5 AI perfect picture engine, Inteligentná platforma TITAN OS, Dolby Vision a Dolby Atmos

65OLED759/12

Hlavné prvky

Televízor s funkciou Ambilight

Televízory s funkciou Ambilight sú jediné televízory s integrovanými LED svetlami na zadnej strane, ktoré reagujú na to, čo sledujete, a ponoria vás do vyžarovania farebného svetla. Zmení všetko: televízor sa bude zdať väčší a vtiahne vás hlbšie do obľúbených športov, filmov, hudby a hier.

P5 AI perfect picture engine

Procesor P5 od spoločnosti Philips s umelou inteligenciou vám zabezpečí taký realistický obraz, až budete mať pocit, že doňho môžete vstúpiť. Algoritmus umelej inteligencie s hĺbkovým učením spracúva obrazy podobne ako ľudský mozog. Nech sledujete čokoľvek, získate živé detaily a kontrast, bohaté farby a plynulý pohyb.

Inteligentná platforma TITAN OS

S našou platformou TITAN OS pre inteligentné televízory môžete rýchlo a jednoducho nájsť to, čo máte radi. Páči sa vám nejaký seriál? V sledovaní môžete pokračovať priamo z domovskej obrazovky. Ak hľadáte niečo nové, môžete si prezerat' kategórie, ako napríklad akčné alebo dramatické seriály, a zobrazit' návrhy z najlepších streamovacích služieb – všetko na jednom mieste.

OLED televízor s funkciou Ambilight

Realistický obraz vášho OLED televízora s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K (UHD) vždy vyzerá úžasne. Čierna je vždy čierna, nie šedá, a vidíte každý detail v tmavých aj svetlých častiach obrazu. Podporuje všetky hlavné HDR formáty – pocítite každú scénu v plnej sile.

Legendárny hráčsky zážitok

Hrajte bez obmedzení a ponorte sa do neuveriteľného realizmu OLED! Rozhranie HDMI 2.1, bleskurýchla prirodzená obnovovacia frekvencia 120 Hz a mimoriadne nízke vstupné oneskorenie prinášajú plynulé, citlivé hranie, mimoriadne plynulý prirodzený pohyb a skvelo vyzerajúcu grafiku. Herný režim Ambilights prináša ešte väčšie vzrušenie, a ak hráte na počítači, môžete si vychutnať 144 Hz VRR cez HDMI.

Dolby Vision a Dolby Atmos

Vďaka technológiám Dolby Vision a Dolby Atmos budú vaše filmy, relácie a hry vyzerat' a znieť fantasticky. Sledujte taký obraz, aký zamýšľal režisér – už nikdy vás nesklamú scény, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste rozoznali, čo sa v nich odohráva! Zachyťte každé slovo. Vychutnajte si zvukové efekty, akoby sa skutočne odohrávali okolo vás.

Podporuje všetky dôležité HDR formáty

Podporuje všetky dôležité HDR formáty.

Udržateľné materiály

Tento televízor má leštené kovové nožičky a pri vypnutej obrazovke môžete použiť funkciu Ambilight ako okamžité náladové osvetlenie. Diaľkový ovládač televízora sa dobíja bezdrôtovo a je vyrobený z recyklovaného plastu. Naš obal je vyrobený z recyklovanej lepenky s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

Ľahké ovládanie

Štíhly diaľkový ovládač televízora môžete použiť aj na ovládanie satelitného alebo káblového prijímača. Na ovládanie hlasom môžete aktivovať Alexu prostredníctvom vyhradeného tlačidla Alexa na diaľkovom ovládači alebo môžete televízor ovládať prostredníctvom inteligentných reproduktorov Google.

Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi

Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi umožňuje pripojenie kompatibilných zvukových panelov a bezdrôtových reproduktorov po celom dome už za niekoľko sekúnd. Počúvajte filmy v kuchyni. Prehrávajte hudbu kdekoľvek. Môžete dokonca vytvorit' systém domáceho kina s priestorovým zvukom za použitia televízora Philips ako centrálného reproduktora.

Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

164 cm (65") AMBILIGHT TV P5 AI perfect picture engine, Inteligentná platforma TITAN OS, Dolby Vision a Dolby Atmos

Technické údaje

Ambilight

- Ambilight - vlastnosti: Prispôsobujúce sa farbe steny, Režim osvetlenia obývacej izby, Hudba Ambilight, AmbiSleep, Budík so simuláciou východu slnka, funguje s bezdrôtovými domácimi reproduktormi Philips, Animácia Ambilight FTI
- Verzia Ambilight: 3-stranný

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 164 cm
- Displej: OLED s rozlíšením 4K Ultra HD
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Obrazový engine: P5 AI Perfect Picture Engine
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 65

Vstupné rozlíšenie displeja

- Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia: 576p – -50Hz, 640 x 480 – -60Hz, 1 920 x 1 080p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz, 2 560 x 1 440 – 60/120 Hz, 3 840 x 2 160p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Sprievodca TV programom*: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext

Funkcie Smart TV

- Interakcia s používateľom: Zrkadlenie obrazovky
- Interaktívny TV: HbbTV
- Hlasový asistent*: Zabudovaný asistent Alexa od spoločnosti Amazon
- Zážitok Smart Home: Funguje s asistentom Amazon Alexa, Funguje so službou Google Home

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formáty prehrávania hudby: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Podporované formáty titulkov: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Zvuk

- Audio: 2,0-kanálový
- Výstupný výkon (RMS): 2 reproduktory s úplným rozsahom a výkonom 10 W
- Kodek: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
- Zlepšenie kvality zvuku: Zlepšenie basov Dolby, Čisté dialógy, Zvuk s umelou inteligenciou, A.I. (umelá inteligencia) EQ, Vyrovnávanie hlasitosti Dolby, Nočný režim, Prispôsobenie zvuku

Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 4
- Funkcie HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pripojenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku,

Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykom

- Počet konektorov USB: 2
- Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvojpásmové, Bluetooth 5.2
- HDCP 2.3: Áno na všetkých konektoroch HDMI
- HDMI ARC: Áno, na HDMI2
- Funkcie HDMI 2.1: eARC v HDMI 2, Podpora eARC/VRR/ALLM
- EasyLink 2.0: Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV, HDMI-CEC pre TV/SB Philips

Podporované HDMI video funkcie

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 plná šírka pásma 48 Gbps, až do 4K 120Hz
- Hranie: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium, Kompatibilná podpora Nvidia G-Sync
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ adaptívne, HLG

Energetická karta EÚ

- Energetická trieda pre SDR: F
- Energetická trieda pre HDR: E
- Spotreba energie v režime vypnutia: n.a.
- Pohotovostný režim pripojený k sieti: 2,0 W
- Použitá panelová technológia: OLED

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: menej ako 0,5 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Vypnutie obrazu (pre rádio), Režim Eko, Svetelný snímač

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Siet'ový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami

Dizajn

- Farby TV: Metalický rám
- Konštrukcia stojana: Saténové chrómové stojany

Rozmery

- Hmotnosť vrátane balenia: 29,5 kg
- Vzdialenosť medzi 2 stojanmi: 795 mm
- Výška stojana od spodnej časti televízora: 23 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 300 x 300 mm
- Televízor bez stojana (Š x V x H): 1450 x 833 x 58 mm
- Televízor so stojanom (Š x V x H): 1450 x 850 x 280 mm
- Kartónové balenie (Š x V x H): 1660 x 1045 x 170 mm
- Hmotnosť televízora bez stojana: 24,0 kg
- Hmotnosť televízora so stojanom: 24,4 kg

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

* Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv

* Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp

* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

* Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese <https://www.netflix.com>

* Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.

* Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.

* Tlačidlo mediálnych služieb obsahuje Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.

* Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.

* Dostupnosť a funkčnosť služieb hlasového ovládania sa líši v závislosti od krajiny a jazyka.



Dátum vydania
2024-03-04

Verzia: 1.1.1

EAN: 87 18863 04197 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com